
OKI


MICROLINE 18 MICROLINE 18N

オキページプリン*タ* ユーザーズマニュアル



- ○このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための 注意事項が書かれています。プリンタをご使用になる前に、必ず 本マニュアルをお読みください。
- ○本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。

安全にお使いいただくために



安全上の注意表示

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること を示しています。

一般的な注意

⚠警告		
	プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転す るのでケガのおそれがあります。	
	プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれがあ ります。	
Ð.Ç.	カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがしたり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 火災のおそれがあります。	
9.5	水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 火災のおそれがあります。	
8-5	クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。	
	ユーザーズマニュアルに指示している以外の操作や分解は行わ ないでください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。	
8-5	プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。感電、火災、ケガのおそれがあります。	
	電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニュアルで指示されている以外の接続は行わないでください。 火災のおそれがあります。	

⚠警告			
	通気口に物を差し込まないでください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。		
	水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。 感電、火災のおそれがあります。		
	プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れない でください。 やけどのおそれがあります。		
	トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中に 投じないでください。粉じん爆発によりやけどのおそれがあり ます。		

! 注意



電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでください。

ケガをするおそれがあります。

本書の見方

表記

本書では、次のように表記している場合があります。

- MICROLINE 18N → ML18N
- MICROLINE 18 → ML18
- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 → WindowsXP
- Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 → WindowsMe
- Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 → Windows98
- Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 → Windows95
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 → Windows2000
- Microsoft® WindowsNT® operating system Version4.0 日本語版 → WindowsNT4.0
- WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows95、Windows2000、WindowsNT4.0 の総称 → Windows
- マルチパーパスフィーダ → MPF
- 拡張給紙ユニット → トレイ2、セカンドトレイ

マーク



プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 誤った操作をしないため、必ずお読みください。



プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。 お読みになることをお勧めします。

諸注意

電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しく取り扱いをしてください。

高調波規制について

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。

国際エネルギースターについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に 適合していると判断します。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について

MICROLINE は株式会社沖データの商標です。

Microsoft、Windows、WindowsNTは、米国 Microsoft Corporationの米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

Apple、Macintosh、MacOS、EtherTalk、TrueTypeは、米国 Apple Computer Inc.の米国及び、その他の国における登録商標または商標、商品名です。

OKIは沖電気工業株式会社の登録商標または商標です。

ESC/P はセイコーエプソン社の登録商標または商標です。

平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可無く複製することはできません。

その他各社名,製品名は各社の登録商標または商品名です。

本書について

- 1.本書の内容の一部または、全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 2.本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 3.本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、 お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 4.本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

マニュアルの版権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。 必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

使用許諾契約

以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。

お客様へのお願い

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下さい。 お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。 もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された販売店に返却して下さい。

株式会社沖データ(以下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア(ただし、Adobe Acrobat Reader は除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます。)を非独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。

本ソフトウェアに含まれているWindows Me/98用 USB ドライバおよびそれに関連する説明資料(以下総称して、「マイクロソフトソフトウェア」といいます。)は、米国ワシントン州法に準拠して設立され、米国ワシントン州(One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399)に本店を置く Microsoft Corporation(マイクロソフト社)からのライセンスに基づいて沖データが提供するものです。

1. 使用範囲

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製することができます。

2. 財産権および義務

- (1)本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖データのライセンサーにあります。 本ソフトウェアの構成、編成、コードは沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機 密情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国際条約及びその使用される国にお いて適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。
- (2)第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。
- (3)お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。
- (4)お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。
- (5)お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。

3. 期間

- (1)お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。
- (2)お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。
- (3)お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。

4. 保証

- (1)沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。
 - ・本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。
 - ・本ソフトウェアに瑕疵がないこと。
 - ・第三者の権利を侵害していないこと。
 - ·特定の目的に適合していること。
- (1)本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。

5. 責任の限定

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。

6. 準拠法

本契約中のうち、マイクロソフトソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め、米国ワシントン州法を準拠法とし、マイクロソフトソフトウェアを除く本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法を準拠法とします。

7. 契約の有効性

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。

8 輸出管理

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令・規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令・規則で禁止されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。

9. 完全な合意

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の口頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。

10. Notice to U.S. Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへの注意)

All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued on or after December 1, 1995 is provided with the commercial license rights and restrictions described elsewhere herein. All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 1995 is provided with "Restricted Rights" as provided for in FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987) or DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), as applicable.

本条項中で使用される "Software" とは、本契約中で定義される本ソフトウェアを指すものとします。

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許諾契約 に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。

※ Adobe Acrobat Reader の使用について

Acrobat Readerは沖データがアドビシステム社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様はAcrobat Reader に含まれているエンドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステム社から Acrobat Reader の使用を許諾されることになります。

目 次

1	プリンタを設置します	11
	製品の確認	12
	MICROLINE プリンタの特長	13
	プリンタ各部の名前	14
	操作パネル	15
	設置条件	16
	動作環境	
	設置に関する注意	
	設置スペース	
	付属品を取り付けます	
	電源を入れます 電源の条件	
	电源の余件メニューマップを印刷します	
_		
2	Windowsをセットアップします	
	接続方法を決めます	
	動作環境	
	パラレルインタフェースを利用する場合	
	USBインタフェースを利用する場合	
	ネットワークインタフェースを利用する場合	
	ケーブルを接続します	
	WindowsXP をセットアップします	
	プリンタのインストールでセットアップします	
	WindowsMe/98/95/2000/NT4.0をセットアップします	
	セットアップがうまくいかないとき	
	「プリンタ〕フォルダにプリンタアイコンが作成されない場合	
	(WindowsMe/98/2000、USBインタフェース)	45
	[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷できない場合	
	セットアッププログラムで「プリンタドライバのインストールに失敗しました」の	
	エラーが表示される場合 (WindowsMe/98/95/2000/NT4.0)	
	WindowsXPで「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されない場合	
	WindowsMeで「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合	
	Windows98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合	
	プリンタドライバを削除するには	
	プリンタドライバをアップデートするには	52
3	Macintoshをセットアップします	55
	動作環境	56
	USBインタフェースを利用する場合	56
	ネットワークインタフェースを利用する場合	
	USB インタフェースで接続します(Macintosh)	
	ネットワークインタフェースで接続します(Macintosh)	
	プリンタドライバを削除するには	
	プリンタドライバをアップデートするには	64

4	Mac OS Xをセットアップします	65
	動作環境	66
	USBインタフェースを利用する場合	
	ネットワークインタフェースを利用する場合	66
	USB インタフェースで接続します(Mac OS X)	67
	ネットワークインタフェースで接続します(Mac OS X)	70
	プリンタドライバを削除するには	73
	プリンタドライバをアップデートするには	74
5	印刷します	75
	給紙方法と排出方法を決めます	76
	用紙カセットから印刷します	
	手差しトレイから印刷します	
	拡張給紙ユニットから印刷します	
	マルチパーパスフィーダから印刷します	
6	メンテナンスをします	101
O		
	トナーカートリッジを交換します	
	イメージドラムカートリッジを交換します クリーニングページをします	
	グリーニングベージをします 紙粉受けの紙粉を拭き取ります	
	<u> </u>	
	IEDハットを肩押しより	
	ホッピングローラを清掃します	
	プリンタ表面を清掃します	
	プリンタを輸送するとき	
7		
1	MICROLINE CL Namer	
_		
8	知っていると便利です	117
	プリンタドライバの初期設定を変更したい	119
	複数ページを 1 枚に印刷したい	121
	任意の用紙サイズに印刷したい	123
	トレイを自動的に選択したい	125
	同じ用紙サイズを大量に印刷したい	-
	A3、B4 サイズの文章を A4 で印刷したい	
	ウォーターマークを印刷したい	
	文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)	
	印刷開始までの時間を短くしたい	
	印刷をキャンセルしたい	
	高解像度で印刷したい	
	印刷濃度を濃くしたい、薄くしたい	
	画像印刷の仕上りを変更したい	
	フリンダフォントに直ざ換えて印刷したい	
	コンピュータのフォントで印刷したい	
	コンピュータからプリンタの状態を確認したい	
	プリンタの操作パネルから IP アドレスを設定したい	
	プリンタ内蔵フォントを確認したい	

	パラレルインタフェースの転送モードを変更したい	145
	印刷データをファイルに出力したい	
	プリンタドライバの設定に名前を付けて保存したい	147
	プリントジョブアカウンティングの使用について	
	プリンタの設定項目一覧	
	ユーザメニュー	
	アドミニストレータメニュー	
	現在の設定を確認します (メニューマップ印刷)	163
	設定値を初期化します	164
9	困ったときには	165
	操作パネルのメッセージ	166
	紙づまりになったとき	
	故障かな?と思ったとき	174
	用紙送りがおかしい	175
	Windows から印刷できない	176
	Macintosh から印刷できない	178
	印刷が不鮮明なとき	180
10	使用できる用紙について	183
	使用できる用紙	184
	用紙の保管方法	
11	オプション品について	189
	拡張給紙ユニット	190
	マルチパーパスフィーダ	
付	録	197
	プリンタの仕様	198
	主な仕様	198
	外形寸法	199
	パラレルインタフェース仕様	
	USBインタフェース仕様	
	ネットワークインタフェース仕様(ML18Nのみ)	201
	フォントサンプル(PCLエミュレーションモード)	
	印刷範囲と印刷精度(PCLエミュレーションモード)	
	印刷範囲と印刷精度(ESC/Pエミュレーションモード)	
	ESC/Pエミュレーションコマンド一覧	
	ESC/Pエミュレーションモードの初期状態	
	文字コード表 (PCLエミュレーションモード)	
	文字コード表 (ESC/Pエミュレーションモード)	
	消耗品・オプション一覧	
	ユーザサポートサービスについて	
	保証について	
	最新版のプリンタソフトウェアを入手したい	
	プリンタのご相談と修理について	
	消耗品を購入したい	
	フリンタを廃棄したい 使用済み消耗品の回収について	
垒		219
'XX'	५ 1	/19

1 プリンタを設置します

セットアップ編


製品の確認	12
MICROLINEプリンタの特長	13
プリンタ各部の名前	14
操作パネル	15
設置条件	16
付属品を取り付けます	18
電源を入れます 2	21
メニューマップを印刷します グ	2




製品の確認

製品が揃っていることを確認してください。

□プリンタ(本体)



□トナーカートリッジ



- □プリンタソフトウェア CD-ROM
- □黒いビニール袋
- □電源コード
- □ユーザーズマニュアル(本書)
- □保証書・ご愛用者登録カード
- □イーサネットケーブル用コア*
- □ユーザーズマニュアル (ネットワーク編) (MLETB12 イーサネットボードユーザーズマニュアル) * *: ML18 には添付されていません。



- (注♪) ・ プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータに合わせて別途用意し てください。
 - ・イメージドラムカートリッジはプリンタ内部にセットされています。
 - ・梱包箱、緩衝材、黒いビニール袋はプリンタを輸送するときに使います。捨てずに保管 してください。



MICROLINE プリンタの特長

18枚/分(A4)、1200×600dpiの高画質

オフィスでもっとも需要の高いA4用紙を最大 18枚/分(コピーモード)で印刷できます。また、発光ダイオードを集合したLED ヘッドを使用。信頼性が高く、1インチ当たり 1200 × 600 ドットの高解像度、高画質を実現しています。(ESC/Pモードでの解像度は最高 600dpi です。)

Windows日本語版、MacOS日本語版に対応

プリンタドライバを標準添付。Windows 搭載のパソコンに幅広く対応し、WYSIWYG*1を実現。アップルコンピュータ社の Macintosh にも対応します。

PCL*2をエミュレート

PCL を装備。しかも、平成明朝, 平成角ゴシックと沖データ独自のプロポーショナルフォントのP平成明朝. P 平成角ゴシックの4種類の漢字フォントを内蔵しています。

ESC/Pモードでドットプリンタをエミュレート

ドットプリンタをエミュレートするESC/Pモードを標準装備。今までのソフト資産をムダにしません。 日本語2書体、欧文2書体のビットマップフォントを内蔵しています。

多彩な給紙機能

普通紙 250 枚(連量 55kg 紙)を連続給紙する用紙力セットと、手差しによる 1 枚給紙を標準装備。 オプションで普通紙500枚の連続給紙が可能な拡張給紙ユニット、はがき・封筒・ラベル紙・OHPシートを連続給紙できるマルチパーパスフィーダを用意しています。

インタフェースの自動切り替え

パラレルとUSB, ネットワーク(100BASE-TX/10BASE-T)*3のインタフェースを用意しています。 データのきた順に自動的に切り替わります。


環境対応

交換時期の異なるトナーとイメージドラムを別ユニットに分離。廃棄物を最小限に抑え、地球環境の保全に十分配慮しています。さらに、待機時の電力消費を抑える省電力モードやオゾンフリープロセスなど使う人に優しい設計です。

- *1: What You See Is What You Getの略。コンピュータの画面上で作成したとおりの印刷出力を手にすることができるという、デスクトップパブリッシングの基本要素。
- *2: PCLは、PCL5eをベースに拡張されたコマンドです。 プリンタドライバはプリンタに付属のものをお使いください。
- *3: ML 18 では使用できません。



プリンタ各部の名前



操作パネル



tttt :トレイ mmmm:用紙サイズ pppp :用紙タイプ

「オンライン] ランプ(緑)

点灯: データが受信できる状態です。 (オンライン)

点滅: 受信したデータを処理しています。メ ニューマップ、フォントリスト等のローカ ルプリント時にも点滅します。

消灯: データが受信できない状態です。 (オフライン) また、エラーが発生したときやイニシャル中のときも消灯しています。

表示部

プリンタの状態や、障害が発生したときの内容を表示します。1行8文字で2行に表示します。

「オンライン ON-LINE」スイッチ

オンライン状態とオフライン状態を切り替えます。 メニューモード中に押すとオンライン状態になりま す。また、次のワーニング、エラー状態時に押す と、これらを解除するか一時的に解除しオンライン 状態になります。

- 1) 「mmmm/pppp ヲ イレテクダサイ/tttt サイズ ガ チガイマス」が表示されている場合に押すと、用 紙サイズが違うまま強制的に印刷します。
- 「mmmm/pppp ヲ イレテクダサイ/tttt ヨウシガ チガイマス」が表示されている場合に押すと、用紙タイプが違うまま強制的に印刷します。
- 3) 「メモリー/オーバーフロー」、「トナー コウカン/シ テクダサイ」や「ドラムコウカン」が表示されている場合 に押すと、一時的に解除します。

「キャンセル CANCEL | スイッチ

処理中の動作を中断し、削除します。また、手差し に用紙がある場合には用紙を強制的に排出します。

「メニュー MENU | スイッチ

メニューモードになります。メニューモード中に短く押すと、メニューのカテゴリ表示を一つ先に進めます。メニューモード中に0.8秒以上押すと、メニューのカテゴリ表示を手前に戻します。

「設定項目 ITEM ▲ | スイッチ

メニューモード中に押すと項目表示を一つ先に進めます。0.8秒以上押すと早送りします。

「設定項目 ITEM ▼ | スイッチ

メニューモード中に押すと項目表示を一つ手前に戻します。0.8秒以上押すと早送りします。

「設定値 VALUE ▲」スイッチ

メニューモード中に押すと設定値を一つ先に進めます。0.8秒以上押すと早送りします。

「設定値 VALUE ▼ | スイッチ

メニューモード中に押すと設定値を一つ手前に戻します。0.8秒以上押すと早送りします。

「メニュー選択 SELECT」スイッチ

メニューモードで短く押すと表示中の設定値を保存し、表示部の右端に"*"を表示します。



設置条件

動作環境

• 次の温度、湿度を満足する場所に設置してください。

周囲温度 : 10~32°C

周囲湿度 : 20~80%RH(相対湿度)

最大湿球温度: 25℃

• 結露しないように注意してください。

• 周囲湿度が30%以下の場所に設置する場合は、加湿器または静電気防止マットなどを使用してください。

設置に関する注意

⚠警告


- 高温や火気の近くには設置しないでください。
- 化学反応を起こすような場所(実験室など)には設置しないでください。
- アルコール、シンナーなどの引火性溶液の近くには設置しないでください。
- 小さなお子さまの手の届く所には設置しないでください。
- 不安定な場所(ぐらついた台や傾いた所など)には設置しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。
- 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。
- 振動が多い場所には設置しないでください。

- プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでください。
- 毛足の長いジュータンやカーペットの上には直接設置しないでください。
- 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。
- 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。
- モニタやテレビから離して設置してください。
- プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。


設置スペース

- プリンタの足がのる大きさの平らな机の上に置いてください。
- プリンタのまわりに十分なスペースをとってください。

平面図




側面図



付属品を取り付けます


1 保護具を取り外します。




① プリンタ前部の保護テープ(2ヵ所)をは がします。

乾燥剤とフィルムもいっしょに取り除き ます。


$\mathbf{2}$ $\mathbf{7}$



- カバー右側のボタンを押し、スタッカカバーを開きます。
- イメージドラムカートリッジの手前側を 少し持ち上げ、そのまま静かに上に取り出 します。




- 突起部トナーカバー
- 3 イメージドラムカートリッジの中央部を手でしっかり押さえ、保護シートを矢印の方向にまっすぐ引き抜きます。 透明フィルムも一緒に取り除きます。 (透明フィルムは保護シートにテープで止めてあります。)
- スポンジの場合は、スポンジをとめている テープ(3ヶ所)をはがし、スポンジを取 り外します。 トナーカバー(オレンジ色)の場合は、レ バー部を矢印方向に押し、取り外します。
 - メモ
 スポンジやトナーカバーは不燃物として処理してください。
 - 注・ スポンジを外すとき、トナーが飛散する 場合があります。大きめの紙の上などで 行ってください。






- ・ イメージドラム (緑の筒の部分) は、非常に傷つきやすいため取り扱いには十分注意してください。
- ・ イメージドラムカートリッジは、直射日光や強い光(約 1500 ルクス以上)に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上は放置しないでください。

3 トナーカートリッジをセットします。



- トナーカートリッジを包装袋から取り出します。
- 2 縦と横に数回振ります。
- 3 トナーカートリッジを水平にして、テープをゆっくりはがします。


- 4 トナーカートリッジをテープをはがした 面を下にして、ノブが右側になるようにし て持ちます。
- ⑤ トナーカートリッジ右側の溝をイメージドラムカートリッジのカートリッジガイドの突起にあわせながら、矢印の方向へしっかり押さえ込みます。



トナーカートリッジが浮き上がらないように上の面を手で支えながら、右側のノブを矢印の方向に止まるまでまわします。

- 注!
- ・トナーカートリッジが正しく固定されていないと、印刷品質が低下することがあります。
- ・ トナーカートリッジを取り付けた後に、操作パネルの [トナー ロー] の表示がいつまでも消えないときは、上記の手順に従ってトナーカートリッジをセットし直してください。

4 用紙カセットに用紙をセットします。



② 用紙ガイドと用紙ストッパを用紙サイズ に合わせ、確実に固定します。


(注・) 用紙ガイド(側面) はカチッと止まる位置にセットしてください。

3 用紙の上下左右をそろえます。

4 印刷面を下に向けて、用紙をセットします。

(注!)

- ・ 用紙は用紙カセットの手前によせて置きます。
- ・ 用紙ストッパ(後ろ)は用紙が曲がる ほど強く押し付けないでください。
- 用紙ガイドの「PAPER FULL」マークを越えないようにセットします。(連 量 55kg 紙で 250 枚 目安として総厚 24mm 以下)
- 用紙は用紙ストッパの爪(2ヶ所)を乗り越えないようにセットします。



「PAPER FULL」マー

⑤ 用紙カセットをプリンタに戻します。

注./

用紙の下の金属板が上がっている場合、 カチッとロックするまで押し下げてから プリンタに挿入してください。金属板が 上がったまま挿入すると故障の原因にな ります。



電源の条件

• 以下の条件を守ってください。

交流 (AC) : 100V ± 10V


電源周波数 : 50Hz または60Hz + 1Hz

- 電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用してください。
- 本プリンタの最大消費電力は700Wです。電源容量に十分余裕があることを確認してください。

⚠警告


- 電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチをOFFにしてから行ってください。
- アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。水道管、ガス管、電話線のアース、 避雷針などには絶対に接続しないでください。
- 電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。
- 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでください。
- 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。
- 破損した電源コードを使用しないでください。
- たこ足配線はしないでください。
- 本プリンタと他の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、空調機、複写機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによってプリンタが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続するときは、市販のノイズフィルタかノイズカットトランスを使用してください。
- 添付の電源コードのみで使用してください。
- 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、定格12A以上のものを使用してください。
- 延長コードを使用すると、AC電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場合があります。
- 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。
- 連休や旅行で長時間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。

- **1** 電源コードを接続します。
 - (注♪) 電源スイッチが OFF(○) になっていることを確認してください。




電源コードをプリンタに差し込みます。

アース線をコンセントのアース端子に接続した後、電源プラグをコンセントに差し込みます。




2 電源スイッチのON(|)を押します。
POWER
ON OFF

操作パネルに次のように表示され、完全に起動すると「オンライン」表示になります。



3 電源スイッチの OFF (○) を押すと、電源が切れます。



(注・) 印刷中は電源を切らないでください。




メニューマップを印刷します

プリンタが正常に動作することを確認します。

- 用紙カセットにA4用紙をセットします。
 - (注.*) A4 用紙以外で印刷を行うと、全ての内容が印刷されないことがあります。
- ② 「メニュー」スイッチを押し、「インフォ/メニュー」を表示します。
- 3 「設定項目▲」スイッチを押し、[メニューマップ/インサツ]を表示します。
- **4** 「メニュー選択」スイッチを押します。

メニュー印刷が開始されます。

(ML 18N サンプル)



(MEMO)

2 Windows をセットアップします

セットアップ編

	接続方法を決めます	2	26
	動作環境	2	27
	ケーブルを接続します	3	31
WindowsXF	Pをセットアップします	3	3
WindowsMe/98/95/2000/NT4.0)をセットアップします	3	37
セットアップ	[%] がうまくいかないとき	4	5
プリンタト	ライバを削除するには	5	51
プリンカ ドライ バを	マップデートするには	F	2



接続方法を決めます

(注.) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

システム環境から接続方法を選択します。

システムによって、接続可能なインタフェースが異なります。

〇:使用可能 ×:使用不可

接続方法システム環境	パラレル インタフェース	USB インタフェース	ネットワーク*
WindowsXP	0	0	0
WindowsMe	0	0	0
Windows98	0	0	0
Windows95	0	×	0
Windows2000	0	0	0
WindowsNT4.0	0	×	0

*: ML 18Nのみ使用可能

動作環境



《注♪】プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

パラレルインタフェースを利用する場合

WindowsXP

WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX (PC-9821 を除く) で双方向パラレルインタフェースを搭載してい る機種

WindowsMe/98/95

WindowsMe/98/95 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821で双方向パラレルインタフェースを搭載している機種

Windows2000

Windows2000 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821で双方向パラレルインタフェースを搭載している機種

WindowsNT4.0

WindowsNT4.0 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 でパラレルインタフェースを搭載している機種



- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト/DOS プロンプトでは動作しません。
- ・ Windows3.1/NT3.51 では動作しません。
- ・ WindowsNT4.0 は、ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ(MIPS® シリーズ、Alpha、 PowerPC™など)のシステムには対応していません。

メモ

- ・ コンピュータのパラレルポートのBIOS設定を「ECP| モードにすると、データ転送速度 が向上する場合があります。設定方法はコンピュータの製造元にお問い合わせください。
- パラレルインタフェースケーブルはシールドされたものをお使いください。(最長1.8m)

USB インタフェースを利用する場合

WindowsXP

WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX(PC-9821 を除く)で USB インタフェースを搭載している機種

WindowsMe/98

WindowsMe/98 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX (PC-9821を除く) で USB インタフェースを搭載している機種

Windows2000

Windows2000 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX (PC-9821を除く) で USB インタフェースを搭載している機種



- ・ Windows95/3.1からアップグレードインストールしたWindowsMe/98での動作は保証できません。
- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト/DOS プロンプトでは動作しません。
- ・ Windows95/3.1/NT4.0/NT3.51 では動作しません。
- ・ 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。
- ・ USBケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しする間隔は5秒間以上あ けてください。
- ・ 他の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。
- 同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフォルダに「OKI MICROLINE ** (PCL)」「OKI MICROLINE ** (PCL) (コピー2)」「OKI MICROLINE ** (PCL) (コピー3)」(** はプリンタ名)と表示されます。この番号はプリンタを接続する順序や電源をON する順序によって変わります。
- ・ USBハブを使用する場合は、コンピュータと直接接続された USB ハブに接続してください。

メモ USB インタフェースケーブルは、USB2.0 仕様で長さ 2m 以内のものをお使いください。

メモ お使いのコンピュータが USB に対応しているか確認できます。

⟨WindowsXP⟩

[スタート] - [マイコンピュータ] をマウスの 右ボタンでクリックし、[プロパティ] - [ハードウェア] タブを開き、[デバイスマネージャ] をクリックします。



⟨WindowsMe/98⟩


[マイコンピュータ] をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] - [デバイスマネージャ] タブを開きます。



(WindowsMe の画面)

(Windows2000)

[マイコンピュータ] をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] - [ハードウェア] タブを開き、[デバイスマネージャ] をクリックします。



ネットワークインタフェースを利用する場合

(注: ML18 では利用できません。

WindowsXP

WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX (PC-9821 を除く) で、Ethernet 対応のネットワークインタフェー スを搭載している機種

WindowsMe/98/95

WindowsMe/98/95 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 で、Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載 している機種

Windows2000

Windows2000 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821で、Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載 している機種

WindowsNT4.0

WindowsNT4.0日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 で、Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載 している機種




- (注.・ 日本語以外の OS には対応していません。
 - ・ MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト/DOS プロンプトでは動作しません。
 - Windows3.1/NT3.51 では動作しません。
 - ・ WindowsNT4.0 は、ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ(MIPS® シリーズ、Alpha、 PowerPC™ など)のシステムには対応していません。

メモ イーサネットケーブルにはプリンタ付属のイーサネットケーブル用コアを取り付けて使用 してください。

ケーブルを接続します

- 使用するケーブルが、パラレルケーブルか USB ケーブルかイーサネット ケーブルかを確認します。
 - (注/) お使いのコンピュータでそれぞれのケーブルが使用できるかどうかは、「動作環境」(27ページ) をご覧ください。



〈イーサネットケーブルとハブ〉(ML18では利用できません。)




- **2** プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。
 - USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が ON の状態でも抜き差しできますが、この後のプリンタドライバ、USB ドライバのインストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源を OFF にしておきます。

3 コンピュータとプリンタを接続します。




(注・) プリンタケーブルは添付されていません。IEEEstd1284-1994準拠の双方向パラレルケーブ ル、USB2.0 仕様の USB ケーブル、またはイーサネットケーブル(カテゴリ 5、ツイストペ アケーブル、ストレート)とハブを別途用意してください。

〈パラレルインタフェースを利用する場合〉




- 1 パラレルケーブルをプリンタのパラレル インタフェースコネクタに差し込み、金 具で固定します。
- パラレルケーブルをコンピュータのパラ レルインタフェースコネクタに差し込 み、ネジで固定します。

〈USB インタフェースを利用する場合〉



- USB ケーブルをプリンタの USB インタ フェースコネクタに差し込みます。
 - ML18N の場合、ネットワークインタ フェースコネクタに差し込まないよ うにしてください。 故障の原因になります。
- 2 USB ケーブルをコンピュータの USB イ ンタフェースコネクタに差し込みます。

〈ネットワークインタフェースを利用する場合〉(ML18 では利用できません。)



- プリンタ添付のイーサネットケーブル用 コアを、イーサネットケーブルのプリン タに差し込むコネクタの口から約 15cm の所に左図のように1重の輪を作って取 り付けます。
- イーサネットケーブルをプリンタのネッ トワークインタフェースコネクタに差し 込みます。
 - イーサネットケーブルをハブに差し込み ます。



WindowsXP をセットアップします




- ・ WindowsXP をお使いの方だけご覧ください。
- ・ コンピュータの管理者の権限が必要です。
- パラレルインタフェース、USBインタフェースで接続する場合、プリンタのインストール、セットアッププログラムでセットアップすると、プリンタとWindowsXPを起動するたびに「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。WindowsXPで初めてセットアップする場合は、必ずプラグアンドプレイでセットアップしてください。
- ・ ネットワークのセットアップ手順は、ユーザーズマニュアル(ネットワーク編)に記載しています。ネットワークを利用する場合は、ユーザーズマニュアル(ネットワーク編)をご覧ください。


以下の説明はWindowsXP Home Editionを例にしています。

プラグアンドプレイでセットアップします

- **1** コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。
- **2** プリンタドライバをインストールします。



② 「新しいハードウェアの検出ウィザード」 画面が表示されたら、[一覧または特定の 場所からインストールする(詳細)] を選 択し、[次へ] をクリックします。




画面が表示されなかったら?


- ☞「WindowsXPで「新しいハードウェ アの検出ウィザード」が表示されな い場合」(46ページ)へ進みます。
- 3 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ④ [次の場所で最適のドライバを検索する] を選択し、[リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)を検索]の チェックを外します。

⑤ [次の場所を含める] にチェックを付け、 次のように入力し、[次へ] をクリックし ます。

> D:¥WINXP¥PCL¥JPN (CD-ROM ドライブが D:の場合)



⑥ 「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、「続行」をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

- **⑦** 「完了」をクリックします。
- (3) [スタート] [コントロールパネル] を 選択し、[プリンタとその他のハード ウェア] をクリックします。
- ⑤ 「コントロールパネルを選んで実行します」の [プリンタとFAX] をクリックします。

プリンタアイコンが表示されていること を確認します。



セットアップは完了です。

● 「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットし、[OK] をクリックします。



1 [コピー元] に次のように入力し、[OK] をクリックします。

D:¥WINXP¥PCL¥JPN (CD-ROM ドライブが D:の場合)



ファイルのコピーが開始されます。

- (2) [完了] をクリックします。
- [スタート] [コントロールパネル] を 選択し、[プリンタとその他のハード ウェア] をクリックします。
- 「コントロールパネルを選んで実行します」の「プリンタとFAX」をクリックします。


プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

プリンタのインストールでセットアップします

- コンピュータの電源をONにし、[スタート] [コントロールパネル]を選択し、 [プリンタとその他のハードウェア]を クリックします。
- ② [コントロールパネルを選んで実行します]の[プリンタとFAX]をクリックします。
- ③ [プリンタのタスク] [プリンタのインストール]をクリックします。



- (4) 「プリンタの追加ウィザード」画面で、 [次へ] をクリックします。
- ⑤ [このコンピュータに接続されているローカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。
 - (注・) [プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] のチェックは外してください。
- ⑤ 「次のポートを使用」画面で [LPT1:(推 奨プリンタポート)] または [USBxxx] (xxxはポートの番号) を選択し、[次へ] をクリックします。
- **⑦** [ディスク使用]をクリックします。



⑧ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。 ⑨ [製造元のファイルのコピー元] に次のように入力し、「OK」をクリックします。


D:¥WINXP¥PCL¥JPN (CD-ROM ドライブが D:の場合)



プリンタ名を選択し、[次へ]をクリック します。



- 注・ [OKI MICROLINE 18NR(PCL)] は選択 しないでください。
- ① プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
 - メモ 「プリンタ共有」画面が表示されたら、 [このプリンタを共有しない]を選択 し、[次へ]をクリックします。
- ② [テストページを印刷しますか?]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。
- **13** 「完了」をクリックします。
- 「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、「続行」をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタとFAX] フォルダにプリンタア イコンが表示されます。




WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 をセットアップします



- ・ Windows2000/NT4.0 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。
- Windows95で、バージョンが「4.00.950」または「4.00.95a」の場合、Internet Explorer4.0 以上がインストールされていないと、セットアッププログラムでのセットアップができません。Internet Explorerを4.0以上にアップデートしてから、セットアップを行ってください。(Windows95のバージョンは、「マイコンピュータ」を右ボタンでクリックして「プロパティ」を選択し、「情報」タブで確認することができます。)
- ネットワークのセットアップ手順は、ユーザーズマニュアル (ネットワーク編) に記載しています。ネットワークを利用する場合は、ユーザーズマニュアル (ネットワーク編)をご覧ください。

1 コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。



2 セットアッププログラムを起動します。

- ↑ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をコンピュータにセットします。
- ② [マイコンピュータ]を開きます。



マイ コンピュータ

③ [MICROLINE] アイコンをダブルクリックして開きます。




(4) [SETUP] アイコンをダブルクリックします。

setup

セットアッププログラムが起動します。

3 プリンタドライバをインストールします。

 「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」 をクリックします。



② [プリンタドライバのインストール] を 選択し、[選択] をクリックします。



③ [ローカルプリンタ]を選択し、[次へ]を クリックします。



ネットワークで接続する場合は、「ユーザーズマニュアル(ネットワーク編)」を ご覧ください。 4 ポートを選択し、[次へ]をクリックします。



- **5** プリンタの機種名を選択し、[次へ]をクリックします。
 - 注♪ プリンタの機種名で [OKI MICROLINE 18NR] は選択しないでください。



WindowsMe/98でUSBインタフェースで接続する場合は、ファイルのコピーが行われます。

WindowsMe/98でUSBインタフェースで接続する場合

☞ 8 に進みます。

プリンタ名を入力し、「通常使うプリンタに設定する」にチェックを付け、「次へ」をクリックします。



WindowsMe/98/95 でパラレルインタフェースで接続する場合は、ファイルのコピーが行われます。

Windows2000/NT4.0 の場合、「プリンタ の共有」画面が表示されたら、[共有しな い]を選択し、[次へ] をクリックします。

> 注♪ WindowsMe/98/95 では表示されませ ん。



WindowsNT4.0では、ファイルのコピーが行われます。

- Windows2000の場合、「デジタル署名が 見つかりませんでした」画面が表示され たら、[はい]をクリックします。
 - **注♪** WindowsMe/98/95/NT4.0 では表示さ れません。



ファイルのコピーが行われます。

USB インタフェースで接続する場合 ☞ 手順 4 (41 ページ) へ進みます。

⑨ [完了]をクリックします。



「コンピュータの再起動」 画面が表示された場合

☞ 12 に進みます。

● [終了] をクリックします。



① [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。

プリンタアイコンが表示されていること を確認します。




☞ 9 からの続き



Windows が再起動されます。

(3) Windowsが完全に起動したら、プリンタ の電源を ON にします。



[スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

- **4** USB ドライバをインストールします。
 - 注・・ USB インタフェースを利用する場合のみご覧ください。 ・ パラレルインタフェースを利用する場合は、この手順は必要ありません。
- 一 バッレルインメンエースで利用する物目は、この「原は少女のりる


以下の画面が表示されたら、[完了]をクリックします。



「コンピュータの再起動」画面が表示されたら?

☞ 3 に進みます。

2 プリンタの電源をオンにします。



USB ドライバのインストール方法は、システムによって異なります。

Windows2000 の場合

◆ 42ページに進みます。

WindowsMe の場合

☞ 42ページに進みます。

Windows98 の場合

☞ 43ページに進みます。


☞ 1 からの続き

③ 「コンピュータの再起動」画面が表示されたら、[再起動する]にチェックを付け、[完了]をクリックします。



Windows が再起動されます。

4 Windowsが完全に起動したら、プリンタの電源をONにします。



USB ドライバのインストール方法は、システムによって異なります。

Windows2000 の場合

☞ 42ページに進みます。

WindowsMe の場合

☞ 42ページに進みます。

Windows98 の場合

☞ 43ページに進みます。

Windows2000 の場合

- システム標準のUSBドライバが自動的 にインストールされます。1~2分かか ることがあります。
- [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

WindowsMe の場合

「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。以下の手順に従って USB ドライバをインストールします。

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されない場合は「セットアップがうまくいかないとき」の「WindowsMeで「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(47ページ)をご覧ください。

● [適切なドライバを自動的に検索する (推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

② [完了]をクリックします。



引き続き、USBケーブルに接続している プリンタを自動的に検出します。

「ファイルのコピー」が表示されたら? **☞ ⑤** へ進みます。 ③ 「MICROLINE シリーズ」画面が表示されている場合は、「終了」をクリックします。



(4) [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

☞ ② からの続き

「ファイルのコピー」画面が表示されたら、[ファイルのコピー元] に次のように入力し、「OK」をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

⑥ [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

Windows98 の場合

「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。以下の手順に従って USB ドライバをインストールします。

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されない場合は「セットアップがうまくいかないとき」の「Windows98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(49ページ)をご覧ください。

 「新しいハードウェアの追加ウィザード」 画面が表示されたら、[次へ]をクリック します。



② [使用中のデバイスに最適なドライバを 検索する(推奨)] を選択し、[次へ] を クリックします。



[次へ] をクリックします。



このデバイスに最適なドライバをインス トールする準備ができたことを確認し、 [次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

A [完了] をクリックします。



引き続き USB ケーブルに接続している プリンタを自動的に検出します。

「ディスクの挿入」が表示されたら? ☞ 8 へ進みます。

⑥ 「MICROLINE シリーズ」画面が表示され ている場合は、「終了]をクリックします。



択します。

> プリンタアイコンが表示されていること を確認します。



セットアップは完了です。

(3) 「ディスクの挿入 | 画面が表示されたら、 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットし、「OK」をクリックします。



9 「ファイルのコピー元] に次のように入 力し、[OK] をクリックします。

> D:¥WIN98¥PCL¥JPN (CD-ROM ドライブが D:¥ の場合)



「スタート] - 「設定] - 「プリンタ」を選 択します。

> プリンタアイコンが表示されていること を確認します。



セットアップは完了です。



セットアップがうまくいかないとき

[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが作成されない場合 (WindowsMe/98/2000、USB インタフェース)

- セットアッププログラムを起動します。
- ② 画面の指示に従ってセットアップし、「ケーブルの接続」画面が表示されたら、USB ケーブルの接続を確認し、電源を ON にします。

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、Windowsを再起動した後、USBケーブルの接続を確認し、プリンタの電源を ON にします。

3 以降、画面の指示に従ってセットアップします。

詳細は、「WindowsMe/98/95/2000/NT4.0をセットアップします」(37ページ) をご覧ください。

[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷できない場合

- ① [スタート] [設定] [プリンタ] (WindowsXPでは、[スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタとFAX]) を選択します。
- プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択します。
- ③ [詳細] タブの [印刷先のポート] (WindowsXP/2000では、[ポート] タブの [印刷するポート]) で、接続先のポートを下記の設定にします。

パラレルケーブルで接続する場合 [LPT1] USB ケーブルで接続する場合 [USBxxx]



- ・ WindowsXP/2000 で、[印刷するポート] に [USBxxx] が表示されないときは、プリンタの電源がONになっていることを確認してUSBケーブルを接続し直し、再度 $\P \sim 3$ を行ってください。
- ・ WindowsMe/98 で [印刷先のポート] に [USBxxx] が表示されないときは、プリンタの電源が OFF になっていることを確認して USB ケーブルを接続し直し、再度セットアップを行ってください。詳細は、「WindowsMe/98/95/2000/NT4.0をセットアップします」(37 ページ)をご覧ください。
- ・WindowsMe/98でセットアップ中に「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合は、「WindowsMeで「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(47ページ)、「Windows98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(49ページ) をご覧ください。


セットアッププログラムで「プリンタドライバのインストールに失敗しました」のエラーが表示される場合(WindowsMe/98/95/2000/NT4.0)

- [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
- ② [プリンタの追加]をダブルクリックします。
- 3 以降、画面の指示に従ってセットアップします。

詳細は、「プリンタソフトウェア CD-ROM」内の「README.TXT」をご覧ください。

WindowsXPで「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されない場合

- ② [ハードウェア] タブの [デバイスマネー ジャ] をクリックします。
- ③ [その他のデバイス]の「OKI DATA CORP MICROLINE **」(**はプリンタ名)をマウ スの右ボタンでクリックして [削除] を選 択します。



[その他のデバイス]が表示されなかったら?

[表示] メニューの [非表示のデバイスの表示] を選択し、[プリンタ] の「OKI DATA CORP MICROLINE **」(**はプリンタ名)をマウスの右ボタンでクリックして [削除] を選択します。



- 「デバイスの削除の確認」画面で[OK]を クリックし、「デバイスマネージャ」を閉 じます。
- ⑤ 「システムのプロパティ」画面で[OK]を クリックします。
- Windows を再起動し、「新しいハード ウェアの検出ウィザード」画面から再 セットアップします。
 - ☞ 「WindowsXP をセットアップします」の「プラグアンドプレイでセットアップします」(33ページ)へ戻ります。

WindowsMe で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合

- 【スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- ② [システム] をダブルクリックします。
- ③ [デバイスマネージャ] タブの [その他の デバイス] で [USB Device] を選択し、 「プロパティ] をクリックします。



(4) [ドライバの再インストール] をクリックします。



- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ⑥ 「デバイスドライバの更新ウィザード」 画面が表示されたら、「適切なドライバ を自動的に検索する(推奨)」を選択し、 「次へ」をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

引き続き、USB ケーブルに接続している プリンタを自動的に検出します。

 「新しいハードウェアの追加ウィザード」 画面が表示されたら、[ドライバの場所 を指定する(詳しい知識のある方向け)] を選択し、「次へ」をクリックします。



- ⑧ [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する(推奨)]を選択し、「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)」のチェックを外します。
- (9) [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックします。

D:¥WINME¥PCL¥JPN (CD-ROM ドライブが D:¥ の場合)



最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、[次へ]をクリックします。



- プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい] を選択し、[次へ] をクリックし ます。
- ⑩ [印字テストを行いますか?] で [いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

- (B) 「完了」をクリックします。
- 14 ハードウェアデバイス用の更新されたドライバがインストールされたことを確認し、「完了」をクリックします。
- (5) 「USB Printing Support のプロパティ」 画面で「閉じる」をクリックします。
- ⑥ 「システムのプロパティ」画面で[OK]を クリックし、[コントロールパネル]を閉 じます。

⑦ [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。

プリンタアイコンが表示されていること を確認します。



セットアップは完了です。

Windows98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合

- [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- 2 [システム] をダブルクリックします。
- ③ [デバイスマネージャ] タブの [その他の デバイス] で [USB Device] を選択し、 「プロパティ] をクリックします。
 - (注・) [不明なデバイス] と表示されることがあります。



(4) [ドライバの再インストール] をクリックします。



- ⑤ 「デバイスドライバの更新ウィザード」 画面が表示されたら、[次へ]をクリック します。
- ⑤ [現在使用しているドライバよりさらに 適したドライバを検索する(推奨)]を選 択し、[次へ]をクリックします。



- ↑ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- 8 [CD-ROM ドライブ] にチェックを付け、「次へ」をクリックします。
- 最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、[次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

- ハードウェアデバイス用の更新されたドライバがインストールされたことを確認し、[完了]をクリックします。
- (1) 「USB Printing Support のプロパティ」 画面で [閉じる] をクリックします。

引き続き、USBケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

- 「新しいハードウェアの追加ウィザード」 画面が表示されたら、[次へ]をクリック します。
- [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する(推奨)]を選択します。
- 「検索場所の指定」にチェックを付け、次のように入力し、「次へ」をクリックします。

D:¥WIN98¥PCL¥JPN (CD-ROM ドライブが D:¥ の場合)



最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、[次へ]をクリックします。



- (6) プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい] を選択し、[次へ] をクリックし ます。
- - ファイルのコピーが開始されます。
- 18 [完了] をクリックします。
- 「システムのプロパティ」画面で[OK]を クリックし、[コントロールパネル]を閉 じます。
- ② [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。




プリンタドライバを削除するには



- ・ WindowsXP/2000/NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ Windows が起動されている場合は再起動してください。



- [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。(WindowsXPでは、[スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタとFAX] をクリックします。)
- ② [OKI MICROLINE **] (**はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 「削除」を選択します。
- 3 以降、画面の指示に従います。



- 4 「プリンタ」フォルダ (WindowsXPでは「プリンタとFAX」フォルダ)の [ファイル] 「サーバーのプロパティ」を選択します。
- **⑤** [ドライバ] タブで、該当する機種名を選択し、[削除] をクリックします。






プリンタドライバをアップデートするには



- ・WindowsXP/2000/NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windows が起動されている場合は再起動してください。
 - コンピュータとプリンタを接続し、プリンタの電源をONにします。
 - [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。(WindowsXPでは、[スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタとFAX] をクリックします。)
 - ③ [OKI MICROLINE **] (**はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 [プロパティ] を選択します。
 - (4) [デバイスオプション] タブの [バージョン情報] をクリックします。(WindowsMe/98/95の場合、[設定] タブの [バージョン情報] をクリックします。)
 - **5** バージョン情報を確認し、[OK] をクリックします。
 - 6 プリンタの電源を OFF にします。





- ⑦ [OKI MICROLINE **] (**はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリックして 「削除」を選択します。
 - 注: ドライバのアップデートを確実に行うために、アップデートするプリンタドライバと同じ種類 (PCL) のすべてのプリンタドライバを削除してください。
- 以降、画面の指示に従います。



- WindowsXP/2000の場合は、 **9** ~ **10** の 注. 作業を行ってください。
- 「プリンタ」フォルダ(WindowsXPでは「プ リンタとFAX | フォルダ) の「ファイル] -「サーバーのプロパティ」を選択します。
- 「ドライバ」タブで、該当する機種名を選択 し、「削除〕をクリックします。
- **⑪** Windows を再起動します。
- 新しいプリンタドライバをセットアップしま す。

詳しくは「WindowsXPをセットアップしま す」の「プリンタのインストールでセット アップします」(35ページ)、[WindowsMe/98/95/2000/NT4.0をセットアップします L (37ページ)をご覧ください。



- 注♪・ 必ずプリンタの電源がOFFになってい ることを確認してください。
 - · WindowsXP では、プリンタのインス トールでセットアップします。
- (B) 1~(5)の手順でバージョン情報を確認し、 新しいプリンタドライバのバージョンを確 認します。


(MEMO)

2 章

3 Macintosh をセットアップします

セットアップ編

56	動作環境	
57	(Macintosh)	USBインタフェースで接続します
60	(Macintosh)	ネットワークインタフェースで接続します
63	を削除するには	プリンタドライバ
64	デートするには	プリンタドライバをアップ





(注♪) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

USB インタフェースを利用する場合

MacOS8.1、8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2、Mac OS X Classic 環境日本語版 が動作する Macintosh で USB インタフェースを搭載している機種



- USB 拡張ボードには対応していません。
- 日本語以外のOSには対応していません。
- · MacOS8.0 以前のシステムには対応していません。
- ・ 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。
- ・ USBケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しする間隔は5秒間以上あ けてください。
- ・ 他の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。
- ・ 同一機種のプリンタを複数台接続すると、セレクタに「MICROLINE **」、「MICROLINE **1」、「MICROLINE **2」(** はプリンタ名)と表示されます。この番号はプリンタを接 続する順序や電源を ON する順序によって変わります。
- ・ USBハブをご使用になる場合は、コンピュータと直接接続された USB ハブに接続して ください。
- ・ プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタのメモリ使用サイズの設定が小さ い場合、書類によってはバックグラウンドプリントができない場合があります。このよ うな場合は、プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタの使用サイズを大き くしてください。
- · MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。

メモ USB インタフェースケーブルは、USB2.0 仕様で長さ 2m 以内のものをお使いください。

ネットワークインタフェースを利用する場合

(注: ML18 では利用できません。

MacOS8.1、8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2、Mac OS X Classic 環境 日本語 版が動作する Macintosh で Ethernet インタフェースを搭載している機種



- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- MacOS8.0以前のシステムには対応していません。
- ・ プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタのメモリ使用サイズの設定が小さ い場合、書類によってはバックグラウンドプリントができない場合もあります。このよ うな場合は、プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタの使用サイズを大き くしてください。
- · MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。
- イーサネットケーブルにはプリンタ付属のイーサネットケーブル用コアを取り付けて使用 してください。




USB インタフェースで接続します(Macintosh)




(注♪) USBケーブルは添付されていません。USB2.0仕様のUSBケーブルを別途用意してください。

プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。




USBケーブルを接続します。



- USBケーブルをプリンタのUSBイン タフェースコネクタに差し込みます。
 - ML18Nの場合、ネットワークイン 注. タフェースコネクタに差し込まな いようにしてください。 故障の原因になります。
- 2 USBケーブルをMacintoshのUSBイ ンタフェースコネクタに差し込みま す。

3 プリンタの電源を ON にします。



オンライン シ゛ト゛ウ 完全に起動すると操作パネルに「オンライ ン」と表示されます。

Macintosh を起動します。 4

5 プリンタドライバをインストールします。



- ・ ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。
- ・ システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類によっては、Macintoshが ハングアップするなど正常にインストールできないことがあります。この場合は、次の 手順でプリンタドライバをインストールしてください。
 - ① [アップル] メニュー [コントロールパネル] [機能拡張マネージャ] を選択します。
 - ② [セット] を [Mac OS x.x.x 基本] (x.x.x は Mac OS のバージョン) 設定にします。
 - ③ Macintosh を再起動します。
 - (4) 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。
 - ⑤ プリンタドライバのインストール後、「機能拡張マネージャ」の [セット] を元の設定に戻して、Macintoshを再起動します。機能拡張マネージャの元の設定が分からない場合は、「省略時セット」を選択してください。
- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ② [Driver] [PCL] フォルダを開きます。
 - (注・) [Driver] [PS Emulation] フォルダ内 のプリンタドライバは使用できません。
- ③ [Installer for MacOS] をダブルクリックします。

Installer for MacOS

4 起動画面で[続ける]をクリックします。



⑤ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意]を クリックします。



(5) 「お読みください」をよく読み、〔続ける〕をクリックします。



⑦ [インストール] をクリックします。



プリンタドライバのインストールが開始 されます。

8 「終了」をクリックします。



- 6 使用するプリンタを選択します。
- 「アップル」メニューの [セレクタ] を選択します。
- ② [プリンタ名(USB)]アイコンをクリック します。

ML18N








ML18N(USB)

3 プリンタ名を選択します。



注・「プリンタの選択」に表示されたプリンタ名を、必ずクリックして選択してください。プリンタ名を選択してからセレクタを閉じないと、デスクトップアイコンが作成されず、印刷されません。

4 セレクタを閉じます。

デスクトップ上にデスクトップ・プリンタ・アイコンが表示されます。

(注・) セレクタを閉じて、デスクトップ上に プリンタアイコンが作成されたことを

確認してから印刷してください。 デスクトップ・アイコンの作成が完了 しない状態で、セレクタを開いたまま 印刷するとプリンタドライバが壊れて、 デスクトップ上に多数のプリンタアイ コンが作成される場合があります。 この場合は、次の手順で復旧してくだ さい。

- [アップル]メニュー-[コントロールパネル] [機能拡張マネージャ]で、 [デスクトップ・プリントモニタ]、 [デスクトップ・プリンタ・スプーラ] のチェックを外します。
- ② Macintosh を再起動します。
- ③ デスクトップ上の不要なプリンタア イコンを削除します。
- ④ プリンタドライバを再インストール します。
- ⑤ [機能拡張マネージャ] の [セット] を元の設定に戻します。
- ⑥ Macintosh を再起動します。




ネットワークインタフェースで接続します(Macintosh)




- (注:**/**)・ ML18 では利用できません。
 - ・ イーサネットケーブルは添付されていません。イーサネットケーブル(カテゴリ5、ツ イストペアケーブル、ストレート)とハブを別途用意してください。

プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。




2 イーサネットケーブルを接続します。



- アを、イーサネットケーブルのプリンタに 差し込むコネクタの口から約 15cm の所に 左図のように1重の輪を作って取り付けま
- 2 イーサネットケーブルをプリンタのネット ワークインタフェースコネクタに差し込み ます。
 - イーサネットケーブルをハブに差し込みま

3 プリンタの電源を ON にします。



オンライン シ゛ト゛ウ 完全に起動すると操作パネルに「オンライ ン」と表示されます。

Macintosh を起動します。

5 プリンタドライバをインストールします。



- · ウィルス防御ソフトウェアはOFFにしてください。
- ・ システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類によっては、Macintoshが ハングアップするなど正常にインストールできないことがあります。この場合は、次の 手順でプリンタドライバをインストールしてください。
 - ① [アップル] メニュー [コントロールパネル] [機能拡張マネージャ] を選択します。
 - ② [セット] を [Mac OS x.x.x 基本] (x.x.x は Mac OS のバージョン) 設定にします。
 - ③ Macintosh を再起動します。
 - (4) 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。
 - ⑤ プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ]の [セット] を元の設定に戻して、Macintoshを再起動します。機能拡張マネージャの元の設定が分からない場合は、[省略時セット] を選択してください。
- ① 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ② [Driver] [PCL] フォルダを開きます。
 - 注♪ [Driver] [PS Emulation] フォルダ内 のプリンタドライバは使用できません。
- ③ [Installer for MacOS] をダブルクリックします。

Installer for MacOS

4 起動画面で[続ける]をクリックします。



⑤ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意] を クリックします。



⑥ 「お読みください」をよく読み、[続ける] をクリックします。



⑦ [インストール] をクリックします。



プリンタドライバのインストールが開始 されます。

(8) 「終了」をクリックします。



- **6** デスクトップ・プリンタを作成します。
- [アップル] メニューの [セレクタ] を選択します。
- ② [ML18N (AppleTalk)] をクリックします。



メモ プリンタ名は、MICROLINE CL Namer で変えることができます。

③ [MICROLINE 18N] を選択します。



デスクトップ上にデスクトップ・プリンタ・アイコンが表示されます。

- 注♪ セレクタを閉じて、デスクトップ上に プリンタアイコンが作成されたことを 確認してから印刷してください。 デスクトップ・アイコンの作成が完了 しない状態で、セレクタを開いたまま 印刷するとプリンタドライバが壊れて、 デスクトップ上に多数のプリンタアイ コンが作成される場合があります。 この場合は、次の手順で復旧してくだ さい。
 - 「アップル」メニュー- [コントロールパネル] [機能拡張マネージャ]で、 「デスクトップ・プリントモニタ]、 「デスクトップ・プリンタ・スプーラ] のチェックを外します。
 - ② Macintosh を再起動します。
 - ③ デスクトップ上の不要なプリンタア イコンを削除します。
 - ④ プリンタドライバを再インストール します。
 - ⑤ [機能拡張マネージャ] の [セット] を元の設定に戻します。
 - ⑥ Macintosh を再起動します。



プリンタドライバを削除するには

1 インストーラでアンインストールします。



Installer for MacOS

ィリティをインストールします。

必要なディスク容量: 4,0368

終了

•

次のプリンタ用のドライバ及びユーティ ◇ OKI MICROLINE 18 (USB) ◇ OKI MICROLINE 18N (USB) ◇ OKI MICROLINE 18NR (USB) ◇ OKI MICROLINE 18N (AppleTalk) ◇ MICROLINE CL Namer

使用可能なディスクの空き: 112,736K インストールの場所

____ 項目はディスク "089.2.1" にインストールされます。

簡易インストール

- ② [Driver] [PCL] フォルダを開きます。
- ③ [Installer for MacOS] をダブルクリックします。
- 4 起動画面で [続ける] をクリックします。
- **⑤** 「使用許諾契約」をよく読み、[同意] をクリックします。
- (5) 「お読みください」をよく読み、[続ける] を クリックします。



(アンインストール)をクリックします。プリンタソフトウェアの削除が開始されます。



- ¶ [OK] をクリックします。
- ❶ [終了]をクリックします。
- **2** デスクトッププリンタアイコンをゴミ箱にドラッグし、空にします。




プリンタドライバをアップデートするには

- ① プリンタドライバを削除します。詳しくは「プリンタドライバを削除するには」(63 ページ)をご覧ください。
- ② 新しいプリンタドライバをインストールします。詳しくは「USBインタフェースで接続します(Macintosh)」(57ページ)または「ネットワークインタフェースで接続します(Macintosh)」(60ページ)をご覧ください。

4 Mac OS X をセットアップします

セットアップ編

	動作環境 6	6
USBインタフェースで接続します(Ma	ac OS X)6	7
ネットワークインタフェースで接続します(Ma	ac OS X)7	0
プリンタドライバを削降	余するには 7	3
プリンタドライバをアップデー	トするには 7	4





(注♪) Mac OS X、プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

USB インタフェースを利用する場合

Mac OS X10.0 ~ 10.3 日本語版が動作する Macintosh で USB インタフェースを搭載している機種



- 注: ・ 日本語以外の OS には対応していません。
 - カスタム用紙はサポートされません。
 - · Mac OS 用のプリンタドライバでサポートされている、次の機能は使用できません。
 - A3 → A4 用紙、B4 → A4 用紙
 - 往復はがき、封筒1、封筒2、封筒3の回転印刷
 - 用紙設定ダイアログのオプションパネルの設定
 - レイアウトパネルのとじ代、とじ位置の設定
 - フリーサイズの登録
 - ウォーターマーク
 - ・ プリンタに用紙ジャム等のエラーが発生した場合に、エラー情報がMacintoshに表示さ れません。
 - ・ Classic 環境が動作しているときは、Mac OS X からの印刷ができません。Classic 環境 を終了させてから印刷してください。
 - ・ Mac OS X 10.1.5 以前の環境にプリンタドライバをインストールしていて、Mac OS X 10.2以上にアップデートした場合は、プリンタドライバを再インストールしてください。

メモ USB インタフェースケーブルは、USB2.0 仕様で長さ 2m 以内のものをお使いください。

ネットワークインタフェースを利用する場合

(注♪) ML18 では利用できません。

Mac OS X10.0~ 10.3 日本語版が動作する Macintosh で Ethernet インタフェースを搭載している機種




- 日本語以外のOSには対応していません。
- カスタム用紙はサポートされません。
- ・ Mac OS 用のプリンタドライバでサポートされている、次の機能は使用できません。
 - A3 → A4 用紙、B4 → A4 用紙
 - 往復はがき、封筒1、封筒2、封筒3の回転印刷
 - 用紙設定ダイアログのオプションパネルの設定
 - レイアウトパネルのとじ代、とじ位置の設定
 - フリーサイズの登録
 - ウォーターマーク
- プリンタに用紙ジャム等のエラーが発生した場合に、エラー情報がMacintoshに表示さ れないことがあります。
- ・ Mac OS X 10.2、10.2.1 では、プリンタに用紙ジャム等のエラーが発生した場合に、エ ラー情報が Macintosh に表示されません。
- Mac OS X 10.0 ~ 10.0.4 では、プリンタ名に日本語を使用するとコンピュータとプリ ンタ間で接続することができません。

イーサネットケーブルにはプリンタ付属のイーサネットケーブル用コアを取り付けて使用 メモー してください。




USB インタフェースで接続します(Mac OS X)

- (注!) USBケーブルは添付されていません。USB2.0仕様のUSBケーブルを別途用意してください。
- **1** プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。




2 USB ケーブルを接続します。



- USB ケーブルをプリンタの USB インタフェースコネクタに差し込みます。
 - ML18Nの場合、ネットワークインタフェースコネクタに差し込まないようにしてください。 故障の原因になります。
- ② USBケーブルをMacintoshのUSBインタフェースコネクタに差し込みます。

3 プリンタの電源を ON にします。



オンライン シ゛ト゛ウ 完全に起動すると操作パネルに「オンライン」と表示されます。

4 Macintosh を起動します。

5 プリンタドライバをインストールします。

(注♪) ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。

- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を Macintosh にセットします。
- ② [MICROLINE] アイコンをダブルクリックします。
- ③ 「Driver] 「PCL] フォルダを開きます。
 - 注・ [Driver] [PS Emulation] フォルダ内 のプリンタドライバは使用できません。
- 4 [Installer for Mac OS X]をダブルクリックします。

Installer for MacOSX

管理者の名前とパスワードを入力し、 [OK] をクリックします。



6 起動画面で[続ける]をクリックします。



「使用許諾契約」をよく読み、[同意] を クリックします。



8 「お読みください」をよく読み、「続ける」 をクリックします。



「インストール」をクリックします。



プリンタドライバのインストールが開始 されます。

⑩ 「終了」をクリックします。



6 プリントセンターで設定をします。

ハードディスクの [アプリケーション] - [ユーティリティ] フォルダ内の [プリントセンター] (Mac OS X 10.1.5 以前では [Applications] - [Utilities] フォルダ内の [Print Center]) をダブルクリックします。

ブリントセンター

② [追加] (Mac OS 10.1.5以前では [プリンタを追加]) をクリックします。



メモ 新規にプリンタを追加する場合、「使 用可能プリンタがありません」画面 で、[追加]をクリックします。



(注.*) インストールしようとしているプリンタの名前がすでに表示されている場合は、プリンタ名を選択して[削除]をクリックします。



③ [OKI USB] (Mac OS X 10.1.5 以前では「USB]) を選択します。



ずリンタ名を選択し、[追加]をクリックします。



「プリンタリスト」に追加したプリンタ名 が表示されたことを確認し、「プリントセ ンター」を閉じます。







ネットワークインタフェースで接続します (Mac OS X)

注・ イーサネットケーブルは添付されていません。イーサネットケーブル(カテゴリ5、ツイストペアケーブル、ストレート)とハブを別途用意してください。

1 プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。




2 イーサネットケーブルを接続します。



- プリンタ添付のイーサネットケーブル用コアを、イーサネットケーブルのプリンタに差し込むコネクタの口から約15cmの所に左図のように1重の輪を作って取り付けます。
- 2 イーサネットケーブルをプリンタのネット ワークインタフェースコネクタに差し込み ます。
 - イーサネットケーブルをハブに差し込みま す。

3 プリンタの電源を ON にします。



オンライン シ゛ト゛ウ 完全に起動すると操作パネルに「オンライン」と表示されます。

4 Macintosh を起動します。

- **5** プリンタドライバをインストールします。
 - (注♪) ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。
- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を Macintosh にセットします。
- [MICROLINE] アイコンをダブルクリックします。
- **3** [Driver] [PCL] フォルダを開きます。
 - (注**・** [Driver] [PS Emulation] フォルダ内 のプリンタドライバは使用できません。
- (4) [Installer for Mac OS X]をダブルクリックします。

Installer for MacOSX

管理者の名前とパスワードを入力し、 [OK] をクリックします。



⑥ 起動画面で [続ける] をクリックします。



⑦ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意]を クリックします。



8 「お読みください」をよく読み、「続ける」 をクリックします。



⑨ [インストール] をクリックします。



プリンタドライバのインストールが開始 されます。

● [終了]をクリックします。



- **6** プリントセンターで設定をします。
- ハードディスクの [アプリケーション] [ユーティリティ] フォルダ内の [プリントセンター] (Mac OS X 10.1.5 以前では [Applications] [Utilities] フォルダ内の [Print Center]) をダブルクリックします。

ブリントセンター

② [追加] (Mac OS 10.1.5以前では [プリンタを追加]) をクリックします。



メモ 新規にプリンタを追加する場合、「使 用可能プリンタがありません」画面 で、[追加]をクリックします。



③ [AppleTalk] を選択します。



ずリンタ名を選択し、[追加]をクリックします。




「プリンタリスト」に追加したプリンタ名 が表示されたことを確認し、「プリントセ ンター」を閉じます。





プリンタドライバを削除するには

1 プリントセンターからプリンタ名を削除します。



- ハードディスクの [アプリケーション] [ユーティリティ] フォルダ内の [プリントセンター] (Mac OS X 10.1.5 以前では [Applications] [Utilities] フォルダ内の [Print Center]) をダブルクリックします。
- ② プリンタ名を選択し、[削除] をクリックします。
- ③ [プリントセンター] を閉じます。

2 インストーラでアンインストールします。

- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を Macintosh にセットします。
- ② [MICROLINE] アイコンをダブルクリック します。
- ③ [Driver] [PCL] フォルダを開きます。
- 4 [Installer for Mac OS X] をダブルクリックします。
- 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
- **6** 起動画面で [続ける] をクリックします。
- **7** 「使用許諾契約」をよく読み、[同意] をクリックします。
- **8** 「お読みください」をよく読み、[続ける] を クリックします。
- [アンインストール]をクリックします。プリンタドライバの削除が行われます。
- [終了] をクリックします。





プリンタドライバをアップデートするには

- **1** プリンタドライバを削除します。詳しくは「プリンタドライバを削除するには」(73 ページ)をご覧ください。
- ② 新しいプリンタドライバをインストールします。詳しくは「USBインタフェースで接続します (Mac OS X)」(67ページ)、「ネットワークインタフェースで接続します (Mac OS X)」(70ページ) をご覧ください。

5 章

5 印刷します

操作編

ます 76	給紙方法と排出方法を決め
ます78	用紙力セットから印刷し
ます83	手差しトレイから印刷し
ます88	拡張給紙ユニットから印刷し
ます 94	マルチパーパスフィーダから印刷し



給紙方法と排出方法を決めます

用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法と排出方法が異なります。次の手順で全ての条件を満足する方法を確認してください。

用紙の仕様については、「使用できる用紙について」(183ページ)をご覧ください。

1 用紙の種類、サイズ、厚さから給紙方法と排出方法を確認します。

○ : 使用できます× : 使用できません

	サイズ		給紙方法				排出方法	
 種類		厚さ	用紙カセット ^{*1}		マルチ	テサシ		フェイス
14 78			トレイ1	トレイ2 ^{*2} (拡張給紙ユニット)	パーパス フィーダ ^{*2}	/エギ!\	アップ (表排出)	ダウン (裏排出)
	A4 A5	連量55~75kg	0	0	0	0	0	○*5
	B5 レター エグゼクティブ	連量76~90kg	×	×	0	0	0	×
普通紙	リーガル(13インチ)	連量55~75kg	0	0	×	0	0	○*5
	リーガル(14インチ)	連量76~90kg	×	×	×	0	0	×
	A6 *7	連量55~75kg	0	×	0	0	0	×
		連量76~90kg	×	×	0	0	0	×
	カスタム 幅90~215.9mm	連量55~75kg	0	○ *3	_*6	0	0	_*4,5
		連量76~90kg	×	×	○*6	0	0	×
はがき *7	はがき 往復はがき	_	×	×	0	0	0	×
封筒 *7	封筒1(長形3号) 封筒2(長形4号) 封筒3(洋形4号) Com-9 Com-10 DL C5 Monarch	_	×	×	0	0	0	×
	カスタム 幅90~215.9mm 長さ148~355.6mm	_	×	×	○*6	0	0	×
ラベル紙	A4 レター	-	×	×	0	0	0	×
OHPシー ト	A4 レター	-	×	×	0	0	0	×

^{*1:} 上から順にトレイ 1、トレイ2となります。

^{*2:} トレイ2、マルチパーパスフィーダはオプションです。

^{*3:} トレイ2は幅 148~215.9mm、長さ210~355.6mmです。

^{*4:} A5 よりも小さい用紙(長さ210mm 未満)はフェイスアップで排出してください。

^{*5:} 薄手の用紙で紙づまりが発生する場合は、フェイスアップで排出してください。

^{*6:} マルチパーパスフィーダは、長さ 148~297mm です。

^{*7:} はがき、封筒の用紙サイズを設定した場合、A6で用紙厚をより厚い紙に設定した場合は、印刷速度が遅くなります。

2 用紙の種類と厚さから用紙厚の設定値を確認します。

∓ * 5	厚さ	用紙厚の	設定值 * ¹
種類	厚 で	操作パネル	プリンタドライバ
普通紙	連量55kg (64g/m²)	ウスイカミ * ²	薄い紙 * ²
	連量55~64kg (64~74g/m²)	フツウシ	普通紙
	連量65~75kg (75~87g/m²)	ヤヤアツイカミ	やや厚い紙
	連量76~89kg (88~104g/m²)	アツイカミ	厚い紙
	連量90kg (105g/m²)	ヨリアツイカミ	より厚い紙
はがき	_	ヨリアツイカミ	より厚い紙
封筒	_	ヨリアツイカミ	より厚い紙
ラベル紙	_	_	ラベル紙
OHPシート	_	_	OHPシート

^{*1:} 用紙厚は操作パネルとプリンタドライバの[用紙厚]で設定することができます。プリンタドライバで設定した場合は、プリンタドライバ設定が優先されます。Windowsプリンタドライバの[給紙方法]で[自動選択]が選択されている場合、または[用紙厚]で[プリンタ設定]が選択されている場合は、操作パネルの設定で印刷します。


^{*2:} 普通紙でシワがでるときに設定します。



用紙カセットから印刷します

普通紙(A6はトレイ1のみ)は用紙カセットから印刷します。

1 用紙カセットに用紙をセットします。



メモ 拡張給紙ユニットを取り付けてあるときは、拡張給紙ユニットのフロントカバーを開けて用紙カセットを引き出します。

注♪ 拡張給紙ユニットを取り付けてあるときは、手差しトレイを閉じないでください。故障の原因になります。

用紙ガイドと用紙ストッパを用紙サイズに合わせ、確実に固定します。

(注・) 用紙ガイド(側面)はカチッと止まる位置にセットしてください。

3 用紙の上下左右をそろえます。

印刷面を下に向けて、用紙をセットします。





用紙のセット方向

用紙に上下がある場合

A8C0EFG


- 用紙は用紙カセットの手前に よせて置きます。
- ・ 用紙ストッパ(後ろ)は用紙が 曲がるほど強く押し付けない でください。
- 用紙ガイドの「PAPER FULL」 マークを越えないようにセット します。(連量55kg紙で250枚 目安として総厚24mm以下)
 - ・ 用紙は用紙ストッパの爪(2か 所)を乗り越えないようにセットします。





注・ 用紙の下の金属板が上がっている場合、カチッとロックするまで押し下げてからプリンタに挿入してください。金属板が上がったまま挿入すると故障の原因になります。

「PAPER FULL」 マ-



リーガル(13インチ), リーガル(14 インチ)を使用するときは用紙カ セット後部を広げます。

閉じるときは、用紙カセット後部の 側面を軽く押して中に倒します。



- (注・)・ 適切な温度・湿度に保管した用紙を使用してください。
 - 用紙ガイドと用紙ストッパは用紙との間に隙間ができないように調節してください。ま た、用紙が曲がるほど強く押しつけないでください。
 - ・ 用紙は必ず縦送りでセットしてください。
 - ・ サイズ, 紙質, 厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。
 - 用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそ ろえてからセットしてください。
 - ・ 用紙カセットを差し込むときはあまり勢いよく押さないでください。
 - ・ 印刷中は用紙カセットを引き出さないでください。
 - ・ 一度印刷した用紙で裏面印刷はしないでください。

用紙の排出先をセットします。

フェイスダウン(印刷面を裏にして排出)の場合


用紙はスタッカカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 連量 55kg (64g/m²) 紙で約 150 枚をためることができます。



- 力が閉じていることを確認します。
- スタッカプレートを引き出し、用紙サ ポータを起こします。

フェイスアップ(印刷面を表にして排出)の場合

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 連量 55kg (64g/m²) 紙で約50枚ためることができます。



力を引き出し、用紙サポータを起こし ます。



- ・ 印刷中にフェイスアップスタッカを出し入れしないでください。紙づまりの原因になります。
- ・ A5よりも小さい用紙(長さ210mm未満)は、紙づまりの原因になりますので、必ずフェ イスアップで排出してください。
- ・薄手の用紙で紙づまりが発生する場合は、フェイスアップで排出してください。

3 操作パネルで用紙カセットの用紙サイズと用紙厚を設定します。

ここでは、A4の普通紙に設定する手順を説明します。

- ② 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[T1 サイズ] を表示します。
- ③ 「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[A 4 サイズ] を表示します。
- ④「メニュー選択」スイッチを押し、設定値の右側に「★」を付けます。
- ⑤ 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[T1 ウエイト]を表示します。
- 6 「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[フツウシ]を表示します。
- **1** 「メニュー選択」スイッチを押し、設定値の右側に「★」を付けます。
- **8** 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。
- メモ ・ プリンタの操作パネルで [インサツ/メニュー] の [サイズチェック] を [ムコウ] に設定すると、セットされている用紙で強制的に印刷されます。Windows プリンタドライバの場合、[設定] タブ [オプション] の [用紙サイズチェック] の設定が優先されます。
 - ・「T1 ウエイト」の設定は、プリンタドライバの [用紙厚] でも設定することができます。プリンタドライバで設定した場合は、プリンタドライバの設定が優先されます。
- **4** アプリケーションを起動します。

Windows または Macintosh で印刷したいファイルを開きます。

5 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法]、[用紙厚]を選択し、印刷します。




- ・ Windows では [ワードパッド]、Macintosh では [SimpleText] または [TextEdit] を使い、トレイ1で A4 サイズの普通紙に印刷する場合を例にしています。
- ・ [用紙厚] を適切な値に設定しないと印刷品位が低下したり定着器ユニットを傷めるおそれがあります。詳しくは「給紙方法と排出方法を決めます」(76ページ) をご覧ください。
- ・ アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場合は「プリンタドライバの初期設定を変更したい」(119ページ)をご覧ください。
- ・ Windows の画面や説明は Windows XP Home Edition を例にしています。

メモ [給紙方法] で [自動選択] を選択すると、指定した用紙が入っているトレイを自動的に選択します。(Windows プリンタドライバのみ) 詳しくは、「トレイを自動的に選択したい」(125ページ) をご覧ください。

Windows の場合





- [ファイル] メニューの [ページ設定]を選択します。
- [サイズ] で [A4]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] を クリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [印刷] を選択 します。
- 【プロパティ】(WindowsXPでは [詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- [設定] タブの [給紙方法] で [トレイ 1 (標準カセット)] を選択します。
- **⑥** [用紙厚]で[プリンタ設定]を選択します。
 - メモ プリンタの操作パネルで[T1 ウエイト] の設定が [フツウシ] でない場合は、[普通紙] を選択します。
- (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ⑤ 「印刷」画面で [OK] または [印刷] を クリックし、印刷します。

Macintosh の場合







- [ファイル] メニューの [用紙設定] を 選択します。
- ② [用紙] で [A4]、[プリント方向] で 適切な方向を選択し、[OK] をクリッ クします。
- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を 選択します。
- ④ [給紙方法]で[トレイ1(標準カセット)]を選択します。
- [オプション]パネルの[用紙厚]で[普 通紙]を選択します。

メモ イーサネット接続の場合は、[オ プション] パネルに [拡張給紙ユニット]、[マルチパーパスフィーダ] は表示されません。

6 [印刷]をクリックし、印刷します。

Mac OS X の場合








- 「ファイル」メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [用紙サイズ] で [A4]、[方向] で適切な方向を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を 選択します。
- (4) [給紙]パネルで[トレイ1(標準カセット)] を選択します。
- [プリンタオプション] パネルの[用紙厚] で[普通紙]を選択します。
- ⑥ [プリント] をクリックし、印刷します。



手差しトレイから印刷します


はがき、封筒、ラベル紙、OHPシートは手差しトレイから1枚ずつ印刷します。普通紙も印刷できます。

用紙をセットします。



- 手差しトレイを開きます。
- 2 手差しガイドを用紙サイズに合わせます。
- 3 印刷面を上に向けて、用紙を手差しガイ ドに沿って突き当たるまで差し込みます。
 - **(注!)**用紙は1枚ずつセットしてください。
- **4** プリンタが用紙の先端を引き込んだら手 を離します。


用紙は自動的に約2cm吸入されて固定さ れます。



一度排出した用紙は再使用しないでく 注. ださい。紙づまりの原因になります。




はがき 往復はがき



封筒3

Com-9, Com-10,_{用紙に上下が} DL. C5. Monarch






- ・ 適切な温度・湿度に保管した用紙を使用してください。
- ・ 手差しガイドは、用紙との間に隙間ができないように調節してください。また、用紙が 曲がるほど強く押しつけないでください。
- ・ 用紙は必ず縦送りでセットしてください。
- ・ はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを使用してください。 反りは2mm以内に修正してください。
- ・ 封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良になることがあります。 折れ曲がりを修正してから使用してください。
- 吸入しにくいときは、吸入され固定されるまで軽く手で押してください。
- 手差しトレイの上に印刷する用紙以外のものを置いたり、上から押したり、無理な力を 加えたりしないでください。
- 一度印刷した用紙で裏面印刷はしないでください。

2 用紙の排出先をセットします。

フェイスダウン(印刷面を裏にして排出)の場合


用紙はスタッカカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 連量 55kg (64g/m²) 紙で約 150 枚をためることができます。



- スタッカカバー 🐧 プリンタ背面のフェイスアップスタッ 力が閉じていることを確認します。
 - 2 スタッカプレートを引き出し、用紙サ ポータを起こします。

フェイスアップ(印刷面を表にして排出)の場合

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 連量 55kg (64g/m²) 紙で約50枚ためることができます。





- (注♪)・ 印刷中にフェイスアップスタッカを出し入れしないでください。紙づまりの原因になり
 - ・ A5 よりも小さい用紙(長さ 210mm 未満)、はがき、封筒、ラベル紙、OHP シート、連 量 76kg 以上の用紙は、紙づまりの原因になりますので、必ずフェイスアップで排出し てください。
 - ・ 薄手の用紙で紙づまりが発生する場合は、フェイスアップで排出してください。
 - ・ OHPシートは静電気を帯びてくっつきやすくなることがあります。印刷後、必ず1枚ず つフェイスアップスタッカから取り除いてください。

- **3** 操作パネルで手差しトレイの用紙サイズと用紙厚を設定します。 ここでは、はがきに設定する手順を説明します。

 - ② 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[テサシ サイズ] を表示します。
 - 3 「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[ハガキ]を表示します。
 - ④ 「メニュー選択」スイッチを押し、設定値の右側に「★」を付けます。
 - ⑤ 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[テサシ ウエイト]を表示します。
 - ⑥ 「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[ヨリアツイカミ] を表示します。
 - **1** 「メニュー選択」スイッチを押し、設定値の右側に [★] を付けます。
 - ❸ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。
 - メモ 「テサシ ウエイト」の設定は、プリンタドライバの [用紙厚] でも設定することができます。プリンタドライバで設定した場合は、プリンタドライバの設定が優先されます。

4 アプリケーションを起動します。

Windows または Macintosh で印刷したいファイルを開きます。


5 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法]、[用紙厚]を選択し、印 刷します。



- (注♪・ Windows では[ワードパッド]、Macintosh では[SimpleText]または[TextEdit]を使 い、手差しトレイではがきに印刷する場合を例にしています。
 - 「用紙厚」を適切な値に設定しないと印刷品位が低下したり定着器ユニットを傷めるお それがあります。詳しくは「給紙方法と排出方法を決めます」(76ページ)をご覧くだ さい。
 - ・ アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場 合は「プリンタドライバの初期設定を変更したい」(119ページ)をご覧ください。
 - Windows の画面や説明は WindowsXP Home Edition を例にしています。

Windows の場合





- [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- (2) 「サイズ」で「はがき」、「印刷の向き」 で「縦〕または「横〕を選択し、「OK」 をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの[印刷] を選択 します。
- 「プロパティ](WindowsXP では「詳 細設定门をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必 要ありません。)
- [設定] タブの [給紙方法] で [手差し] 6 を選択します。
- [用紙厚]で「プリンタ設定」を選択し ます。
 - プリンタの操作パネルで [テサシ メモ ウエイト〕の設定が「ヨリアツイカ ミ]でない場合は、「より厚い紙」を 選択します。
- [OK] をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必 要ありません。)
- (3) 「印刷」画面で [OK] または [印刷] を クリックし、印刷します。

Macintosh の場合



● [ファイル] メニューの [用紙設定] を 選択します。

- ② [用紙] で [はがき]、[プリント方向] で適切な方向を選択し、[OK] をク リックします。
- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を 選択します。
- ④ [給紙方法]で[手差し]を選択します。
- [オプション]パネルの[用紙厚]で[より厚い紙]を選択します。

メモ イーサネット接続の場合は、[オ プション] パネルに [拡張給紙ユニット]、[マルチパーパスフィーダ] は表示されません。

⑥ [印刷]をクリックし、印刷します。

Mac OS X の場合




- 「ファイル」メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [用紙サイズ] で [はがき]、[方向] で 適切な方向を選択し、[OK] をクリッ クします。
- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を 選択します。
- (4) [給紙] パネルで [手差し] を選択します。
- 5 [プリンタオプション] パネルの[用紙厚] で「より厚い紙] を選択します。
- プリント]をクリックし、印刷します。



拡張給紙ユニットから印刷します

オプションの拡張給紙ユニットを装着すると、大量の用紙を連続して印刷できます。拡張給紙ユニットの取り付け方法は「拡張給紙ユニット」(190ページ)をご覧ください。

1 用紙カセットに用紙をセットします。



A8C0EFG

(注・) 拡張給紙ユニットを装着したときは手

障の原因になります。

差しトレイを閉じないでください。故




- (注・)・ 適切な温度・湿度に保管した用紙を使用してください。
 - ・用紙ガイドと用紙ストッパは用紙との間に隙間ができないように調節してください。また、 用紙が曲がるほど強く押しつけないでください。
 - ・ 用紙は必ず縦送りでセットしてください。
 - ・ サイズ, 紙質, 厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。
 - ・用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろ えてからセットしてください。
 - ・用紙カセットを差し込むときはあまり勢いよく押さないでください。
 - ・ 印刷中は用紙カセットを引き出さないでください。
 - ・ 拡張給紙ユニットから給紙しているときは、拡張給紙ユニットのフロントカバーを開けな いでください。
 - 一度印刷した用紙で裏面印刷はしないでください。

2 用紙の排出先をセットします。

フェイスダウン(印刷面を裏にして排出)の場合


用紙はスタッカカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 連量 55kg (64g/m²) 紙で約 150 枚をためることができます。



- プリンタ背面のフェイスアップスタッ 力が閉じていることを確認します。
- 2 スタッカプレートを引き出し、用紙サ ポータを起こします。

フェイスアップ(印刷面を表にして排出)の場合

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 連量 55kg (64g/m²) 紙で約50枚ためることができます。



- ・ 印刷中にフェイスアップスタッカを出し入れしないでください。紙づまりの原因になります。 注!
 - ・ 薄手の用紙で紙づまりが発生する場合は、フェイスアップで排出してください。
 - 拡張給紙ユニット装着時は、手差しトレイを閉じないでください。故障の原因になります。

- **3** 操作パネルで拡張給紙ユニットの用紙サイズと用紙厚を設定します。 ここでは、A4の普通紙に設定する手順を説明します。

 - ② 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[T2 サイズ]を表示します。
 - ③ 「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[A4 サイズ]を表示します。
 - ④ 「メニュー選択」スイッチを押し、設定値の右側に [★] を付けます。
 - ⑤ 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[T2 ウエイト]を表示します。
 - 6 「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[フツウシ]を表示します。
 - **1** 「メニュー選択」スイッチを押し、設定値の右側に [★] を付けます。
 - ❸ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。
 - ・ プリンタの操作パネルで [インサツ/メニュー] の [サイズチェック] を [ムコウ] に設定すると、セットされている用紙で強制的に印刷されます。Windows プリンタドライバの場合、[設定] タブ [オプション] の [用紙サイズチェック] の設定が優先されます。
 - ・「T2 ウエイト」の設定は、プリンタドライバの [用紙厚] でも設定することができます。プリンタドライバで設定した場合は、プリンタドライバの設定が優先されます。
- **4** アプリケーションを起動します。

Windows または Macintosh で印刷したいファイルを開きます。

5 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法]、[用紙厚] を選択し、印刷します。



- ・ Windows では [ワードパッド]、Macintosh では [SimpleText] または [TextEdit] を使い、拡張給紙ユニットで A4 サイズの普通紙に印刷する場合を例にしています。
- ・ [用紙厚] を適切な値に設定しないと印刷品位が低下したり定着器ユニットを傷めるおそれがあります。詳しくは「給紙方法と排出方法を決めます」(76ページ)をご覧ください。
- ・ アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場合は「プリンタドライバの初期設定を変更したい|(119ページ)をご覧ください。
- ・ Windows の画面や説明は Windows XP Home Edition を例にしています。

メモ [給紙方法] で [自動選択] を選択すると、指定した用紙が入っているトレイを自動的に選択します。(Windows プリンタドライバのみ) 詳しくは、「トレイを自動的に選択したい」(125ページ) をご覧ください。

Windows の場合





- 1 [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- (型 [サイズ] で [A4]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] を クリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [印刷] を選択 します。
- (WindowsXPでは [詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- [設定] タブの [給紙方法] で [トレイ 2(拡張給紙ユニット)] を選択します。
 - 注・ [トレイ2(拡張給紙ユニット)] が 選択できないときは、「プリンタド ライバで拡張給紙ユニットを設定し ます | (193ページ) をご覧ください。
- **⑥** [用紙厚]で[プリンタ設定]を選択します。
 - メモ プリンタの操作パネルで[T2 ウエイト] の設定が [フツウシ] でない場合は、[普通紙] を選択します。
- (OK] をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- (3) 「印刷」画面で [OK] または [印刷] を クリックし、印刷します。

Macintosh の場合







- [ファイル] メニューの [用紙設定] を 選択します。
- ② [用紙] で [A4]、[プリント方向] で 適切な方向を選択し、[OK] をクリッ クします。
- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を 選択します。
- ④ [給紙方法]で[トレイ2(拡張給紙ユニット)]を選択します。
 - 注・ USB接続で [トレイ2 (拡張給紙 ユニット)] が選択できないとき は、[オプション] パネルの [拡張 給紙ユニット] を [あり] にして ください。
- [オプション]パネルの[用紙厚]で[普 通紙]を選択します。
 - メモ イーサネット接続の場合は、[オ プション] パネルに [拡張給紙ユニット]、[マルチパーパスフィーダ] は表示されません。
- 6 [印刷]をクリックし、印刷します。

Mac OS X の場合



- [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [用紙サイズ] で [A4]、[方向] で適切な方向を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を 選択します。
- 4 [給紙] パネルで [トレイ2 (拡張給紙 ユニット)] を選択します。
- **5** [プリンタオプション] パネルの[用紙厚] で[普通紙]を選択します。
- (する) 「プリント」をクリックし、印刷します。




マルチパーパスフィーダから印刷します

オプションのマルチパーパスフィーダを装着すると、はがき、封筒、ラベル紙、OHP シートを連続して 印刷できます。普通紙も印刷できます。

マルチパーパスフィーダの取り付け方法は「マルチパーパスフィーダ」(194ページ)をご覧ください。

マルチパーパスフィーダに用紙をセットします。 1



● 用紙サポータを引き出します。

A5 よりも大きな用紙をセットすると きは、用紙サポータをいっぱいに引き 出します。

給紙カバーを開きます。

③ 用紙ガイドを用紙サイズに合わせます。


4 用紙の上下左右をそろえます。

5 印刷面を上に向けて、用紙を用紙ガイド にそってまっすぐ突き当たるまで差し込 みます。



注♪ 封筒以外の用紙は、用紙ガイドの「♡」 マークの線を越えないようにセットし ます。(連量55kg紙で100枚、はがき 50 枚 目安として総厚 10mm 以下) 封筒(85g/m²) は約50枚セットでき ます。(目安として総厚30mm以下)


6 給紙カバーを閉じます。




用紙のセット方向


はがき 往復はがき







封筒1, 2,



Com-9, Com-10,_{用紙に上下が} DL, C5, Monarch



ある場合






- 適切な温度・湿度に保管した用紙を使用してください。
- ・ 用紙ガイドは用紙との間に隙間ができないように調節してください。また、用紙が曲がるほど強く押しつけないでください。
- ・ 用紙は必ず縦送りでセットしてください。
- サイズ、紙質、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。
- ・ 用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてからセットしてください。
- ・ はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを使用してください。 反りは 2mm 以下になるように修正してください。
- ・ 封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良の原因になることがあります。折れ曲がりを修正してから使用してください。
- ・ マルチパーパスフィーダの上に、印刷する用紙以外のものを置いたり、上から押したり、 無理な力を加えたりしないでください。
- ・ 一度印刷した用紙で、裏面印刷はしないでください。
- ・ 接着部に粘着剤がはみ出している封筒、表面にのりが付着した封筒は使用しないでくだ さい。

2 用紙の排出先をセットします。

フェイスダウン(印刷面を裏にして排出)の場合


用紙はスタッカカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 連量 55kg (64g/m²) 紙で約 150 枚をためることができます。



プリンタ背面のフェイスアップスタッカが閉じていることを確認します。

フェイスアップ(印刷面を表にして排出)の場合

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 連量 55kg (64g/m²) 紙で約50枚ためることができます。



- 注.
- ・ 印刷中にフェイスアップスタッカを出し入れしないでください。紙づまりの原因になります。
- ・ A5よりも小さい用紙(長さ210mm未満)、はがき、封筒、ラベル紙、OHPシート、連量76kg 以上の用紙は、紙づまりの原因になりますので、フェイスアップで排出してください。
- ・ 薄手の用紙で紙づまりが発生する場合は、フェイスアップで排出してください。

- **3** 操作パネルでマルチパーパスフィーダの用紙サイズと用紙厚を設定します。 ここでは、封筒 1 (長形 3号) に設定する手順を説明します。

 - ② 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[MPF サイズ] を表示します。
 - ③ 「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[フウトウ 1] を表示します。
 - ④「メニュー選択」スイッチを押し、設定値の右側に「★」を付けます。
 - ⑤ 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[MPF ウエイト]を表示します。
 - ⑥ 「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[ヨリアツイカミ] を表示します。
 - **1** 「メニュー選択」スイッチを押し、設定値の右側に [★] を付けます。
 - ❸ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。
 - ・ プリンタの操作パネルで [インサツ/メニュー] の [サイズチェック] を [ムコウ] に設定すると、セットされている用紙で強制的に印刷されます。Windows プリンタドライバの場合、[設定] タブ [オプション] の [用紙サイズチェック] の設定が優先されます。
 - ・「MPF ウエイト」の設定は、プリンタドライバの [用紙厚] でも設定することができます。プリンタドライバで設定した場合は、プリンタドライバの設定が優先されます。
- **4** アプリケーションを起動します。

Windows または Macintosh で印刷したいファイルを開きます。

5 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法]、[用紙厚] を選択し、印 刷します。



- (注♪・ Windows では[ワードパッド]、Macintosh では[SimpleText]または[TextEdit]を使 い、マルチパーパスフィーダで封筒1(長形3号)に印刷する場合を例にしています。
 - 「用紙厚」を適切な値に設定しないと印刷品位が低下したり定着器ユニットを傷めるお それがあります。詳しくは「給紙方法と排出方法を決めます」(76ページ)をご覧くだ さい。
 - ・ アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場 合は「プリンタドライバの初期設定を変更したい」(119ページ)をご覧ください。
 - Windows の画面や説明は WindowsXP Home Edition を例にしています。

[給紙方法]で[自動選択]を選択すると、指定した用紙が入っているトレイを自動的に選択 メモ します。(Windows プリンタドライバのみ) 詳しくは、「トレイを自動的に選択したい」(125 ページ) をご覧ください。

Windows の場合





- 「ファイル」メニューの「ページ設定] を選択します。
- 「サイズ]で「封筒1(長形3号)]、[印 刷の向き〕で「縦〕または「横〕を選 択し、[OK] をクリックします。
- ③ 「ファイル」メニューの「印刷」を選択 します。
- 「プロパティ](WindowsXP では「詳 細設定〕をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必 要ありません。)
- **⑤** 「設定」タブの「給紙方法」で「MPF (マルチパーパスフィーダ)]を選択し ます。
 - 「MPF(マルチパーパスフィーダ)」が 選択できないときは、「プリンタドライ バでマルチパーパスフィーダを設定し ます | (196ページ)をご覧ください。
- [用紙厚]で[プリンタ設定]を選択し 6 ます。
 - |プリンタの操作パネルで[MPF ウ メモ エイト]の設定が[ヨリアツイカミ] でない場合は、「より厚い紙」を選択 します。
- **介** 「OK をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必 要ありません。)
- (3) 「印刷 | 画面で [OK] または [印刷] を クリックし、印刷します。

Macintosh の場合







- ① [ファイル] メニューの [用紙設定] を 選択します。
- ② [用紙] で [封筒 1 (長形 3 号)]、[プリント方向] で適切な方向を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を 選択します。
- 4 [給紙方法] で [MPF (マルチパーパ スフィーダ)] を選択します。
 - 注: USB接続で [MPF (マルチパーパスフィーダ)] が選択できないときは、[オプション] パネルの [マルチパーパスフィーダ] を [あり] にしてください。
- **5** [オプション]パネルの[用紙厚]で[より厚い紙]を選択します。
 - メモ イーサネット接続の場合は、[オ プション] パネルに [拡張給紙ユニット]、[マルチパーパスフィーダ] は表示されません。
- 6 「印刷」をクリックし、印刷します。

Mac OS X の場合



- [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [用紙サイズ] で [封筒 1 (長形 3号)]、 [方向] で適切な方向を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を 選択します。
- 4 [給紙] パネルで [MPF (マルチパー パスフィーダ)] を選択します。
- (5) [プリンタオプション] パネルの[用紙厚] で[より厚い紙]を選択します。
 - メモ・ 封筒1~3、封筒フリーで、縦長(長 形でフラップ(のりしろ)が上にな る向き)に印刷する場合、180°逆に 印刷される制限があります。
 - ・ 封筒1~3、封筒フリーで、横長(長 形でフラップ(のりしろ)が右側に なる向き)に印刷する場合、「ページ 設定」画面の[方向]で横方向(中 央のアイコン)を選択します。
- ⑥ [プリント] をクリックし、印刷します。

(MEMO)

6 メンテナンスをします

操作編

トナーカートリッジを交換しま ⁻	す 102
イメージドラムカートリッジを交換しまっ	す 105
クリーニングページをしま ⁻	す 107
紙粉受けの紙粉を拭き取りまっ	す 108
LEDヘッドを清掃しま ⁻	す 109
用紙カセットのセパレータを清掃しまっ	す 110
ホッピングローラを清掃しま ⁻	す 111
プリンタ表面を清掃しま ⁻	す 113
プリンタを輸送すると	き 114



トナーカートリッジを交換します

トナーカートリッジの交換の目安

トナーが少なくなると操作パネルに「トナー ロー」のメッセージが表示されますので、新しいトナー カートリッジに交換してください。そのまま約 100 枚印刷を続けると [トナー コウカン/シテクダサ イ]を表示して印刷を停止します。

お使いの環境によっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあります。このようなとき は、トナーカートリッジを外して、カートリッジ内のトナーを確認し、空の場合は新しいトナーカート リッジに交換してください。

トナーカートリッジ交換の目安は、A4用紙で5%の印刷密度の場合(1ページの印刷範囲でトナーのつい ている面積) で、約2,500 枚です。 ただし、 新しいドラムカートリッジに 1 本目のトナーカートリッジを 取りつけたときは約半分の枚数になります。

上記に対し、あきらかに「トナー ロー」のメッセージ表示が早い場合、トナーカートリッジにトナーが 残っている可能性があります。イメージドラムにトナーカートリッジを取り付けた状態で、トナーカート リッジを軽くたたいてください。





トナー コウカン



- (注・)・ 開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいトナーカートリッジを準 備してください。
 - ・ 商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮でき ない場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは 保守契約期間中であっても有償となります。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合 を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

トナーカートリッジを交換します

1 カバー右側のボタンを押し、スタッカカバーを開けます。




やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっ ていますので、触らないでく ださい。

使用済みのトナーカートリッジを取り出します。




- トナーカートリッジのノブ (緑色) を矢印 の方向に止まるまで回します。
- ② トナーカートリッジを取り出します。

- ・ 使用済みトナーカートリッジの回収を 行っています。詳しくは「使用済み消 耗品の回収について | (217ページ) を ご覧ください。
- ・ やむを得ず処分される場合は、ポリ袋 などに入れて必ず地域の条例や自治体 の指示に従って廃棄してください。

使用済みのトナーカートリッジは絶対 ↑警告 | トスソファルス・・・・ | 入っているトナーが飛び散り爆発やや に火の中に入れないでください。中に けどのおそれがあります。

3 新しいトナーカートリッジをセットします。




- トナーカートリッジを包装袋から取り出 します。
- 2 縦と横に数回振ります。
- 3 トナーカートリッジを水平にして、テー プをゆっくりはがします。




♠ トナーカートリッジをテープをはがした 面を下にして、ノブが右側になるように して持ちます。

6 トナーカートリッジ右側の溝をイメージ ドラムカートリッジのカートリッジガイ ドの突起にあわせながら、矢印の方向に しっかり押さえ込みます。


6 トナーカートリッジが浮き上がらないよう に上の面を手で支えながら、右側のノブ(緑 色)を矢印の方向に止まるまでまわします。



4 LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパーで LED ヘッド全体を軽く拭きます。



- 注・ メチルアルコールやシンナーなどの溶剤 は、LED ヘッドを傷めますので使用しな いでください。
- メモ LED レンズクリーナは、別売の交換用ト ナーカートリッジに添付されています。
- **5** イメージドラムカートリッジを取り外し、LEDレンズクリーナまたは水を含ませ固くしぼった布で紙粉受けの紙粉を拭き取ります。
 - (注・) 紙粉取りフィルムを曲げないように軽く拭いてください。紙粉を用紙走行路や転写ローラ表面 に付着させないように拭き取ってください。



- **6** イメージドラムカートリッジを取り付け、スタッカカバーを閉じます。
 - 注・ トナーカートリッジの交換後に、操作パネルの [トナー ロー] または [トナー コウカン/シテテクダサイ] の表示が消えないことがありますが、故障ではありません。表示はしばらく 印刷すれば消えます。表示がいつまでも消えないときは、トナーカートリッジを外し、数回振ってセットし直してください。



イメージドラムカートリッジを交換します

イメージドラムカートリッジ交換の目安

イメージドラムカートリッジが寿命になると操作パネルに「ドラムコウカン」のメッセージが表示されま すので、新しいイメージドラムカートリッジに交換してください。そのまま印刷を続けてトナーが少なく なると印刷を停止します。

イメージドラムカートリッジ交換の目安は、A4 サイズの用紙で約25,000 枚です。ただし、これは連続 で印刷した場合の枚数です。1枚ずつ印刷する場合には、一度印刷するとイメージドラムカートリッジは 空回転をするため、約半分でドラム寿命になります。

> オンライン ト゛ラムコウカン



- (注. ●・開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイメージドラムカート リッジを準備してください。
 - ・ 商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮でき ない場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは 保守契約期間中であっても有償となります。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合 を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

- ・ イメージドラムカートリッジ交換直後は一時的に印刷が薄くなることがあります。しば らく印刷をすると回復します。
- ・ 長期間使用すると、ごくまれに印刷濃度が濃くなってくることがあります。プリンタの 操作パネルの [メンテナンス/メニュー] の [インサツノウド] を [-1] または [-2] に 設定するか、プリンタドライバの [プリンタの印刷濃度] を [やや薄い] または [薄い] にして濃度を調整してください。イメージドラムカートリッジを交換したときは設定を 元に戻してください。
- ・ イメージドラムカートリッジの交換と同時にトナーカートリッジも交換してください。

イメージドラムカートリッジを交換します

カバー右側のボタンを押し、スタッカカバーを開けます。



やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっ ていますので、触らないでく ださい。

2 使用済みのイメージドラムカートリッジを取り出します。

イメージドラムカートリッジの手前(トナーカートリッジ側)を軽く持ち上げ、そのまま上方に引 き抜きます。

イメージドラムカートリッジを取り出すと、トナーカートリッジも一緒に取り出されます。




- メモ ・ 使用済みイメージドラムカートリッジとトナーカート リッジの回収を行っています。詳しくは「使用済み消耗 品の回収について | (217ページ) をご覧ください。
 - ・ やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて必ず 地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。




使用済みのイメージドラムカートリッジとト ナーカートリッジは絶対に火の中に入れない でください。中に入っているトナーが飛び散 り爆発ややけどのおそれがあります。

ガイドポスト

3 新しいイメージドラムカートリッジをセットします。







- ② イメージドラムカートリッジの手前側を少し持ち上げ、そのまま静かに上に取り出します。
- 3 イメージドラムカートリッジの中央部を手でしっかり押さえ、保護シートを矢印の方向にまっすぐ引き抜きます。

スポンジの場合は、スポンジをとめているテープ(3ヶ所)をはがし、スポンジを取り外します。 トナーカバー(オレンジ色)の場合は、突起部を矢印方向に押し、取り外します。

 メモ
 スポンジやトナーカバーは不燃物として処理してください。

注・ スポンジを外すとき、トナーが飛散する場合があります。 大きめの紙の上などで行ってください。

イメージドラムカートリッジを静かに戻します。 左右のガイドポストを本体のガイド溝に合わせ、②と逆の手順でイメージドラムカートリッジのガイドポスト

全と逆の手順でイメーシトラムカートリッシの 手前側を少し上向きにしてはめ込みます。次に 手前側を下向きに回転させ、プリンタ本体にカ チッとはまるようにセットします。



- ・ イメージドラム (緑の筒の部分) は、非常に 傷つきやすいため取り扱いには十分注意して ください。
- ・ イメージドラムカートリッジは直射日光や強い 光(約1500 ルクス以上)に当てないでくださ い。室内の照明の下でも5分間以上は放置しな いでください。
- **4** 新しいトナーカートリッジをセットします。 詳細は「トナーカートリッジを交換します」(102ページ)をご覧ください。
- 5 スタッカカバーを閉じます。
- 6 ドラムカウンタをリセットします。

 - ② 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、「ドラムカウンタ/リセット」を表示します。
 - ③ 「メニュー選択」スイッチを押します。

ガイド溝



クリーニングページをします

イメージドラムに付着した汚れを取り除きます。周期的な黒・白斑点が入る場合に行ってください。

ML 18N の操作パネル



- ② 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、「クリーニング/インサットを表示します。
- 手差しトレイにA4用紙をセットします。(注・) A4用紙をセットしないと正しくクリーニング印刷できないことがあります。
- イング印刷が開始されます。
- **6** 印刷が終了したら、「オンライン」スイッチを押して「オンライン」にします。



- ・ クリーニングページは、イメージドラムに付着した汚れを用紙に転写して取り除くため、 汚れが付着したような印刷になります。
- ・ クリーニングページを行った後、通常の印刷を行っても周期的な黒・白斑点がなくならない場合は、イメージドラム内にのりなどの異物付着、イメージドラム表面のキズなどが考えられます。この場合は、イメージドラムカートリッジの交換が必要です。



紙粉受けの紙粉を拭き取ります


用紙走行路の紙粉受けに紙粉が溜まった場合に行ってください。 トナー交換の周期が目安です。

プリンタの電源を OFF にし、スタッカカバーを開きます。

やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっ ていますので、触らないでく ださい。




イメージドラムカートリッジを取り出します。



- (注・・ 取り出したイメージドラムカートリッジに黒い紙などをかぶせ、強い光に当てないよう にしてください。
 - ・ 取り出したイメージドラムカートリッジのイメージドラム(緑色の筒の部分)は非常に 傷つきやすいため、取り扱いには十分注意してください。また、直射日光や強い光(約 1500ルクス以上)に当てないでください。室内の照明でも5分以上は放置しないでくだ さい。
- 3 LEDレンズクリーナまたは水を含ませて固く絞った布で紙粉受けに溜まっ た紙粉を拭き取ります。



- ・紙粉を用紙走行路や転写ローラに付着させないよう軽く丁寧に拭き取ってください。
- 紙粉取りフィルムは変形させないよう注意してください。



4 イメージドラムカートリッジをプリンタに戻し、スタッカカバーを閉じます。



LEDヘッドを清掃します


印刷時にかすれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりする場合に行ってください。

1 プリンタの電源を OFF にし、スタッカカバーを開きます。


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっ ていますので、触らないでく ださい。



LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパーで LED ヘッド全 体を軽く拭きます。



(注・) メチルアルコールやシンナーなどの溶剤 は、LEDヘッドを傷めますので使用しな いでください。

メモ

LED レンズクリーナは、別売の交換用ト ナーカートリッジに添付されています。


3 スタッカカバーを閉じます。




用紙カセットのセパレータを清掃します

用紙力セットからの給紙が正しく行われない場合に行ってください。

1 プリンタの電源を OFF にします。




2 用紙カセットをプリンタから引き出します。




3 用紙カセットから用紙を取り出します。

4 水を含ませてかたく絞った布で、用紙カセットのセパレータ(2ヶ所)を



- 注・・ 水以外は使用しないでください。
 - ・ 本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでください。
 - ・ 拡張給紙ユニットからの給紙が正しく行われない場合は、拡張給紙ユニットのセパレータを同様に清掃してください。
- **5** 用紙カセットに用紙を入れ、プリンタに戻します。
 - (注・) 用紙の下の金属板が上がっている場合、カチッとロックするまで押し下げてからプリンタ に挿入してください。金属板が上がったまま挿入すると故障の原因になります。







ホッピングローラを清掃します

用紙力セットからの給紙が正しく行われない場合に行ってください。

1 プリンタの電源を OFF にします。



2 用紙カセットをプリンタから引き出します。



3 スタッカカバーを開き、イメージドラムカートリッジを取り出します。




- ・ 取り出したイメージドラムカートリッジに黒い紙などをかぶせ、強い光に当てないよう にしてください。
- ・取り出したイメージドラムカートリッジのイメージドラム (緑色の筒の部分) は非常に傷つきやすいため、取り扱いには十分注意してください。また、直射日光や強い光 (約1500ルクス以上) に当てないでください。室内の照明でも5分以上は放置しないでください。




やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



水を含ませてかたく絞った布で、用紙カセットの取り付け口からホッピン 4 グローラを拭きます。




- (注:・ 水以外は使用しないでください。
 - ・ 本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでください。
 - ・ 拡張給紙ユニットからの給紙が正しく行われない場合は、拡張給紙ユニットのホッピン グローラを同様に清掃してください。
- イメージドラムカートリッジと用紙カセットをプリンタに戻し、スタッカ 5 カバーを閉じます。



プリンタ表面を清掃します

プリンタの電源を OFF にします。



プリンタの表面を拭きます。



- 水または中性洗剤を含ませて、かたく 絞った布で拭きます。
- 2 柔らかい乾いた布で抜きます。


- (注・)・ 水または中性洗剤以外は使用しないでください。
 - ・ 本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでください。



プリンタを輸送するとき

プリンタは精密機器ですので、梱包方法によっては輸送中に破損することがあります。次の手順で輸送し てください。

- プリンタの電源を OFF にし、次の部品を取り外します。
 - 電源コード、アース線
 - プリンタケーブル
 - 用紙カセットに入っている用紙



スタッカカバーを開け、イメージドラムカートリッジを取り出します。


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっ ていますので、触らないでく ださい。

イメージドラムカートリッジをトナーカートリッジごと黒いビニール袋に 入れ、プリンタに戻します。

- (注・) ・ 黒いビニール袋はプリンタに同梱されています。
 - ・ いったんトナーカートリッジを装着した後にトナーカートリッジを外しますと、ドラム の口が開いたままになり輸送等の揺れによりドラムの口からトナーがこぼれ飛粉する場 合があります。また、イメージドラムカートリッジを黒いビニール袋に入れないで輸送 すると、トナーがこぼれ、プリンタ内部を汚すおそれがあります。必ず黒いビニール袋 を使用してください。 黒いビニール袋



- 4 緩衝材でプリンタを保護し、梱包箱に入れます。
 - (注♪) プリンタ購入時についていた梱包箱と緩衝材を使用してください。

*(*章

7 その他のソフトウェア

操作編

MICROLINE CL Namer 116



MICROLINE CL Namer

Ether Talk 接続しているプリンタの名前やゾーンを変更します。

動作環境

Mac OS8.1、8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2、MacOS X Classic 環境日本語版 が動作する Macintosh で Ether Talk を搭載している機種



(注./) Mac OS X では利用できません。

インストール

プリンタドライバをインストールすると、Macintoshのハードディスクの第一階層に MICROLINE CL Namer も同時にインストールされます。

起動方法

クリックし、名前を変更したいプリンタ 名を選択し、セレクタを閉じます。



[MICROLINE CL Namer] をダブルク 2 リックします。



● セレクタで [プリンタ名(AppleTalk)] を │ ③ [新しい名前:]を入力し、[設定変更] を クリックします。



8 知っていると便利です

操作編

ブリンタドライバの初期設定を変更したい 119
複数ページを1枚に印刷したい 121
任意の用紙サイズに印刷したい 123
トレイを自動的に選択したい 125
同じ用紙サイズを大量に印刷したい 126
A3、B4サイズの文章をA4で印刷したい 128
ウォーターマークを印刷したい 129
文書を部単位で印刷したい(丁合印刷) 131
印刷開始までの時間を短くしたい 132
印刷をキャンセルしたい 133
高解像度で印刷したい 134
印刷濃度を濃くしたい、薄くしたい 135
画像印刷の仕上りを変更したい 137
プリンタフォントに置き換えて印刷したい 139
コンピュータのフォントで印刷したい 14C
コンピュータからプリンタの状態を確認したい 141
コンピュータからプリンタの設定を変更したい 142
プリンタの操作パネルからIPアドレスを設定したい 143
プリンタ内蔵フォントを確認したい 144
パラレルインタフェースの転送モードを変更したい 145
印刷データをファイルに出力したい 146
プリンタドライバの設定に名前を付けて保存したい 147
プリントジョブアカウンティングの使用について 148
プリンタの設定項目一覧 151
現在の設定を確認します(メニューマップ印刷) 163
設定値を初期化します 164



- (注・) ・ この章ではWindows では[ワードパッド]、Macintosh では[SimpleText]または [TextEdit] を例にしています。
 - ・ Windows プリンタドライバは、WindowsXP Home Edition を例にしています。
 - ・ アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。
 - ・ プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」 をご覧ください。
 - ・ Mac OS X、プリンタドライバのバージョンアップにより本書の記載が異なる場合があ ります。



プリンタドライバの初期設定を変更したい

頻繁に変更する機能は、初期設定を変更すると便利です。

Windows の場合

注・ WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。



- [スタート] [設定] [プリンタ] を選択 します。(WindowsXPでは [スタート] - [コ ントロールパネル] - [プリンタとその他の ハードウェア] - [プリンタとFAX] をクリッ クします。)
- 2 プロパティを開きます。

WindowsMe/98/95の場合

[OKI MICROLINE **] (**はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリック し、[プロパティ] を選択します。

WindowsXP/2000 の場合

[OKI MICROLINE **] (**はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリック し、[印刷設定] を選択します。

WindowsNT4.0 の場合

[OKI MICROLINE **] (**はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 [ドキュメントの既定値] を選択します。

③ 各設定を変更し、[OK] をクリックします。

Macintosh の場合



- 「アップル」メニューの [セレクタ] を選択 します。
- ② [プリンタ名 (USB)] または [プリンタ名 (AppleTalk)] アイコンをクリックします。
- 右側のボックスからプリンタ名を選択し、 [設定] をクリックします。
- 【用紙設定ダイアログ〕をクリックし、各設定を変更し、「設定」をクリックします。
- **⑤** [印刷ダイアログ]をクリックし、各設定を変更し、[設定]をクリックします。
- **⑥** [保存] をクリックし、セレクタを閉じます。
 - (注・) [部数]、[ページ] は変更できません。

メモ PICT 解像度

プリンタドライバがアプリケーションに通知 する解像度を選択します。アプリケーション によっては印刷品位と印刷時間に影響します。



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択し ます。
- 各設定を変更し、Mac OS X 10.1.5 以前の 場合、[カスタム設定を保存]を選択します。 Mac OS X 10.2以降の場合、「プリセット] で「別名で保存」を選択し、適当な設定名を 入力し、[OK] をクリックします。



- (注・・ [ページ設定] ダイアログの初期設定 は変更できません。
 - ・ 印刷時に [プリセット] で保存した設 定名(Mac OS X 10.1.5以前の場合は、 [カスタム]) を選択してください。



複数ページを1枚に印刷したい

複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。



- (注♪・ この機能は、データを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が正確に合わない場合 や印刷が薄くなる場合があります。
 - ・ Macintosh の [レイアウト] パネルは [プリント] ダイアログでも選択できます。
 - ・とじ代の値を変更すると、とじ代の幅に合わせてページ全体を縮小して印刷するため他 の辺の余白も大きくなります。


Windows の場合





- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル]メニューの「印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設 定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要あり ません。)
- ② 「設定」タブの「レイアウトタイプ」で「nup] (nは1枚に印刷するページ数)を選択 します。
- [詳細設定]をクリックし、必要に応じて「枠 線]、「ページ配置」、「とじ代」を設定します。 とじ代は上下左右に0~30mmまで設定で きます。

Macintosh の場合



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「用紙設定」を選択 します。
- ③ 「レイアウト」パネルの「割り付け」、「枠線」 を選択します。
- ▲ 必要に応じて「とじ代」を設定します。 とじ代は上下左右に0~30mmまで設定で きます。

8 章



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [レイアウト] パネルの [ページ数/枚]、[枠線]、[レイアウト方向] を選択します。



仟意の用紙サイズに印刷したい

独自の用紙サイズを定義して通常の用紙サイズと同じように使用できます。



- ・ 用紙サイズは必ず縦長に設定してください。
- ・ WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

「設定できるサイズ」

幅 :90~215.9mm 長さ : 148~355.6mm

※・トレイ2は幅148~215.9mm、長さ210~355.6mm ·マルチパーパスフィーダは、長さ148~297mm

Windows の場合


長さ(1):

単位(U):

③ ୬/[mm]

○ インチ[inch]

200



[148.0 -- 355.6]

用紙種類(E)

普通紙

○ 封筒

- 「スタート] 「設定] 「プリンタ」を選択 します。(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル] - 「プリンタとその他の ハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリッ クします。)
- 2 プロパティを開きます。

WindowsMe/98/95の場合 [OKI MICROLINE **] (**はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリック し、「プロパティ」を選択します。

WindowsXP/2000 の場合

[OKI MICROLINE **] (**はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 「印刷設定」を選択します。

WindowsNT4.0 の場合

[OKI MICROLINE **] (**はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 「ドキュメントの既定値」を選択します。

- ③ 「設定」タブの「オプション」をクリックし ます。
- 4 「オプション | 画面で [用紙サイズの追加] を クリックします。
- ⑤ 「用紙サイズの追加 | 画面で「用紙種類」を 選択し、「名称」、「幅」、「長さ」を入力しま す。
- 「追加」をクリックします。 6
- [OK] をクリックします。 A 作成した用紙は、「設定」タブの「サイズ」リス トの下の方に表示されます。合計32個まで定義 できます。

Macintosh の場合



- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [用紙設定] を選択 します。
- **③** [フリーサイズ] パネルの[新規登録] をクリックします。
- ④ 「フリーサイズ編集」画面で [登録先] を選択し、[用紙名]、[用紙長]、[用紙幅] を入力します。
- (5) [OK] をクリックします。 作成した用紙は、[用紙設定] ダイアログの [一般設定] パネルの [用紙] リストの下の方に表示されます。フリー用紙、封筒フリー用紙を8個まで定義できます。



トレイを自動的に選択したい

プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ(用紙カセット(トレイ 1、2(2 はオプショ ン))、マルチパーパスフィーダ(オプション))を自動的に選択して印刷できます。



- (注. ・ Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
 - ・ 必ず操作パネルで、用紙カセット (トレイ1、2)、マルチパーパスフィーダの用紙サイズ と用紙厚を設定してください。

Windows の場合



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ 「プロパティ」(WindowsXPでは「詳細設 定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要あり ません。)
- [設定] タブの [給紙方法] で [自動選択] を 4 選択します。




同じ用紙サイズを大量に印刷したい

トレイ(用紙カセット(トレイ1、2(2はオプション))、マルチパーパスフィーダ(オプション))に同 じ用紙サイズ、同じ用紙厚の用紙をセットしている場合に、トレイの用紙がなくなったら、他のトレイか ら印刷することができます。



(注♪) 必ず操作パネルで、用紙カセット(トレイ 1、2)、マルチパーパスフィーダの用紙サイ ズと用紙厚を一致させてください。各トレイの用紙サイズ、用紙厚が異なる場合、自動 トレイ切り替えはできません。

Windows の場合



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル]メニューの「印刷]を選択します。
- ③ 「プロパティ」(WindowsXPでは「詳細設 定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要あり ません。)
- 「設定」タブの「オプション」をクリックし ます。
- [自動トレイ切り替え]にチェックを付けます。 6

Macintosh の場合



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「プリント」を選択 します。
- USB接続の場合、「オプション」パネルの「拡 張給紙ユニット〕または「マルチパーパス フィーダ〕が「あり〕になっていることを確 認します。



イーサネット接続の場合は、「オプショ ン] パネルに [拡張給紙ユニット]、[マル チパーパスフィーダ] は表示されません。

「自動トレイ切り替え」にチェックを付けます。

[自動トレイ切り替え]の設定は印刷する メモ 書類が異なっても常に有効です。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [プリンタオプション] パネルの [自動トレイ切り替え] にチェックを付けます。



A3、B4 サイズの文章を A4 で印刷したい

印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷することができます。



- (注♪・ Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
 - ・ 用紙サイズを変換できるのは [A3 → A4]、[B4 → A4] のみです。
 - ・アプリケーションによっては、正常に動作しない場合があります。
 - ・ Windows のプロパティの「印刷オプション」タブの「拡大・縮小」(または Macintosh の [用紙設定] ダイアログの [一般設定] パネルの [拡大/縮小率]) はデータを縮小するも ので、用紙サイズを変換するものではありません。

Windows の場合



- アプリケーションを起動します。
- 2 「ファイル」メニューの「ページ設定」を選 択します。
- 「サイズ」で [A3→A4] または [B4→A4] を選択します。

Macintosh の場合



- アプリケーションを起動します。
- ファイル メニューの 「用紙設定」を選択 します。
- 「一般設定] パネルの [用紙] で [A3→A4] または [B4 → A4] を選択します。



ウォーターマークを印刷したい

アプリケーションから印刷される内容とは独立して [見本] や [社外秘] などの文字を重ね印刷できます。

注! Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

Windows の場合







- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブの [ウォーターマーク] をクリックします。
- ⑤ [新規]をクリックします。

- ⑥ 「ウォーターマークの編集」画面で[文字列] を入力し、[フォント]、[サイズ] 他を選択 します。
- **⑦** [OK] をクリックします。
- 8 印刷するウォーターマークが選択されていることを確認し、[OK] をクリックします。

o 章

Macintosh の場合





- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- ③ [ウォーターマーク] パネルの [新規] をクリックします。
- (4) [名称]、[文字列]を入力し[フォント]、[サイズ]他を選択し、[保存]をクリックします。
- ⑤ [ウォーターマーク] パネルの [ウォーターマーク] を [あり] にし、[リストボックス]で印刷するウォーターマークが選択されていることを確認します。



文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)

複数ページの印刷ジョブを部単位で印刷することができます。



- ・ アプリケーションの部単位印刷機能はオフにしてください。
- ・ Windows プリンタドライバでは利用できません。

Macintosh の場合



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- **③** [一般設定] パネルの [部数] に印刷部数を 入力し、[丁合い] にチェックを付けます。




- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [印刷部数と印刷ページ] パネルの[部数] に 印刷部数を入力し、[丁合い] にチェックを 付けます。



印刷開始までの時間を短くしたい

省電力モードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場合があります。



ML 18N 操作パネル



- **1** 「メニュー」スイッチを数回押し、「システムコウセイ/メニュー」を表示します。
- ② 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[パワーセーブ] を表示します。
- ③ 「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、目的の値を表示します。
- 4 「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に「*〕を付けます。
- **⑤** 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。
- プリンタのメンテナンスメニューで [パワーセーブ] を [ムコウ] にすると省電力モード に入らなくなりますが、定着器を印刷可能温度に保つため電力を消費します。プリンタを 使用しないときは電源を OFF にしてください。



印刷をキャンセルしたい

プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。



【注♪】印刷が開始されたジョブはキャンセルできません。

コンピュータで印刷ジョブを削除します。

Windows の場合



- [スタート] [設定] [プリンタ] を選択 します。(WindowsXPでは「スタート]-「コ ントロールパネル] - 「プリンタとその他の ハードウェア] - [プリンタとFAX] をクリッ クします。)
- [OKI MICROLINE **] (**はプリンタ名) ア イコンをダブルクリックします。
- の刷をキャンセルしたいファイル名を選択 します。
- **4** キーボード上の「Delete」キーを押します。

Macintosh の場合



- ルクリックします。
- ② 印刷をキャンセルしたいファイル名を選択 します。
- ③ 「ごみ箱」アイコンをクリックします。

Mac OS X の場合



- 「ユーティリティ〕フォルダ内の「プリント センター](Mac OS X 10.1.5 以前では [Applications] - [Utilities] フォルダ内の [Print Center]) をダブルクリックします。
- [MICROLINE **] (**はプリンタ名) アイコ ンをダブルクリックします。
- 3 印刷をキャンセルしたいファイル名を選択し ます。
- 「削除」アイコンをクリックします。
- 2 操作パネルの表示を確認します。

[ショリチュウ]または[データアリ]が表示されている場合はプリンタの操作パネルで印刷をキャ ンセルします。

- プリンタの操作パネルの「キャンセル | スイッチを押し、印刷をキャンセ 3 ルします。
 - Macintosh と USB 接続している場合、Macintosh からの印刷をキャンセルした後正常に印 刷できないときは、USBケーブルを差し直すか、プリンタの電源をOFF/ONしてください。



高解像度で印刷したい

1200 × 600dpiの高解像度で印刷することができます。



- (注♪・[きれい]または[ふつう]を指定すると複雑なファイルを印刷できないことがありま す。このようなときは「はやい」で印刷してください。
 - ・ このプリンタは印刷処理をコンピュータ側でも行っています。処理速度の速いコン ピュータを使用すると印刷時間を短くできます。
 - · Macintosh のアプリケーションによっては、プリンタドライバが通知する PICT 解像度 によって印刷品位が変わる場合があります。このようなときは「プリンタドライバの初 期設定を変更したい」(119ページ)でPICT解像度を変更してください。
 - ・ プリンタの内蔵メモリ容量で印刷できない複雑なページは、自動的に解像度を下げて印 刷することがあります。

Windows の場合



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル]メニューの「印刷]を選択します。
- ③ 「プロパティ」(WindowsXPでは「詳細設 定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要あり ません。)
- 4 [印刷オプション] タブの [印刷品位] で [き れい〕を選択します。

Macintosh の場合



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「プリント」を選択 します。
- **③** [一般設定] パネルの [解像度] で [きれい] を選択します。



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル] メニューの 「プリント」を選択し ます。
- 「印刷品質」パネルで「きれい」を選択しま 8 す。



印刷濃度を濃くしたい、薄くしたい

印刷濃度を5段階に変更できます。小さな文字がつぶれたり、イメージデータが濃くなる場合は「薄い(マイナス)」の方向に設定してください。細い線が途切れる場合は「濃い(プラス)」の方向に設定してください。



- · Macintosh ではプリンタドライバの設定が常に優先されます。
- ・ Windows では [プリンタの印刷濃度を調整する] にチェックを付けると、プリンタドライバの設定が優先されます。

操作パネルを使う場合

ML 18N 操作パネル



- 「メニュー」スイッチを数回押し、[メンテナンス/メニュー]を表示します。
- ② 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[インサツノウド] を表示します。
- ③ 「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、目的の値を表示します。
- 4 「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に〔★〕を付けます。
- **⑤** 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。

Windows の場合



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション]タブの[その他]をクリックします。
- **⑤** [プリンタの印刷濃度を調整する] にチェックを付け、適切な値を選択します。

Macintosh の場合



- アプリケーションを記動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- **③** [オプション] パネルの [印刷濃度] で適切な値を選択します。
 - メモ [印刷濃度] の設定は印刷する書類が異なっても常に有効です。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [プリンタオプション] パネルの[印刷濃度] で適切な値を選択します。



画像印刷の仕上りを変更したい


プリンタドライバの設定によって画像の印刷結果が総合的に決まります。希望する結果が得られるまでこれらの設定をいろいろ変更してください。

Windows の場合



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細 設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要あ りません。)
- (4) [イメージ] タブの [ディザリングのパターン]、[ディザリングの密度]、[明暗の調整] を選択します。
- ⑤ [印刷オプション] タブの [印刷品位] を 選択します。
- 6 [その他]をクリックします。
- ② [図形の中塗りパターンを拡大する] の 設定を変更します。

Macintosh の場合



- [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [印刷効果] パネルの [ディザパターン]、 [ディザサイズ]、[パターンサイズ]、[ブライトネス]、[コントラスト] を選択します。
- (4) [一般設定] パネルの [解像度]、[プリント] を選択します。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [印刷効果] パネルの [ディザパターン]、 [ディザサイズ]、[ブライトネス]、[コントラスト] を選択します。
- 4 [印刷品質] パネルで [印刷品質] を選択 します。



プリンタフォントに置き換えて印刷したい

TrueTypeフォントをプリンタ内蔵フォントに置き換えて印刷できます。



- ・ Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォントのデザインを再現させるものではありません。フォントのデザインを正確に印刷する必要がある場合は、フォントの置き換え機能を無効にしてください。
- ・ 独自のプリンタドライバを使用している一部のアプリケーションでは、フォントの置き換 え機能が正常に動作しないことがあります。
- ・ WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

Windows の場合





- 【スタート】- [設定】- [プリンタ] を選択します。(WindowsXPでは [スタート]- [コントロールパネル】- [プリンタとその他のハードウェア]- [プリンタとFAX] をクリックします。)
- プロパティを開きます。WindowsMe/98/95の場合「OKI MICPOLINE **1 (**/+ブ

[OKI MICROLINE **] (**はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリック し、[プロパティ] を選択します。

WindowsXP/2000 の場合

[OKI MICROLINE **] (**はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリック し、[印刷設定] を選択します。

WindowsNT4.0 の場合

[OKI MICROLINE **] (**はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 [ドキュメントの既定値] を選択します。

- ③ [印刷オプション] タブの [印刷モード] で [PCL] を選択します。
- ④ [フォント] をクリックします。
- ⑤ [プリンタフォントで置き換える] にチェックします。
- ⑤ [フォント置き換えテーブル]でTrueTypeフォントをどのプリンタフォントに置き換えるかを指定します。



コンピュータのフォントで印刷したい

TrueTypeフォントを画面表示のまま出力できます。



- (注♪・ Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは設定の必要はありません。
 - 印刷時間が長くなることがあります。
 - ・ WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

Windows の場合





- 「スタート]-「設定]-「プリンタ」を選択 します。(WindowsXPでは「スタート]-「コ ントロールパネル] - [プリンタとその他の ハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリッ クします。)
- プロパティを開きます。 WindowsMe/98/95の場合 [OKI MICROLINF **] (**はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリック

し、「プロパティ」を選択します。

WindowsXP/2000の場合

[OKI MICROLINE **] (**はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリック し、「印刷設定」を選択します。

WindowsNT4.0 の場合

[OKI MICROLINE **] (**はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 [ドキュメントの既定値] を選択します。

- [印刷オプション] タブの [印刷モード] で 3 「PCL」を選択します。
- **4** [フォント] をクリックします。
- **6** 「プリンタフォントで置き換える」のチェッ クを外します。

アウトラインフォントとしてダウンロード プリンタでフォントイメージを作成します。 ビットマップフォントとしてダウンロード プリンタドライバでフォントイメージを作成し ます。



コンピュータからプリンタの状態を確認したい

ML 18N ではネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を確認できます。

- (注♪) ML18 にはこの機能はありません。
- マンファイス PrintSuperVision、ネットワークステータスモニタでも行うことができます。詳しくはユーザーズマニュアル(ネットワーク編)をご覧ください。

Web ブラウザを使う場合

(注♪) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。




Webブラウザを起動し、[アドレス] にプリンタの IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。

「プリンタステータス」画面が表示されます。

OKI LPR ユーティリティを使う場合

(注♪)TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。



● OKI LPR ユーティリティを起動します。

② [リモートプリント] メニューの [プリンタ のステータス...] または [ジョブの表示...] を選択します。

プリンタの表示パネルの内容が表示されます。



NIC セットアップユーティリティ(AdminManager)を使う場合

(注♪)TCP/IP または IPX/SPX でネットワークに接続している場合に利用できます。



- (NICセットアップユーティリティ (Admin Manager)] を起動します。
- [ステータス] メニューの [プリンタステータス] を選択します。

プリンタステータス画面が表示されます。



コンピュータからプリンタの設定を変更したい

ML18Nではコンピュータからプリンタの設定の一部を変更することができます。

Web ブラウザを使う場合



- ・ ML18 にはこの機能はありません。
- ・ TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。



Webブラウザを起動し、[アドレス] にイーサネットボードのIPアドレスを入力し、Enter キーを押します。

「プリンタステータス」画面が表示されます。

- ② ページ左側にある [ログイン] をクリックします。
- ③ [ユーザー名] に「root」、「パスワード」に「イーサネットアドレスの下6桁」を入力し、 [OK] をクリックします。

メモ イーサネットアドレスは、ネットワーク の設定情報(Network Information)で確 認できます。

- 4 上のタブから設定を変更したい項目の種類を クリックします。項目の詳細が左のフレーム に表示されますので、設定を変更したい項目 をクリックします。
- **5** 必要な変更をした後、[送信] をクリックします。



プリンタの操作パネルから IP アドレスを設定したい

プリンタの操作パネルから、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定 できます。

- IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど、重大な障害が発生します。ネットワーク管理者と相談の上、IPアドレスを設定してください。
- プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、「NIC セットアップユーティリティ(AdminManager)」で設定することもできます。「NIC セットアップユーティリティ(AdminManager)」での設定方法は、ユーザーズマニュアル(ネットワーク編)をご覧ください。

ML 18N 操作パネル



- **1** 「メニュー」スイッチを数回押し、「NETWORK」を表示します。
- ② 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[TCP/IP / ENABLE] を表示します。

[TCP/IP/DISABLE] と表示されている場合、「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを押して [TCP/IP/ENABLE] を表示し、「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に「*」を付けます。

- **③** 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを押し、[IP 1/4] を表示します。
- ④ 「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、IP アドレスの 1 桁目の値を表示します。

以後、**3** ~ **5** を繰り返し、[IP 2/4] ~ [IP 4/4]、[MASK 1/4] ~ [MASK 4/4]、(サブネットマスク)、[GATE 1/4] ~ [GATE 4/4]、(ゲートウェイアドレス)を設定します。

- ⑥「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。
- (注!) 設定変更後、新たに設定した値が有効になるまで時間がかかる場合があります。



プリンタ内蔵フォントを確認したい

プリンタに内蔵しているフォントを確認できます。

(注・) ML18N でプリントジョブアカウンティングで [ローカルプリント] が [印刷不可] に設定されている場合には印刷できません。

ML 18N 操作パネル



- 用紙力セットにA4用紙をセットします。
 - (注.) A4 用紙以外で印刷を行うと、全ての内容が印刷されないことがあります。
- 2 「メニュー」スイッチを押し、[インフォ/メニュー] を表示します。
- ③ 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[PCL フォント/インサッ]を表示します。
- 4 「メニュー選択 | スイッチを押します。

フォントリストが印刷されます。



パラレルインタフェースの転送モードを変更したい

コンピュータと転送モードを一致させる場合に変更してください。

ML 18N 操作パネル



双方向セントロを無効にするには

- 「メニュー」スイッチを数回押し、[セントロ/メニュー]を表示します。
- ② 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[ソウホウコウ] を表示します。
- 3 「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[ムコウ]を表示します。
- 4 「メニュー選択」スイッチを押し、値の右側に「*」を付けます。
- **⑤** 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。
- ⑥ プリンタの電源をOFF/ONします。

ECP を無効にするには

- 「メニュー」スイッチを数回押し、[セントロ/メニュー]を表示します。
- ② 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[ECP] を表示します。
- 3 「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[ムコウ] を表示します。
- ④ 「メニュー選択」スイッチを押し、値の右側に [★] を付けます。
- **⑤** 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。
- ⑥ プリンタの電源をOFF/ONします。



印刷データをファイルに出力したい

印刷データをファイルに書き出して保存することができます。




- (注♪・ Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
 - WindowsXP/2000/NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsMe/98/95 の場合



- 「スタート] 「設定] 「プリンタ」を選択 します。
- 「OKI MICROLINE **] (**はプリンタ名) ア イコンをマウスの右ボタンでクリックし、 「プロパティ」を選択します。
- (3) 「詳細〕タブの「印刷先のポート」で「FILE: を選択し、「OK」をクリックします。
- 4 印刷します。[ファイルへ出力] で [ファイ ル名] を入力し、[フォルダ] を選択し、[OK] をクリックします。

WindowsXP/2000/NT4.0 の場合



- 「スタート] 「設定] 「プリンタ」を選択 します。(WindowsXPでは「スタート] - 「コ ントロールパネル] - 「プリンタとその他の ハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリッ クします。)
- ② [OKI MICROLINE **] (**はプリンタ名) ア イコンをマウスの右ボタンでクリックし、 「プロパティ」を選択します。
- ③ [ポート] タブの「印刷するポート」で 「FILE:」を選択し、[OK] をクリックします。
- 4 印刷します。「ファイルへ出力」で「出力先 ファイル名] を入力し、[OK] をクリックし ます。




プリンタドライバの設定に名前を付けて保存したい

プリンタドライバで設定した内容を保存することができます。



- ・ Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- ・ WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

Windows の場合





● [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択 します。

(WindowsXP では、[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX<math>] をクリックします。)

2 プロパティを開きます。

WindowsMe/98/95の場合

[OKI MICROLINE **](** はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリック し、[プロパティ] を選択します。

WindowsXP/2000の場合

[OKI MICROLINE **] (** はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリック し、「印刷設定】を選択します。

WindowsNT4.0 の場合

[OKI MICROLINE **] (** はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 「ドキュメントの既定値〕を選択します。

- 3 各設定を変更します。
- (4) [設定] タブの [ドライバ設定] で [追加] を クリックします。
- **⑤** [設定名] に設定の名前を入力し、[OK] を クリックします。

用紙の情報を保存する

チェックを付けると、[設定] タブの [用紙] の設定も保存します。

⑥ [ドライバ設定]で、使用する設定を選択し、 「OK」をクリックします。

【メモ】 最大14個まで保存することができます。



プリントジョブアカウンティングの使用について

プリンタに対してプリントジョブアカウンティングを使用する場合の注意事項です。

(注♪ ML18 はプリントジョブアカウンティングに対応していません。

メモ プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合は、メニューマップ印刷で「JobAccounting : ON」と印刷されます。

最大登録可能なユーザ ID 数、および最大保存可能ログ数

ユーザIDの最大登録可能数およびログの最大保存可能数は以下のとおりです。ただし、ユーザIDとログは保存領域が同じため、両方の最大値まで保存できるわけではありません。

登録可能ユーザ ID 数	保存可能ログ数
500ID	約 280 ログ

課金額の定義の追加

ML 18Nの各消耗品の標準価格と寿命枚数から算出した課金額の定義を追加するには、プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアがインストールされているコンピュータで以下を行ってください。 課金額の設定方法は「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

- プリントジョブアカウンティングのサーバ ソフトウェアが起動していたら終了します。
- ② 「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセット します。
- **③** [スタート] [ファイル名を指定して実行] を選択します。
- 4 [名前] に「D:¥UTILITY¥PRINTJA ¥CPADD」(CD-ROMドライブがD: のとき) を入力し、[OK] をクリックします。
- **5** 確認画面で [はい] をクリックします。
- **6** 完了画面で [はい] をクリックします。
- プリントジョブアカウンティングのサーバ ソフトウェアを起動します。
- (3) [プリンタ]メニューから[課金額の定義]を 選択します。
- 9 課金額の定義一覧に「18N/18NR」が追加されていることを確認します。





Macintosh でのユーザ名、ユーザ ID の設定方法


Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでのユーザ名、ユーザ ID の設定方法です。 Windowsプリンタドライバでの設定方法は、「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアルト をご覧ください。



- (注♪・ ML18N では、Macintosh でのユーザ名、ユーザ ID の設定方法が「プリントジョブアカ ウンティング ユーザーズマニュアル に記述された方法と異なります。
 - ・ 設定しないで印刷した場合、ユーザ名は空白、ユーザ ID は 0 でログに残ります。

Macintosh の場合

- [アップル] メニューの [セレクタ] を選択 します。
- ② [ML18N(USB)] または [ML18N(Apple) Talk) アイコンをクリックします。
- 右側のボックスからプリンタ名を選択し、 [設定] をクリックします。







- **6** [ジョブアカウント] パネルでユーザ名、 ユーザIDを設定し、[設定] をクリックしま す。
- **⑥** [保存]をクリックし、セレクタを閉じます。

Mac OS X の場合

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [ジョブアカウント] パネルでユーザ名、 ユーザIDを設定します。
 - (注・) ユーザ名は半角および全角で 40 文字以内にしてください。
- Mac OS X 10.1.5 以前の場合は、「カスタム設定を保存」を選択します。





Mac OS X 10.2以降の場合は、[プリセット] で [別名で保存] を選択し、「プリセットを保存」画面で適当な設定名を入力し、[OK] をクリックします。

- **6** [キャンセル] をクリックします。
 - 印刷時に[プリセット] で保存した設定名(Mac OS X 10.1.5以前の場合は[カスタム]) を選択してください。



プリンタの設定項目一覧

プリンタの操作パネルで行う設定項目です。Windows や Macintosh からも設定できる項目もあります。

ユーザメニュー

- 「メニュー」スイッチを押し、目的のカテゴリを表示します。
- ② 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを押し、設定する項目を表示します。
- ③ 「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、目的の値を表示します。
- ④ 「メニュー選択」スイッチを押し、値の右側に [★] を付けます。
- **⑤** 「オンライン」スイッチを押し、「オンライン」にします。
- 注♪「セントロメニュー」「USBメニュー」「メモリメニュー」カテゴリの設定値を変更したと きは、電源を OFF/ON してください。

「設定値」の網かけは初期の値です。

- ◎:プリンタドライバの設定が優先
- ○:プリンタの設定が優先またはプリンタで設定が必要
- ー:プリンタドライバ使用時は無効

	i		・フランダドライバ使用のは無効		
カテゴリ	操作パネル表示		内 容	Win	Mac
77719	設定項目(上段)	設定值(下段)	Py 台	VVIII	IVIAC
インフォ	メニューマップ	インサツ	メニューリストを印刷します。	_	_
メニュー * * プリントジョ	ファイルリスト*	インサツ	ジョブファイルリストを印刷します。 *: ML18Nのみ表示	_	_
ブアカウンティ	PCL フォント	インサツ	PCL のフォントリストを印刷します。	_	_
ングで [ローカ ルプリント] が [印刷不可] に 設定されている 場合には印刷で きません。	ESCPフォント	インサツ	ESC/P のフォントリストを印刷します。	_	_
	DEMO1	インサツ	デモ印刷をします。	_	_
インサツ メニュー	コピーマイスウ	1 \$ 999	コピー枚数を設定します。	0	0
	テサシ インサツ	オンオフ	手差しトレイから印刷するかどうか設定しま す。	0	0
	キュウシ トレイ	トレイ1 トレイ2 MPF	給紙トレイを指定します。 *:装着したトレイのみ表示	0	0
	ジドウトレイ	オン * オフ	自動トレイ切り替えをするか設定します。 *:オプションの拡張給紙ユニットまたはマルチパーパスフィーダ装着時に機能(「オン」が選択可能)します。これらが未装着時は「オフ」設定が固定となります。	0	0

	操作パネ	*ル表示			
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内容	Win	Mac
インサツ メニュー	トレイ ジュン	シタ ホウコウ ウエ ホウコウ キュウシトレイ	自動トレイ選択/自動トレイ切り替え時の選 択順序を指定します。	0	0
	サイズ チェック	ユウコウ ムコウ	用紙サイズのチェックをするかどうか設定し ます。	0	0
	カイゾウド	V1200 600	解像度を設定します。	0	0
	トナーセーブ	ムコウ ヤヤ セーブ セーブ	トナー使用量を節約するか設定します。	0	0
	インサツホウコウ	タテ ヨコ	印刷方向を設定します。	0	0
	1ページ	5 ギョウ { 64 ギョウ { 128 ギョウ	1ページあたりの行数を設定します。この数値は印刷方向が変更された場合、行間を保つために自動的に調整されます。	_	_
	ヘンシュウ	カセット LETTER EXEC LEGAL 14 LEGAL 13 A4 サイズ A5 サイズ A6 サイズ B5 サイズ カスタム COM-9 COM-10 MONARCH DL ENV C5 ENV ハガキ オウトウ1 フウトウ2 フウトウフリー	コンピュータから用紙サイズを指定しなかった場合の用紙編集サイズを設定します。「カセット」を選択すると現在選択されているトレイの用紙サイズを編集サイズとします。		
メディア メニュー	T1 サイズ	A4 サイズ A5 サイズ A6 サイズ B5 サイズ LEGAL14 LEGAL13 LETTER EXEC カスタム	トレイ1の用紙サイズを設定します。	0	0

"	操作パネ	ネル表示			
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	· 内容	Win	Mac
メディア メニュー	T1 タイプ	フツウシ レターヘッド ボンドシ サイセイシ アツガミ アライカミ	トレイ1の用紙種類を設定します。	_	_
	T1 ウエイト	ウスイカミ フツウシ ヤヤアツイカミ アツイカミ ヨリアツイカミ	トレイ1の用紙厚を設定します。	0	0
	T2 サイズ*	A4 サイズ A5 サイズ B5 サイズ LEGAL14 LEGAL13 LETTER EXEC カスタム	トレイ2の用紙サイズを設定します。 *: オプションの拡張給紙ユニット装着時の み表示	0	0
	T2 タイプ*	フツウシ レターヘッド ボンドシ サイセイシ アツガミ アライカミ	トレイ2の用紙種類を設定します。 *: オプションの拡張給紙ユニット装着時の み表示	_	
	T2 ウエイト*	ウスイカミ フツウシ ヤヤアツイカミ アツイカミ ヨリアツイカミ	トレイ2の用紙厚を設定します。 *:オブションの拡張給紙ユニット装着時の み表示	0	0
	MPF サイズ*	A4 サイズ A5 サイズ B5 サイズ LETTER EXEC カスタム COM-9 COM-10 MONARCH DL ENV C5 ENV ハガキ オウフウトウ1 フウトウ2 フウトウ3 フウトウフリー	マルチパーパスフィーダの用紙サイズを設定 します。 *: オプションのマルチパーパスフィーダ装 着時のみ表示	0	0

	操作パネ	ネル表示			
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内 容	Win	Mac
メディア メニュー	MPF タイプ*	フッウシ レターヘッド OHP ラベルシ ボンドシ サイセイシ アツガミ アライカミ	マルチパーパスフィーダの用紙種類を設定します。 *: オプションのマルチパーパスフィーダ装着時のみ表示	0	0
	MPF ウエイト *	ウスイカミ フツウシ ヤヤアツイカミ アツイカミ ヨリアツイカミ	マルチパーパスフィーダの用紙厚を設定します。 *: オプションのマルチパーパスフィーダ装着時のみ表示	0	0
	テサシ サイズ	A4 サイズ A5 サイズ A6 サイズ B5 サイズ LEGAL 14 LEGAL 13 LETTER EXEC カスタム COM-9 COM-10 MONARCH DL ENV C5 ENV ハガキ オウフウトウ1 フウトウ2 フウトウ3 フウトウフリー	手差しトレイの用紙サイズを設定します。	0	0
	テサシ タイプ	フツウシ レターヘッド OHP ラベルシ ボンドシ サイセイシ アツガミ アライカミ	手差しトレイ の用紙種類を設定します。	0	0
	テサシ ウエイト	ウスイカミ フツウシ ヤヤアツイカミ アツイカミ ヨリアツイカミ	手差しトレイ の用紙厚を設定します。	0	©

4 =	操作パネ		± -		
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内 容	Win	Mac
メディア メニュー	カスタムサイズ	インチ ミリ	カスタム用紙を設定するときの単位を設定します。	0	0
	ヨウシハパ (ミリメートル)	89 ≅ IJ	カスタム用紙の用紙幅を設定します。 「カスタムサイズ」で [インチ] を選択する とインチに換算した値になります。	0	0
	ヨウシナガサ (ミリメートル)	147 = U S 297 = U S 356 = U	カスタム用紙の用紙長さを設定します。 「カスタムサイズ」で [インチ] を選択する とインチに換算した値になります。	0	0
システムコウセイメニュー	パワーセーブ	1 フン 5 フン 10 フン 15 フン 30 フン 60 フン 120 フン 240 フン	パワーセーブモードに移行するまでの時間を 設定します。	0	0
	エミュレーション	ジドウ PCL ESC/P	プリンタ言語を選択します。	0	0
	アラーム クリア	オン ジョブ	復旧可能なワーニングの表示の解除タイミン グを設定します。	0	0
	エラーカイジョ	オンオフ	メモリオーバフロー発生時、自動的にプリン タを復旧させるかどうかを設定します。	0	0
	テサシ タイム	オフ 30 ピョウ 60 ピョウ	手差し印刷時の用紙がセットされるのを待つ時間を設定します。この指定時間内に用紙がセットされない場合は、ジョブをキャンセルします。	0	0
	ウェイト タイム	オフ 5ビョウ { 40ビョウ { 300ビョウ	ジョブデータを受信しなくなってから強制印 刷を行うまでの時間を設定します。	0	0
	トナーエラー	ケイゾク テイシ	[トナーロー] が表示されたときに印刷を継続させるかどうかを設定します。[テイシ] にすると「オンライン」を押すまでオフライン状態になります。	0	0
	ジャムリカバ	オンオフ	紙づまりの後、つまったページから印刷する かどうかを設定します。	0	0
	l	1	<u> </u>		<u> </u>

	操作パネル表示				
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内容	Win	Mac
システムコウセイメニュー	エラーレポート	オンオフ	内部エラー発生時にエラーレポートを印刷するかどうかを設定します。	0	0
	ゲンゴ	ニホンゴ エイゴ	操作パネルの表示言語を設定します。	0	0
PCL メニュー	フォント	レジデント DLL フォント	使用するフォントの場所を設定します。 [DLL フォント] は RAM にフォントがダウンロードされている場合に表示されます。	-	_
	フォントNo.	1000 \$ \$001 \$	使用するフォントの番号を選択します。	_	_
	フォントピッチ	0.44 \$ 10.00 \$ 99.99	フォントの幅を設定します。 (単位: Character/inch) [フォントNo.] で選択されたフォントが固定スペースのアウトラインフォントの場合のみ表示されます。	_	_
	フォントサイズ	4.00 \$ 12.00 \$ 999.75	フォントの高さを設定します。 (単位:ポイント)[フォント No.]で選択されたフォントが比例スペーシングのアウトラインフォントの場合のみ表示されます。	_	_
	シンボルセット	WIN3.1J PC-8	シンボルセットを選択します。	_	_
	A4 /\/*	78 ケタ 80 ケタ	A4用紙の自動改行する桁数を設定します。	_	_
	ハクシスキップ	オフオン	空白ページを印刷しないようにするか設定します。	0	0
	CR キノウ	CR /≥ CR+LF	CR コード受信時の動作を設定します。	_	_
	LF キノウ	LFノミ LF+CR	LF コード受信時の動作を設定します。	_	_
	PR マージン	ノーマル 1/5 インチ 1/6 インチ	用紙の印刷不可能領域を設定します。[ノーマル] は 1/4 インチです。	_	_
	ペン ホセイ	オンオフ	細い線が見えるように補正します。	_	_
ESC/P メニュー	カンジショタイ	ジドウ ミンチョウ カクゴシック	使用する漢字書体を選択します。	_	_
	ANK ショタイ	ジドウ ローマン サンセリフ	使用する ANK 書体を選択します。	_	_

"	操作パネル表示		4 🖶		
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内容	Win	Mac
ESC/P メニュー	ANK ⊐— F°	カタカナ グラフィック	ANK 文字コード表の拡張グラフィックス / カタカナコードを設定します。	_	_
	ANK ゼロ	ノーマル スラッシュ 0	ANK のゼロをスラッシュ付きで印刷するか 設定します。	_	_
	シュクショウ	トウバイ A4x2 → A4 B4 → A4 15" → A4 10" → A4	用紙の縮小方法を設定します。	_	_
	アタマダシイチ	5ミリ 8.5ミリ 22ミリ	頭出し位置を設定します。 *:実際の印刷位置は±2mm程度の範囲で変化する場合があります。	_	_
	ヨコ オフセット	-1.0 ≅ リ { 0 ≅ リ } +20.0 ≅ リ	編集方向に対し、全体の印刷位置を 0.5mm 単位で横方向に補正します。プラス方向に設 定すると印刷位置を右に補正します。	_	_
	タテ オフセット	-15.0 ≅ リ { 0 ≅ リ } +15.0 ≅ リ	編集方向に対し、全体の印刷位置を 0.5mm 単位で縦方向に補正します。プラス方向に設 定すると印刷位置を上に補正します。	_	_
	ミギ マージン	ヨウシハバ 136 ケタ	右マージンを設定します。右マージンを超える文字がある場合、[オートフッカイ] で設定した処理を行います。	_	_
	CR キノウ	CR / ₹ CR+LF	CR コード受信時の動作を設定します。	_	_
	オートフッカイ	CR + LF ムコウ	右マージンを超える文字がある場合の動作を 設定します。	_	_
セントロ メニュー	セントロ	ユウコウ ムコウ	パラレルインタフェースの有効 / 無効を設定 します。	0	_
	ソウホウコウ	ユウコウ ムコウ	双方向通信の有効/無効を設定します。	0	_
	ECP	ユウコウ ムコウ	ECPモードの有効/無効を設定します。	0	_
	ACK /\/\	セマイ フツウ ヒロイ	コンパチ受信時の ACK 幅を設定します。	0	_
	ACK/BUSY	IN WHILE	コンパチ受信時の BUSY 信号と ACK 信号の出 力順序を設定します。	0	_
	I-PRIME	3u SEC 50u SEC ムコウ	I-PRIME 信号の有効時間 / 無効を設定します。	0	_

	操作パネル表示				
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内 容	Win	Mac
USB メニュー	USB	ユウコウ ムコウ	USB インタフェースの有効 / 無効を設定します。	0	0
	ソフト リセット	ユウコウ ムコウ	ソフトリセットコマンドの有効 / 無効を設定 します。	0	0
NETWORK * * ML 18N のみ	TCP/IP	ENABLE DISABLE	TCP/IPプロトコルの有効 / 無効を設定します。	0	0
表示されます。	NETBEUI	ENABLE DISABLE	NETBEUIプロトコルの有効 / 無効を設定します。	0	0
	NETWARE	ENABLE DISABLE	NetWare プロトコルの有効 / 無効を設定します。	0	0
	ETHERTALK	ENABLE DISABLE	EtherTalk プロトコルの有効 / 無効を設定します。	0	0
	FRAME	AUTO 802.2 802.3 ETHER SNAP	フレームタイプを設定します。 NETWARE が[DISABLE]の場合は表示されません。	0	0
	IP ADDR.	AUTO MANUAL	IPアドレスの設定方法を設定します。 TCP/IPが [DISABLE] の場合は表示され ません。	0	0
	IP 1/4	000 \$ 192 \$ 255	IPアドレスの 1 桁目を設定します。 TCP/IP が [DISABLE] の場合は表示され ません。	0	0
	IP 2/4	000 \$ 168 \$ 255	IPアドレスの2桁目を設定します。 TCP/IPが [DISABLE] の場合は表示され ません。	0	0
	IP 3/4	000 \$ 100 \$ 255	IPアドレスの3桁目を設定します。 TCP/IPが [DISABLE] の場合は表示され ません。	0	0
	IP 4/4	000 \$ 100 \$ 255	IPアドレスの4桁目を設定します。 TCP/IPが [DISABLE] の場合は表示され ません。	0	0
	MASK 1/4	000 \$ 255	サブネットマスクの1桁目を設定します。 TCP/IP が[DISABLE]の場合は表示され ません。	0	0

	操作パネル表示				Maa
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内容	Win	Mac
NETWORK * * ML 18N のみ表示されます。	MASK 2/4	000 \$ 255	サブネットマスクの2桁目を設定します。 TCP/IPが [DISABLE] の場合は表示され ません。	0	0
	MASK 3/4	000 \$ 255	サブネットマスクの3桁目を設定します。 TCP/IP が[DISABLE]の場合は表示され ません。	0	0
	MASK 4/4	000 \$ 255	サブネットマスクの4桁目を設定します。 TCP/IPが [DISABLE] の場合は表示され ません。	0	0
	GATE 1/4	000 \$ 192 \$ 255	ゲートウェイアドレスの1桁目を設定します。 TCP/IP が[DISABLE]の場合は表示され ません。	0	0
	GATE 2/4	000 \$ 168 \$ 255	ゲートウェイアドレスの2桁目を設定します。 TCP/IPが [DISABLE] の場合は表示され ません。	0	0
	GATE 3/4	000 \$ 100 \$ 255	ゲートウェイアドレスの3桁目を設定します。 TCP/IPが [DISABLE] の場合は表示され ません。	0	0
	GATE 4/4	000 \$ 254 \$ 255	ゲートウェイアドレスの4桁目を設定します。 TCP/IPが [DISABLE] の場合は表示され ません。	0	0
	INIT NIC	EXECUTE	ネットワークメニューの初期化を行うかを指 定します。	0	0
	WEB/IPP	ENABLE DISABLE	WEB/IPP の有効 / 無効を設定します。 TCP/IP が [DISABLE] の場合は表示され ません。	0	0
	TELNET	ENABLE DISABLE	TELNET の有効 / 無効を設定します。 TCP / IP が [DISABLE] の場合は表示され ません。	0	0
	FTP	ENABLE DISABLE	FTP の有効 / 無効を設定します。 TCP/IP が [DISABLE] の場合は表示され ません。	0	0
	SNMP	ENABLE DISABLE	SNMP の有効 / 無効を設定します。	0	0

	操作パネル表示				
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内容	Win	Mac
NETWORK * * ML18Nのみ表示されます。	LAN	NORMAL SMALL	NORMAL:一般にはこの設定を使用してください。スパニングツリー機能を持つHUBに接続した場合でも効率よく動作します。ただし、コンピュータが2,3台の小さなLANに接続するとプリンタが起動する時間が長くなるデメリットがあります。 SMALL:コンピュータが2,3台の小さなLAN	0	
			から大型のLANまで対応しますが、スパニングツリー機能を持つHUBに接続した場合に効率よく動作できない場合があります。		
	HUB LINK	AUTO 100FULL 100HALF 10FULL 10HALF	HUB LINK SETTING を設定します。	0	0
メモリメニュー	ジュシン BUF	ジドウ 0.1MB 0.2MB	受信バッファサイズを設定します。	0	0
システム ホセイ メニュー	X ホセイ	0.00 ₹ y +0.25 ₹ y } +2.00 ₹ y -2.00 ₹ y } -0.25 ₹ y	全体の印刷位置を 0.25mm 単位で横方向に 補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印刷されま せん。	0	0
	Y ホセイ	0.00 ₹ y +0.25 ₹ y } +2.00 ₹ y -2.00 ₹ y } -0.25 ₹ y	全体の印刷位置を 0.25mm 単位で縦方向に 補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。	0	0
	テサシ シテイ	1 2 5 59	PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、 手差し指定の # を設定します。	_	_
	トレイ1 シテイ	1 \$ 59	PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、 トレイ1指定の#を設定します。	_	_
	トレイ2 シテイ *	1 5 5 5 5	PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、 トレイ 2 指定の # を設定します。 *: オプションの拡張給紙ユニット装着時の み表示	_	_

1	操作パネル表示		4 -	140	
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内 容	Win	Mac
システム ホセイメニュー	MPF シテイ*	1 5 6 5 59	PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、マルチパーパスフィーダ指定の # を設定します。 *: オプションのマルチパーパスフィーダ装着時のみ表示	-	
	インサツイチ	チュウオウ ヒダリヨセ	用紙セットの基準位置を設定します。通常 [チュウオウ] で使用します。	0	0
	ヘキサダンプ	ジッコウ	16 進ダンプで印刷します。16 進ダンプの印刷を終了するには、電源を OFF にします。	0	0
メンテナンス	EEPROM	リセット	メニューの設定値を初期化します。	0	0
メニュー	ドラムカウンタ	リセット	イメージドラムカートリッジのカウンタを 0 に戻します。 イメージドラムカートリッジ交換時以外にこの操作をすると、交換時期が正しく表示されません。	0	0
	パワーセーブ	ユウコウ ムコウ	パワーセーブモードの有効 / 無効を設定します。有効時のパワーセーブ移行時間はシステムコウセイメニューの [パワーセーブ] から変更してください。	0	0
	セッティング	0 +1 +2 -2 -1	温度差による印字のばらつきを補正します。 かすれる場合に値を変更します。	0	0
	インサツノウド	0 +1 +2 -2 -1	印刷濃度を設定します。	0	0
	クリーニング	インサツ	クリーニング印刷を実行します。	0	0
ジュミョウ	トータル PG	nnnnn	総印刷枚数を表示します。	0	0
メニュー	ドラム ノコリ	xxx%	ドラムの残り寿命を表示します。	0	0
	トナー ノコリ	xxx%	トナーの残量を表示します。	0	0

^{*} トナー残量は目安です。イメージドラムカートリッジの交換時に使用途中のトナーカートリッジを付けると、正しい残量は表示されません。

アドミニストレータメニュー

ユーザメニューの各カテゴリの有効/無効を設定できます。無効にしたカテゴリはユーザメニューに表示されません。

システム管理者の方のみ使用してください。

- プリンタの電源をOFF にします。
- ② 「設定項目▲」スイッチと「設定項目▼」スイッチを押しながらプリンタの電源をONにします。「OP MENU」が表示されたら指を離します。
- ③ 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを押し、設定する項目を表示します。
- ④ 「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、目的の値を表示します。
- **⑤** 「メニュー選択」スイッチを押し、値の右側に[*] を付けます。
- ⑥ 「オンライン」スイッチを押し、「オンライン」にします。

メモーメニューマップ印刷では無効にしたカテゴリも印刷されます。

+ = →	操作パネル表示		
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内容
OP MENU	ALL	ENABLE DISABLE	ユーザメニューのすべてのカテゴリの有効 / 無効を設定 します。
	INFO.	ENABLE DISABLE	インフォメニューの有効 / 無効を設定します。
	PRINT	ENABLE DISABLE	インサツメニューの有効 / 無効を設定します。
	MEDIA	ENABLE DISABLE	メディアメニューの有効 / 無効を設定します。
	SYS CONF	ENABLE DISABLE	システムコウセイメニューの有効/無効を設定します。
	PCL MENU	ENABLE DISABLE	PCL メニューの有効 / 無効を設定します。
	ESC/P	ENABLE DISABLE	ESC/P メニューの有効 / 無効を設定します。
	PARALLEL	ENABLE DISABLE	セントロメニューの有効 / 無効を設定します。
	USB	ENABLE DISABLE	USB メニューの有効 / 無効を設定します。
	NETWORK	ENABLE DISABLE	NETWORK メニューの有効 / 無効を設定します。
	MEMORY	ENABLE DISABLE	メモリメニューの有効 / 無効を設定します。
	ADJUST	ENABLE DISABLE	システムホセイメニューの有効 / 無効を設定します。
	MAINTE	ENABLE DISABLE	メンテナンスメニューの有効 / 無効を設定します。
	USAGE	ENABLE DISABLE	ジュミョウメニューの有効 / 無効を設定します。




現在の設定を確認します(メニューマップ印刷)

- (注. ML18N でプリントジョブアカウンティングで [ローカルプリント] が [印刷不可] に設定されている場合には印刷できません。
 - 用紙カセットにA4用紙をセットします。
 - (注. A4 用紙以外で印刷を行うと、全ての内容が印刷されないことがあります。
 - 2 「メニュー」スイッチを押し、[インフォ/メニュー] を表示します。
 - ③ 「設定項目▲」スイッチを押し、「メニューマップ/インサッ」を表示します。
 - 4 「メニュー選択」スイッチを押します。

メニュー印刷が開始されます。

(ML 18N サンプル)





設定値を初期化します



- (注**!)** ・ユーザメニューのみ初期化されます。
 - ・「NETWORK」カテゴリの初期化はカテゴリ内の[INIT NIC]で行ってください。
 - **1** 「メニュー」スイッチを数回押し、「メンテナンス/メニュー」を表示します。
 - ② 「設定項目▲」スイッチを押し、[EEPROM / リセット]を表示します。
 - **③** 「メニュー選択」スイッチを押します。

設定が初期化されます。

9 困ったときには

操作編

探作ハイルのメッセーン	100
紙づまりになったとき	170
故障かな?と思ったとき	174
用紙送りがおかしい	175
Windowsから印刷できない	176
Macintoshから印刷できない	178
印刷が不鮮明なとき	180



操作パネルのメッセージ

プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センター(214ページ)へご連絡ください。

> x x x x : プリント言語 t t t t : トレイ mmmm: 用紙サイズ pppp: 用紙タイプ c c c c : カバー

ステータス

LCD(日本語)	内 容
	操作パネルのテストを行っています。しばらくお待ちください。
RAMf197 ******	RAM チェック中です。
イニシャルチュウ	プリンタの初期化中です。
オンライン xxxx	オンラインです。印刷データを受信できます。
オフライン ××××	オフラインです。印刷する場合は「オンライン」スイッチを押してオン ラインにしてください。
ファイル アクセスチュウ	プリントジョブアカウンティングでフラッシュメモリにアクセスしています。フラッシュメモリが破損する場合がありますので、表示中は電源をOFFしないでください。(ML18Nのみ)
シ゚ュシンチュウ xxxx	データ受信中です。
ショリチュウ xxxx	データ受信中または受信したデータを処理しています。
データアリ xxxx	受信したデータが残っています。次に送られてくるデータを待っています。
インサツチュウ	印刷しています。
インサツチュウ kkk/lll	コピー枚数が2部以上のとき、現在印刷しているコピー部数を表示します。
デ−タ クリア	受信したデータをキャンセルしています。
デ [*] ータ クリア (ジャム)	受信したデータをキャンセルしています。(紙づまり復旧後の動作)
デ [*] ータ クリア (キョカ ナシ)	プリントジョブアカウンティングで印刷が許可されていないユーザから ジョブが送信され、ジョブがキャンセルされました。(ML 18N のみ) (1) 使用制限で印刷不可が設定されているユーザのジョブ (2) 設定された制限値を超えたユーザのジョブ
データ <i>ウ</i> リア (LOGフル)	プリントジョブアカウンティングのログフル時の操作が「ジョブをキャンセルする」に設定されているとき、ログを格納する領域が足りなくなり、ジョブがキャンセルされました。(ML18Nのみ)

LCD(日本語)	内 容
Ōォ-ムアッフ°	ウォーミングアップ中です。
/\°ワ-セ-フ`	省電力モード中です。
デモページ インサツチュウ	テストページを印刷しています。
フォント インサッチュウ	フォントリストを印刷しています。
メニューマップ° インサツチュウ	メニューマップを印刷しています。
ファイルリスト インサッチュウ	ファイルリストを印刷しています。
クリーニンク [*] インサツチュウ	クリーニング印刷をしています。
ネットワーク ショキカチュウ	ネットワークボードの設定を変更しています。(ML 18N のみ)
サイキドウ n	プリンタが再起動の命令を受信しました。
EEPROM リセットチュウ	EEPROM の初期化中です。

ワーニング

印刷可能なメッセージです。メッセージによってはそのまま使用すると故障の原因になる場合がありますので、対処方法に従って対処してください。

LCD(日本語)	内 容
k+-0-	トナー残量が少なくなっています。トナーカートリッジを交換してください。
kナ- כלליכ	[トナーロー] のまま使用すると表示されます。トナーカートリッジを 交換してください。
トナー センサー	トナーセンサに異常があります。電源を OFF/ON してください。イメー ジドラムカートリッジを交換してください。
ト、ラムコウカン	イメージドラムカートリッジの交換時期です。イメージドラムカート リッジおよびトナーカートリッジを交換してください。
ムコウ 〒 [*] −タ	無効なデータを受信しました。「オンライン」スイッチを押してください。
tttt ∃ウシガ アリマセン	tttt トレイに用紙がありません。トレイに用紙をセットしてください。
トレイ2 カハ゛ーオーフ゜ン	セカンドトレイのフロントカバーが開いています。印刷するときはカ バーを閉めてください。
ファイルシステム フル	フラッシュメモリがいっぱいです。(ML18Nのみ) プリントジョブアカウンティングでログの取得を行ってください。

LCD(日本語)	内 容
ファイルカキコミキンシ	フラッシュメモリに書き込めません。(ML 18N のみ) プリントジョブアカウンティングでログの取得を行ってください。
‡ョカサレテイナイID. インサツトリケシ	プリントジョブアカウンティングで「データクリア(キョカナシ)」に よりジョブがキャンセルされた後、表示されます。「オンライン」ス イッチを押すまで表示され続けます。(ML18Nのみ)
□ታ* /* ッファフル. インサツトリケシ	プリントジョブアカウンティングで「データクリア(LOG フル)」によ リジョブがキャンセルされた後、表示されます。「オンライン」スイッ チを押すまで表示され続けます。(ML 18N のみ)
7ァイルオペレーション Iラー nnn	フラッシュメモリに不正なアクセスがありました。(ML 18N のみ) プリントジョブアカウンティングでログの取得を行ってください。

エラー

プリンタが停止するメッセージです。対処方法に従って対処してください。


LCD(日本語)	内 容
テザシ mmmm ∃ウシセット	手差しトレイに用紙が入っていません。mmmmの用紙を手差しトレイにセットしてください。
mmmmヲ イレテクタ*サイ tttt ヨウシカ* アリマセン	tttt トレイに用紙が入っていません。mmmmの用紙をセットしてください。
カハ゛ーヲ シメテクタ゛サイトレイ2 カハ゛ーオーフ゜ン	セカンドトレイのフロントカバーが開いています。カバーを閉めてくだ さい。
mmmm/ppppヲ イレテクダサイ tttt ヨウシガ チガイマス	用紙のタイプが違います。表示されているタイプの用紙を tttt トレイに 入れてください。
mmmm/pppp7 イレテクダサイ tttt サイズガ チガイマス	用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙を tttt トレイに 入れてください。
トナー コウカン シテクタ* サイ	[トナーロー] のまま使用すると表示されます。トナーカートリッジを交換してください。
メモリーオーハ゛フロー	印刷データが複雑すぎます。データを整理してください。[オンライン]スイッチを押すと現在の設定で処理できた部分を印刷します。ESC/Pの文字定義(ダウンロード)、外字定義に使用するメモリが不足しています。ESC/Pの文字定義・外字定義の数を減らしてください。
トップ° カハ* - ヲ アケテクタ* サイ ヨウシサイス* エラ-	用紙サイズが違っているか、複数枚重なって給紙されました。スタッカカパーを開けてつまっている用紙を取り除いて、正しいサイズの用紙と交換してください。
チェック tttt ヨウシ シ [*] ヤム	tttt トレイから用紙を引き込めませんでした。スタッカカバーを開けて つまっている用紙を取り除いてください。
トップ [°] カハ [*] ーヲ アケテクタ [*] サイ ヨウシ シ [*] ャム	用紙走行中に紙づまりが発生しました。スタッカカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。
トップ [°] カハ [*] ーヲ アケテクタ [*] サイ ハイシ シ [*] ゃム	用紙排出中に紙づまりが発生しました。スタッカカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。
ト゛ラムコウカン	イメージドラムカートリッジの交換時期で、トナーが少なくなりました。 イメージドラムカートリッジおよびトナーカートリッジを交換してくだ さい。

LCD(日本語)	内 容
ト゛ラムヲ セットシナオシテクタ゛サイ ト゛ラム エラー	ドラムが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
カハ゛ーヲ シメテクタ゛サイ トップ゜カハ゛ーオーフ゜ン	スタッカカバーが開いています。カバーを閉めてください。
tal I/F NETWORK	ネットワークエラーが発生しています。電源を OFF/ON してください。 (ML 18N のみ)
ά nnn	プリンタに異常が発生しています。電源を OFF/ON してください。 復旧しない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。 nnn が下記の場合は、次の処置も行ってください。
	180: オプションの拡張給紙ユニット、マルチパーパスフィーダを取り付け直してください。 182: オプションの拡張給紙ユニット、マルチパーパスフィーダを取り付け直してください。
	00X (Xは 1~9 または A~F): イーサネット接続をしている場合はプリンタの電源を OFF にし、接続しているイーサネットケーブルを外してプリンタをネットワークから切り離してください。その状態でプリンタの電源を ONにし、操作パネルからメニューマップ印刷を行ってください。メニューマップ印刷が正常にできる場合は、ネットワークシステムがコンピュータウィルスの被害を受けている可能性があります。コンピュータウィルスを駆除してください。プリンタ自体にコンピュータウィルスが感染することはありません。



紙づまりになったとき

紙づまりが発生すると操作パネルに[ヨウシサイズ エラー]、[ヨウシジャム]、[ハイシジャム]メッセージが表示されます。次の手順でつまった用紙を取り除いてください。




1 スタッカカバーを開きます。

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

2 イメージドラムカートリッジを取り出します。



- イメージドラムカートリッジを取り出します。
- ② 取り出したイメージドラムカートリッジ に黒い紙をかぶせます。






- ・ イメージドラム (緑の筒の部分) は、非常に傷つきやすいため取り扱いには十分注意してください。
- ・ イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。室内の照明の下でも、5分間以上は放置しないでください。

3 つまった用紙を取り除きます。


用紙カセット部 (ヨウシジャム)

用紙力セットを引き出し、つまっている用紙を取り除きます。




プリンタ内部 (ヨウシジャム,ヨウシサイズエラー)


用紙の先端が見えている場合は、つまっている用紙の先端をつかみ、ゆっくり引き出します。



用紙の先端も後端も見えない場合は、つまっている用紙を矢印の方向にずらしてから用紙の先端部をつかみ、ゆっくり引き出します。




用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙の後端部をつかみ、ゆっくり引き出します。




用紙排出部 (ハイシジャム)


用紙後端がプリンタ内部に見えている場合は、つまっている用紙の後端をつかみ、ゆっくり引き出し ます。

(注♪ 用紙排出部でつまった場合でも、スタッカカバー内部に用紙が見えている場合は、プリン タ内側に用紙を引き出してください。無理に後ろに引き出すと定着器ユニットを傷めるお それがあります。



用紙の後端が見えず、用紙先端が排出部に見えている場合は、用紙の先端をつかんでゆっくり引き 出します。





用紙が取り出せない場合は、無理に引き出さず、次のようにして用紙を取り除きます。



- から取り外した状態でスタッカカバーを 閉じます。
- ② モータが回転を始めたら、用紙先端をつ かんで引き出します。
- (注♪) 拡張給紙ユニット(オプション)、マルチパーパスフィーダ(オプション)から給紙し たときに紙づまりが発生した場合は、それぞれの用紙走行部に用紙が残っていないか チェックしてください。また、スタッカカバーをいったん開閉しないとアラーム表示を 解除できません。
- **4** イメージドラムカートリッジを戻し、スタッカカバーを閉じます。



故障かな?と思ったとき

電源をONにしても「オンライン」にならない。

電源コードが抜けています。 ☞ 電源をOFFにしてから、電源コードをしっかり差し込んでくだ

さい。

☞ コンセントに電気がきているか、停電していないか確認してく 停電しています。 ださい。

印刷処理を開始しない。

☞ プリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合は、「操作パネルのメッセージ」(166ページ)をご覧ください。 エラーが表示されています。

プリンタケーブルが外れていま 🤛 プリンタケーブルを差し込んでください。

プリンタケーブルに問題があり 🤛 予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。 ます。

プリンタケーブルが規格に合っ 🤛 IEEE std 1284-1994準拠のパラレルケーブルまたはUSB2.0 仕様のUSBケーブル、またはカテゴリ5、ツイストペアケーブル、ストレートのイーサネットケーブルを使用してください。 ていない可能性があります。

プリンタの印刷機能に問題があ 🤛 プリンタのメニューマップ印刷ができるか確認してください。 る可能性があります。

インタフェースが無効になって ☞ プリンタのメニュー設定で、使用しているインタフェースを「ユいます。 ウコウ」にしてください。 います。

[オフライン] になっています。 [オンライン] を押して [オンライン] にしてください。

プリンタドライバが選択されて プリンタドライバを選択してください。Windowsの場合は [通いません。 常使うプリンタ] にしてください。

プリンタドライバの出力ポート 🤛 プリンタケーブルを接続した出力ポートを選択してください。 が間違っています。

プリントジョブアカウンティングを使用している場合、プリントジョブアカウンティングの印刷制限または、プリンタのログ バッファがいっぱいになっている可能性があります。詳しくは、 「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」 をご覧ください。 ML18Nで印刷が自動的にキャン 🍲 セルされます。

印刷処理が中断する。

プリンタケーブルが断線してい 🤛 プリンタケーブルを取り替えてください。 ます。

異常音がする。

☞ 安定した水平な場所に設置してください。 プリンタが傾いています。

プリンタ内部に用紙くずや異物 🤛 プリンタ内部を点検し、取り除いてください。 があります。

スタッカカバーが開いています。

すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。

プリンタのメンテナンスメニューで、「パワーセーブ」を [ムコウ] にすると、ウォーミングアップ時間を短くすることがで 省電力モードから復帰するため *☞* にウォーミングアップを行って います。 きます。

イメージドラムカートリッジの 🍲 印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちください。 クリーニング動作を行っている ことがあります。

定着器の温度を調整しています。

他のインタフェースからのデー 🔊 印刷処理が終了するまでお待ちください。 タを処理しています。



用紙送りがおかしい

【紙づまりがよく起きる。	複数枚同時に引き込まれる。	斜めに引き込まれる。

プリンタが傾いています。

- ☞ 安定した水平な場所に設置してください。
- 用紙が薄すぎるか厚すぎます。
- プリンタに適した用紙を使用してください。
- 用紙が湿気を含んでいたり、静 ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 電気を帯びています。
- プリンタに適した用紙を使用してください。反りがある場合は 修正してください。 用紙に折り目やしわや反りがあ ☞
- 裏面が印刷された用紙を使用し 🤛 一度印刷した用紙は印刷できません。新しい用紙を使用してく だざい。 ています。
- 用紙がそろっていません。
- ☞ 用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。
- 用紙カセット、マルチパーパス 🤛 用紙は複数枚でセットしてください。フィーダに用紙を1枚だけセッ トしています。
- 用紙カセット、マルチパーパス *プ*フィーダに用紙が入ったまま追加しています。
- 先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてからセットしてください。
- 用紙がまっすぐにセットされて 🧇 いません。
- 用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わせてください。手差しトレイ、マルチパーパスフィーダ(オプション)の手差しガイドを用紙に合わせてください。
- はがきや封筒のセット方向が間 ☞ 正しくセットしてください。 違っています。
- はがき、封筒、ラベル紙、OHP ☞ はがき、封筒、ラベル紙、OHPシートは用紙カセットから印刷シートを用紙カセットにセット できません。手差しトレイまたはマルチパーパスフィーダ(オしています。 プション)にセットし、フェイスアップスタッカへ排出してく ださい。

用紙が送られない。

プリンタドライバの [給紙方法] ☞ 用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。 の選択が間違っています。

プリンタのメニュー設定の [**サイズ] トした用紙サイズを設定してください。 (**はトレイ)でセッ プリンタのメニュー設定が間違っ 🧇 ています。

つまった用紙を取り除いても復旧しない。

用紙を取り除くだけでは復旧し ☞ スタッカカバーを開閉してください。 ません。

用紙がまるまってしまう。シワが出る。

用紙が湿気を含んでいたり、静 🧼 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 電気を帯びています。

薄い用紙を使用しています。

☞ プリンタのメニュー設定で [**ウエイト] (**はトレイ)を1つ薄い紙の値にしてください。プリンタドライバの [用紙厚]で [薄い紙]を選択してください。



Windows から印刷できない



アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの発売元へお問い合わせください。

\\\ \(\cdot	
パラレル接続でセットアップ	できない。
WindowsNT4.0でプラグアンド ブレイでセットアップできません。	プラグアンドプレイでセットアップできるのはWindowsXP/ Me/98/95/2000です。WindowsNT4.0は「WindowsMe/98/ 95/2000/NT4.0をセットアップします」(37ページ)の手順でセットアップしてください。
コンピュータが双方向パラレル インタフェースをサポートして いません。	
パラレルケーブルが規格に合っ ていない可能性があります。	☞ IEEE std 1284-1994準拠の双方向パラレルケーブルを使用してください。
インタフェースが無効になって います。	
セットアップ手順が間違っています。	「WindowsXPをセットアップします」(33ページ)または 「WindowsMe/98/95/2000/NT4.0をセットアップします」(37ページ)をご覧ください。
パラレルケーブルが外れています。	☞ パラレルケーブルを差し込んでください。
パラレルケーブルに問題があり ます。	☞ 予備のパラレルケーブルがあれば取り替えてみてください。
切替器、バッファ、延長ケーブ ルなどを使用しています。	
セットアップの途中で、画面に [検索場所の指定]、[場所の 指定]が表示されます。	☞ プリンタソフトウェアCD-ROMの中のプリンタドライバのディレクトリを指定してください。 (例:「D:¥WIN98¥PCL¥JPN」)
セットアップを中断しました。	☞ もう一度初めからセットアップしてください。

USB接続でセットアップできない。		
Windows95/NT4.0でセットアップできません。	F	USB接続できるのはWindowsXP/Me/98/2000です。 Windows95/NT4.0はパラレルで接続してください。
Windows95/3.1からアップグ レードしたWindowsMe/98を 使用しています。	F	動作保証できません。WindowsMe/98をクリーンインストールしたコンピュータを使用してください。
コンピュータがUSBインタフェ ースを搭載していません。	F	デバイスマネージャでUSBコントローラが表示されるか確認 してください。
USBケーブルが規格に合ってい ない可能性があります。	F	USB2.0仕様のUSBケーブルを使用してください。
インタフェースが無効になって います。	F	プリンタのメニュー設定で [USB] を [ユウコウ] にしてく ださい。
セットアップ手順が間違っています。	F	「WindowsXPをセットアップします」(33ページ)または 「WindowsMe/98/95/2000/NT4.0をセットアップします」(37 ページ)をご覧ください。
USBケーブルが外れています。	F	USBケーブルを差し込んでください。
USBケーブルに問題があります。	F	予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみてください。
USBハブを使用しています。	F	プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。
セットアップの途中で、画面に [検索場所の指定]、[場所の 指定]が表示されます。	F	プリンタソフトウェアCD-ROMの中のプリンタドライバのディレクトリを指定してください。 (例:「D:¥WIN98¥PCL¥JPN」)
セットアップを中断しました。	F	もう一度初めからセットアップしてください。
WindowsXP/Me/98で「新しい ハードウェアの追加ウィザード 」画面が表示されません。	F	「WindowsXPで「新しいハードウェアの検出ウィザード」か表示されない場合」(46ページ)、「WindowsMeで「新しいハードウェアの追加ウィザード」か表示されない場合」(47ページ)、「Windows98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」か表示されない場合」(49ページ)をご覧ください。

印刷できない。

プリンタの電源がOFFになって ☞ プリンタの電源をONにしてください。 います。

インタフェースが無効になって 🤛 プリンタのメニュー設定で「セントロ」または「USB」を「ユいます。 ウコウ」にしてください。

プリンタケーブルが外れていま ☞ プリンタケーブルを差し込んでください。 す。

[オフライン] になっています。 ☞ [オンライン] を押して [オンライン] にしてください。

プリンタケーブルに問題があり ☞ 予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。 ます。

切替器、バッファ、延長ケーブ ☞ プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。ル、USBハブを使用しています。

プリンタドライバの出力ポート 🤛 プリンタケーブルを接続した出力ポートを指定してください。 が間違っています。

他のインタフェースからの印刷 印刷処理が完了するまでお待ちください。を処理しています。

プリンタドライバが [通常使うプリンタ] になっていません。

☞ [通常使うプリンタ] にしてください。

双方向パラレルまたはUSBで動作する他のプリンタドライバがインストールされています。

☞ 他のプリンタドライバを削除してみてください。

I-PRIMEの設定がコンピュータ に合っていません。 ☞ プリンタのメニュー設定で [I-PRIME] を [3u SEC] または [50u SEC] にしてください。

メモリ不足になる。

複数のアプリケーションを同時 ☞ 使用していないアプリケーションを終了してください。 に起動しています。

印刷が遅い。

印刷処理をコンピュータ側でも

如理速度の速いコンピュータを使用してください。
行っています。

ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。

セットアップ、印刷方法などに ☞ 別冊の「ユーザーズマニュアル(ネットワーク編)」の「困っ 問題があります。 たときには」をご覧ください。



Macintosh から印刷できない



(注♪) アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの発売元へお問い合わせ ください。

USB接続でセットアップできない。

インタフェースが無効になって ☞ プリンタのメニュー設定で「USB」を「ユウコウ」にしてく ださい。 います。

USBケーブルが規格に合ってい ☞ USB2.0仕様のUSBケーブルを使用してください。 ない可能性があります。

セットアップ手順が間違ってい ☞ 「USBインタフェースで接続します(Macintosh)」(57ペます。 「USBインタフェースで接続します(Mac OS X)」 (67ページ)をご覧ください。

USBケーブルを短時間で抜き差 🍲 USBケーブルを抜き差しする間隔は5秒間以上あけてください。 ししています。

USBケーブルが外れています。

USBケーブルに問題があります。 ⇒ 予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみてください。

☞ プリンタとMacintoshを直接接続してみてください。 USBハブを使用しています。

参 もう一度初めからセットアップしてください。 セットアップを中断しました。

USB接続で印刷できない。

プリンタの電源スイッチがOFF 🤛 プリンタの電源をONにしてください。 になっています。

[オフライン] になっています。 ☞ 「オンライン〕を押して「オンライン〕にしてください。

USBケーブルが外れています。

インタフェースが無効になって 🤛 プリンタのメニュー設定で「USB」を「ユウコウ」にしてく います。 ださい。

USBケーブルに問題があります。 ☞ 予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみてください。

プリンタとMacintoshを直接接続してみてください。 USBハブを使用しています。

デスクトッププリンタアイコン 🤝 Macintoshのプリンタメニューの「プリントキューの開始〕を に手のマークがついています。 選択してください。

プリンタドライバが正しくイン 🧇 プリンタドライバを再インストールしてください。 ストールされていません。

メモリエラーになる。

デスクトップ・プリントモニタの ☞ メモリサイズを大きくしてください。 メモリサイズが不足しています。

印刷が遅い。

印刷処理をMacintosh側でも行 🖝 処理速度の速いMacintoshを使用してください。っています。

[印刷品位] で [きれい] を選 ☞ プリンタドライバの [印刷品位] もしくは [解像度] で [ふつ択しています。 う] または [はやい] を指定してください。

印刷データが複雑です。

毎 印刷データを簡単にしてください。

EPSファイルがきれいに印刷できない。

EPS形式のファイルはQuickDraw → PICT、TIFFなどのグラフィックス形式に変更してください。 (MacOSの描画システム)では認識できないため画面解像度 (72dpi)で印刷されます。

ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。

セットアップ、印刷方法などに Ø 別冊の「ユーザーズマニュアル(ネットワーク編)」の「困っ 問題があります。 たときには」をご覧ください。



印刷が不鮮明なとき

縦方向に白いスジが入る。



LEDヘッドが汚れて Ø LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッシュいます。 ペーパーで拭いてください。

トナーが残り少なく **タ** トナーカートリッジを交換してください。 なっています。

異物がつまっていま ☞ イメージドラムカートリッジを交換してくださ す。 い。

縦方向にかすれる。



LEDヘッドが汚れて ☞ LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッシュいます。 ペーパーで拭いてください。

トナーが残り少なく >> トナーカートリッジを交換してください。 なっています。

用紙がプリンタに適 ☞ 推奨紙を使用してください。 していません。

印刷が薄い。



トナーが残り少なく トナーカートリッジを交換してください。 なっています。

用紙が湿気を含んで 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してくいます。 ださい。

用紙がプリンタに適 ☞ 推奨紙を使用してください。 していません。

[プリンタの印刷濃 グ プリンタドライバの印刷濃度で [やや濃い] ま度] の設定が不適切 たは [濃い] に設定してください。です。

部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点が現れる。



用紙が湿気を含んで ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してく ださい。 います。

プリンタのメンテナンスメニューで「セッティ ング」の値を変更してみてください。 「セッティング」の 設定が不適切です。

はがきの下の方の印刷 がかすれることがあり ます。


縦方向にスジが入る。



イメージドラムカー トリッジに傷がつい ています。 ☞ イメージドラムカートリッジを交換してくださ (10

トナーが残り少なく ☞ トナーカートリッジを交換してください。 なっています。

横方向にスジや点が周期的に入る。



約94mm周期の場合 は、イメージドラム(緑の筒の部分)に 傷または汚れがつい でいます。

クリーニングページを数回行ってください。イメージドラム(緑の筒の部分)に汚れがついていたら、柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き取ってください。傷がついていたら、イメージドラムカートリッジを交換してください。

イメージドラムカー トリッジ内にゴミが 混入しています。

約30mm周期の場合は、 ☞ クリーニングページを数回行ってください。


約62mm周期の場合 は、定着器に傷がついています。

☞ お客様相談センターにお問い合わせください。

イメージドラムカー トリッジが光にさら されました。

イメージドラムカートリッジをプリンタの内部に 戻し、数時間プリンタを使用しないでください。 それでも直らない場合は、イメージドラムカー トリッジを交換してください。

用紙後端部が点状に汚れる。用紙を重ねると筋状に黒くなる。



イメージドラムカー トリッジの底面にト ナーが付着していま す。

☞ イメージドラムカートリッジの底面(図の部分) を乾いた布やティッシュペーパーで拭いてくだ さい。 ※感光ドラムにキズを付けないように注意して

ください。



白地の部分が薄く汚れる。



用紙が静電気を帯びいています。

☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。

用紙が厚すぎます。

プリンタに合った用紙を使用してください。

トナーが残り少なく なっています。 ☞ トナーカートリッジを交換してください。

文字の周辺がにじむ。



LEDヘッドが汚れて います。 ✓ LEDレンズクリーナまた柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。

[印刷濃度] の設定が 不適切です。 ☞ プリンタドライバの印刷濃度で [やや薄い] または [薄い] を選択してください。

はがき、封筒を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると文字の周辺が汚れる。



はがき、封筒に印刷すると、全体的にトナーが付着(かぶり)することがあります。

☞ プリンタの故障ではありません。

[用紙厚] の設定が 不適切です。 ☞ プリンタドライバの [用紙厚] で [より厚い紙] を選択してください。

10 使用できる用紙について

操作編

使用できる用紙 184 用紙の保管方法 188

使用できる用紙

高品質な印刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用紙を使用する必要があ ります。弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、 支障がないことを確認してから使用してください。

用紙の種類、サイズ、厚さについて

(注♪) 用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法や排出方法に制限があったり、プリンタドラ イバで設定する内容が異なります。詳しくは「給紙方法と排出方法を決めます」(76ペー ジ)をご覧ください。

種類	類 サイズ 単位:mm(インチ)		厚さ
普通紙	A4	210×297	連量55~90kg(64~105g/m²)
	A5	148×210	用紙カセットからの給紙は連量55~
	A6	105×148	75kg(64~88g/m²)
	B5	182×257	
	レター	215.9×279.4(8.5×11)	
	リーガル(13インチ)	215.9×330.2(8.5×13)	
	リーガル(14インチ)	215.9×355.6(8.5×14)	
	エグゼクティブ	184.15×266.7(7.25×10.5)	
	フリー *1*2	幅 90~215.9	
		長さ148~355.6	
はがき	はがき	100×148	官製はがき
	往復はがき	148×200	
封筒	封筒1(長形3号)	120×235	85g/m²の紙を使用したもので、長形
	封筒2(長形4号)	90×205	封筒はフラップ部が折れていないもの、
	封筒3(洋形4号)	105×235	_ 洋形封筒はフラップ部がきちんと折
			れているもの
	Com-9	98.4×225.4(3.875×8.875)	24lbの紙を使用したもので、フラッ
	Com-10	104.78×241.3(4.125×9.5)	プ部がきちんと折れているもの
	DL	110×220(4.33×8.66)	
	C5	162×229(6.4×9)	
	Monarch	98.4×190.5(3.875×7.5)	
	フリー*2	幅 90~215.9	
		長さ148~355.6	
ラベル紙	A4	210×297	0.1~0.15mm
	レター	215.9×279.4(8.5×11)	
OHPシート	A4	210×297	0.1~0.11mm
	レター	215.9×279.4(8.5×11)	
部分印刷用紙	[–	_	連量55~90kg(64~105g/m²)
			用紙カセットからの給紙は連量55~
			$75 \text{kg}(64 \sim 88 \text{g/m}^2)$
カラー用紙	_	_	連量55~90kg(64~105g/m²)
			用紙力セットからの給紙は連量55~
			$75 \text{kg}(64 \sim 88 \text{g/m}^2)$

^{*1:}トレイ2は、幅148~215.9、長さ210~355.6です。

^{*2:}マルチパーパスフィーダは、長さ148~297です。

普诵紙

次の条件に合った用紙を使用してください。

- 推奨紙:MLPAPER (213ページ)
- 用紙の厚さが連量55~90kg(64~105g/m²)の用紙 (用紙カセットからの給紙は55~75kg(64~88g/m²))
- 電子写真プリンタ用紙(トナーを用いるプリンタで使用する用紙です)
- 電子写真コピー用紙(トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です)
- 電子写真プリンタ再生紙(トナーを用いるプリンタで使用する再生紙です) 推奨再生紙

銘柄名 : やしまR100(丸住製紙製)

REFOREST 100 (大昭和製紙製)

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。再 生紙には、印刷品質を低下させる添加物が含まれているものもあります。必ず電子 写真プリンタ再生紙であることを確認の上、使用してください。

- 連量76~90kg (89~105g/m²) の用紙について
 - 用紙カセットから給紙できません。手差しまたはマルチパーパスフィーダ(オプション)から給紙してください。
 - 印刷面を上に向けて(フェイスアップ)排出してください。
 - 用紙の厚さの設定は「厚い紙」または「より厚い紙」に設定してください。 用紙の厚さの設定をしないと、印刷品質が低下することがあります。
 - 用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。
 - トナーの定着が低下することがあります。
 - 必ず試し印刷をして、支障がないことを確認してください。

以下の用紙は使用しないでください。

- 表面が平滑(すべすべ)すぎる用紙や、粗い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の粗さが大きく 異なる用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙
- 横目の用紙(用紙走行方向に対し縦目の用紙を使用してください。)
- 濡れている(湿っている)用紙
- 静電気で貼り付いている用紙
- 表面に、絹目加工(シボ)、浮き出し加工(エンボス)、コーティング加工をした用紙(コート紙)
- 表面に、のり・薬品などで特殊加工、耐熱性(210度)の無い特殊加工をした用紙
- バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙
- 用紙カット面に、凹凸や、つぶれ、バリなどがある用紙
- 四角い形状でない用紙や、裁断角度が直角でない用紙
- シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙
- 熱転写プリンタ用紙、複写紙、湿式 PPC 用紙、インクジェット用の用紙、和紙など
- 包装紙ののりなど粘着物の付着した用紙
- 種類の異なる用紙を継ぎ合わせて作った用紙
- 厚さが上下左右で一定でない用紙



- ・ 厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。
- ・ 電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した用紙は 使用しないでください。
- ・ 用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面となるようにセットしてください。
- 用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早めに使用してください。

はがき

次の条件に合ったはがきを使用してください。

官製はがき、および折っていない官製往復はがき

以下のはがきは使用しないでください。

- インクジェット用官製はがき
- 2mm以上反りがあるはがき
- 切手の貼ってあるはがき
- 写真加工してあるはがき



- ・ 印刷後は反りが発生することがあります。
- 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- ・ 必ず手差しまたはマルチパーパスフィーダで給紙し、フェイスアップで排出してください。

封筒

次の条件に合った封筒を使用してください。

- クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式 PPC 用紙で作られた封筒
- 長形封筒は坪量85g/m²の紙でフラップ部が折れていない封筒
- 洋形封筒は坪量85g/m²の紙でフラップ部がきちんと折れている封筒
- Com-9、Com-10、Monarch、C5、DLは、24bの紙でフラップ部がきちんと折れている封筒

以下の封筒は使用しないでください。

- 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒
- 内袋のある二重封筒
- とめ金、ボタン、窓のある封筒
- フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒
- シワや反りのある封筒
- 切手の貼ってある封筒
- 表面に絹目加工(シボ)や浮き出し加工(エンボス)のある封筒
- 接着部に粘着剤がはみ出している封筒



- ・ 印刷後は反りやシワが発生する場合があります。
- ・ 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- ・ 封筒の貼り合わせ部分(厚さに段差のある部分)のまわり約5mm は印刷品位が低下する ことがあります。
- ・ 必ず手差しまたはマルチパーパスフィーダで給紙し、フェイスアップで排出してください。

ラベル紙

次の条件に合ったラベル紙を使用してください。

- 推奨紙:LBP-A693-W(コクヨ製)
- 用紙サイズはA4、レターのみ
- 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用のラベル紙
- プリンタの熱定着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが0.1~0.15mmのラベル紙
- 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出していないラベル紙



- ・ 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- 必ず手差しまたはマルチパーパスフィーダで給紙し、フェイスアップで排出してください。

OHPシート

次の条件に合った OHP シートを使用してください。

- 推奨紙: CG3720 (3M製)
- 用紙サイズはA4、レターのみ
- 電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用に作られた OHP シート
- プリンタの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きない OHP シート
- 用紙の厚さが0.1~0.11mmのOHPシート



- ・ 推奨紙以外のカラー PPC 用またはカラーレーザープリンタ用 OHP は使用できません。
- ・ 印刷後はうねりが発生することがあります。
- 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- ・ トナーの定着が低下することがあります。
- ・ 表面に滑りやすいコーティングをしたOHPシートは滑って吸入できないことがあります。
- ・ OHPシートは透明なプラスチックでできているため、印刷品質が低下することがあります。
- ・ 必ず手差しまたはマルチパーパスフィーダで給紙し、フェイスアップで排出してください。

部分印刷用紙

次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。

• 部分印刷に使用したインクが耐熱性で230℃に耐えるもの



(注♪ 印刷枠を設ける場合、以下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れて設計してください。 書き出し位置精度:土 2mm、用紙の斜行:土 1mm/100mm、画像伸縮:土 1mm/100mm (連量 55kg (64g/m²) の場合)

カラー用紙

次の条件に合ったカラー用紙を使用してください。

- 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で230℃に耐えるもの
- 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙



用紙の保管方法

用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙で印刷すると印刷品 質や紙送りなどに悪い影響を与えますので注意が必要です。また実際にお使いになるまで包装紙は開けな いでください。

次のような場所に保管してください

- 暗く、湿気の少ない書棚の中のような場所
- 平らな台の上
- 温度 20℃、湿度 50%RH の環境

次のような場所はさけてください

- 床の上に直接置く
- 直射日光が当たる場所
- 外壁の内側の近く
- 段差や曲がりのある場所
- 静電気が発生する場所
- 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所
- 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば



【注♪】長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。


11 オプション品について

操作編


拡張給紙ユニット	190
マルチパーパスフィーダ	194

拡張給紙ユニット


プリンタにセットできる用紙量を増やすトレイです。連量55kg紙の場合500枚セットでき、標準用紙カセットと合わせて750枚を連続して使用できるようになります。



- プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外します。
 - (注!) 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。




2 拡張給紙ユニットの準備をします。




① フロントカバーを手前へ引きます。

② シートガイドを矢印の方向に止まるまで シートガイド 動かします。


3 プリンタを拡張給紙ユニットに載せます。



手差しトレイを開きます。




- ② プリンタ底面の穴と拡張給紙ユニットの 突起を合わせます。
- 3 プリンタを拡張給紙ユニットに載せます。
 - 注・ 拡張給紙ユニット装着時は手差しトレイ を閉じないでください。故障の原因にな ります。



4 フロントカバーを閉じます。


取り外しは、取り付けの逆の手順で行います。

4 接続コードを取り付けます。




- 1 拡張給紙ユニットに付属の接続コードの コア側コネクタの▽印をプリンタの▽印 に合わせて差し込みます。
- ② 接続コードのもう一方のコネクタの↓印 を拡張給紙ユニットの↓印に合わせて差 し込みます。

5 プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源をONにします。



6 メニューマップ印刷を行い、拡張給紙ユニットが正しく取り付けられていることを確認します。



メニューマップ印刷をします。

詳しくは「現在の設定を確認します (メニューマップ印刷)」(163ページ)をご覧ください。

2 「メディアメニュー」に「トレイ2」と表示されていることを確認します。

7 プリンタドライバで拡張給紙ユニットを設定します。

Windows の場合

(注♪) WindowsXP/2000/NT4.0 は、コンピュータの管理者の権限が必要です。



- ① [スタート] [設定] [プリンタ] を選択 します。(WindowsXPでは [スタート] -[コントロールパネル] - [プリンタとその 他のハードウェア] - [プリンタとFAX] を クリックします。)
- [OKI MICROLINE **] (**はプリンタ名)アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [デバイスオプション] タブの [利用可能 な装置] で [拡張給紙ユニット] にチェックを付け、[OK] をクリックします。
 - メモ ML18NでTCP/IPでネットワーク接続している場合、[プリンタの情報を取得する]をクリックすると、自動的に設定されます。

Macintosh の場合

(注/) ネットワーク接続の場合、設定は必要ありません。




- 「アップル」メニューから [セレクタ] を 選択します。
- ② [プリンタ名(USB)] アイコンをクリック します。
- **3** 右側のボックスから [プリンタ名] を選択し、「設定] をクリックします。
- 4 [印刷ダイアログ] をクリックします。
- **⑤** [オプション] パネルの [拡張給紙ユニット] で [あり] を選択し、[設定] をクリックします。
- **6** [保存] をクリックし、セレクタを閉じます。
 - (注・) Mac OS X プリンタドライバは常に [拡張給紙ユニット] が[あり] の状態になっています。

マルチパーパスフィーダ


はがき、封筒、ラベル紙、OHPシートなどを連続給紙するフィーダです。

(注.) 拡張給紙ユニットと併用する場合は、先に拡張給紙ユニットを取り付けてください。




1 プリンタの電源を OFF にします。


(注.) 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。



2 マルチパーパスフィーダを取り付けます。




● 手差しトレイを開きます。




マルチパーパスフィーダの金属のフックをプリンタの穴に差し込み、下に下げます。

11 音

3 接続コードを取り付けます。




- ② コネクタカバーを手で上下に折り曲げて 外します。
 - 注・ マイナスドライバーをねじらないでくだ さい。ねじるとプリンタカバーに傷が付 きます。




- ③ マルチパーパスフィーダに付属の接続コードのコア側コネクタの△印をプリンタの 印に合わせて差し込みます。
- 4 接続コードのもう一方のコネクタの△印 をマルチパーパスフィーダの 印に合わせ て差し込みます。

4 プリンタの電源を ON にします。



5 メニューマップ印刷を行い、マルチパーパスフィーダが正しく取り付けられていることを確認します。



メニューマップ印刷をします。

詳しくは「現在の設定を確認します(メニューマップ印刷)」(163ページ)をご覧ください。

② 「メディアメニュー」に「MPF」と表示されていることを確認します。

6 プリンタドライバでマルチパーパスフィーダを設定します。

Windows の場合

(注.) WindowsXP/2000/NT4.0 は、コンピュータの管理者の権限が必要です。



- ① [スタート] [設定] [プリンタ] を選択 します。(WindowsXPでは [スタート] -[コントロールパネル] - [プリンタとその 他のハードウェア] - [プリンタとFAX] を クリックします。)
- [OKI MICROLINE **] (**はプリンタ名)アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ [デバイスオプション] タブの [利用可能な装置] で [マルチパーパスフィーダ] にチェックを付け、[OK] をクリックします。
 - ML18NでTCP/IPでネットワーク接続している場合、[プリンタの情報を取得する]をクリックすると、自動的に設定されます。

Macintosh の場合

(注: / ネットワーク接続の場合、設定は必要ありません。



- ① [アップル] メニューから [セレクタ] を 選択します。
- ② [プリンタ名(USB)] アイコンを選択します。
- 右側のボックスから [プリンタ名] を選択 し、[設定] をクリックします。
- 4 [印刷ダイアログ] をクリックします。
- ⑤ [オプション] パネルの [マルチパーパスフィーダ] で [あり] を選択し、[設定] をクリックします。
- **6** [保存] をクリックし、セレクタを閉じます。
 - 注・ Mac OS X プリンタドライバは常に [マルチパーパスフィーダ] が [あり] の状態になっています。

付 録

	プリンタの仕様	198
消耗品·	オプション一覧	213
ユーザサポートサ	ービスについて	214

プリンタの仕様


主な仕様

	ML18N	ML18			
印刷方式	LED(発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真	真記録方式			
解像度	1200×600ドット/インチ (ESC/Pモードは600×600ドット/インチ)				
印刷色	黒				
CPU	PowerPC 405PS (200MHz)				
RAM容量	16MB				
対応OS	WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0日本語版、MacOS8.1~9.2.2/MacOS X Classic環境日本語版				
	/Mac OS X 10.0~10.3日本語版				
	詳しくは動作環境をご覧ください。				
印刷言語	PCL5eエミュレーション、ESC/P 24-J84準拠(ト	*ットプリンタエミュレーション)			
内蔵フォント	PCL5e:日本語4書体、欧文84書体				
	ESC/P:日本語2書体、欧文2書体				
インタフェース	IEEE Std 1284-1994準拠パラレル、	IEEE Std 1284-1994準拠パラレル、			
	USB(フルスピード最大12Mbps)、	USB(フルスピード最大12Mbps)			
	100BASE-TX/10BASE-T				
印刷速度 *1	最大18ページ/分(A4/コピーモード 官製はがき	、封筒を除く)			
用紙サイズ *2	A4、A5、A6、B5、レター、リーガル13インチ、	リーガル14インチ、エグゼクティブ、フリー、官製			
	はがき、往復はがき、封筒(8種)				
用紙種類 *2	普通紙(連量55~90kg)、官製はがき、封筒、ライ	ベル紙、OHPシート			
給紙方法 *2	用紙カセットによる自動給紙、手差しによる1枚給料	紙			
	拡張給紙ユニット(オプション)、マルチパーパス	フィーダ(オプション)による自動給紙			
給紙容量	用紙力セット : 普通紙25	50枚/連量55kg 総厚24mm以下			
	拡張給紙ユニット(オプション) : 普通紙50	00枚/連量55kg 総厚50mm以下			
	マルチパーパスフィーダ(オプション):普通紙10	00枚/連量55kg、はがき50枚 総厚10mm以下			
	封筒50枚	文/85g/m ² 総厚30mm以下			
排出方法 *2	フェイスアップ(表排出)/フェイスダウン(裏排と	出)			
排出容量	フェイスアップ:約50枚/連量55kg フェイスタ	『ウン:約150枚/連量55kg			
印刷保証範囲	用紙の端から6.35mm以上(封筒などの特殊な用紙)	は除く)			
印刷精度	書き出し位置精度 ±2mm 用紙の斜行 ±1mm/100	mm 画像伸縮 ±1mm/100mm(連量55kgの場合)			
電源	AC100V±10%、50/60Hz±1Hz				
消費電力	動作時 : 最大700W、平均330W(25℃)				
	待機時 : 最大700W、平均54W(25℃)				
	省電力モード時:(オプション未装着時)10W以下				
	(オプション装着時) 最大120	V			
突入電流	76AL\T(25℃)				
使用環境条件	動作時: 10~32℃/20~80%RH(最高湿球温度25℃ 最高乾球湿球温度差2℃)				
	停止時:0~43℃/10~90%RH(最高湿球温度26	.8℃ 最高乾球湿球温度差2℃)			
印刷品質保証条件	温度10℃時 湿度30~78%RH、温度32℃時 湿度	₹30~54 [%] RH、			
	湿度30%RH時 温度10~32℃、湿度80%RH時 %	温度18~27℃			
標準使用条件	平均電源ON時間 : 200H/月 平均印刷枚数	: 3,000枚/月			
消耗品	トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ				
装置寿命	5年または18万枚(平均印刷枚数:3,000枚/月)				
重量*3	約9kg				


- *1 : 用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により印刷速度は変わります。
- *2 :用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法と排出方法に制限があります。
- *3:オプション、用紙重量は含みません。


外形寸法

平面図



側面図





パラレルインタフェース仕様

基本仕様

IEEE Std 1284 - 1994準拠双方向パラレルイン タフェース

コネクタ

プリンタ側 36極レセプタクル(メス)

57RE-40360-730B-D29A型

(第一電子工業製または相当品)

ケーブル側 36 極プラグ(オス)

57FE-30360-20N(D8)型

(第一電子工業製または相当品)

ケーブル

1.8m以下のIEEE Std 1284-1994 適合ケーブル

(シールドされているケーブル線を使用してください。)

伝送モード

コンパチブル


ニブル

ECP

インタフェースレベル

 $\Box - V \wedge V + 0.0 \sim + 0.4 V$

コネクタピン配列



インタフェース信号

ピンNo.	信号名	方 「	句	機能
1	nStrobe	TO PRINT	ΓER	データを読み込むためのパルスです。
	(HostClk)			後縁でデータを読み込みます。
2	DATA 1	TO PRINT	ΓER	8ビットのパラレルデータです。ハイレベルが"1",ローレ
3	DATA 2			ベルが"0"です。
4	DATA 3			
5	DATA 4			
6	DATA 5			
7	DATA 6			
8	DATA 7			
9	DATA 8			
10	nAck(PtrClk)	FROM PRIM	NTER	データの受信完了を示す信号です。
11	Busy(PtrBusy)	FROM PRIN	NTER	プリンタがデータを受け取れる状態かどうかを示す信号です。
				ハイレベルのときはデータを受け取れません。
12	PError(AckDataReq)	FROM PRI	NTER	ハイレベルのときは、用紙のエラーを示します。
13	Select(Xflag)	FROM PRIN	NTER	パラレルインタフェースが有効な場合、常にハイレベルです。
14	nAutoFd(HostBusy)	TO PRINT	ΓER	双方向通信で使用します。
15	_	_		使用していません。
16	GND	_		信号グランド
17	FG	_		シャーシグランド
18	+5V	FROM PRIN	NTER	外部へ電源を供給できません。
19~30	GND	_		信号グランド
31	nlnit(nlnit)	TO PRINT		ローレベルで、プリンタが初期化されます。
32	nFault(nDataAvail)	FROM PRIN	NTER	プリンタがアラーム状態のときローレベルになります。
33	GND	_		信号グランド
34		_		使用していません。
35	HILEVEL	FROM PRI		プリンタ内部で3.3KΩで+5Vにプルアップされています。
36	nSelectIn	TO PRINT	TER	双方向通信で使用します。コンパチブルモード時はローレベ
	(IEEE 1284 active)			ルでなければなりません。



- (注・)・ かっこ内はニブルモードの信号名です。
 - ・コンパチブルモードの機能のみ説明しています。
 - ・ 米国電気電子技術者協会が規定する IEEE Std 1284-1994 のニブルモードをサポートし ています。この規格に適合しないコンピュータやケーブルを使用すると、予期しない動 作をすることがあります。

USB インタフェース仕様

基本仕様

USB

コネクタ

プリンタ側 Bレセプタクル(メス)

アップストリームポート

UBB-4R-D14T-1

(日本圧着端子製造株式会社製)相当品

ケーブル側 Bプラグ(オス)

ケーブル

2m 以下の USB2.0 仕様のケーブル

(シールドされているケーブル線を使用してください。)



USB2.0仕様でないケーブルを使用した場 合、正常に印刷できない場合があります。


伝送モード

フルスピード(最大 12Mbps+0.25%)

電力制御

セルフパワーデバイス

コネクタピン配列



インタフェース信号

	信号名	機能
1	Vbus	電源(+5V)(赤)
2	D-	データ転送用(白)
3	D+	データ転送用(緑)
4	GND	信号グランド(黒)
Shell	Shield	

ネットワークインタフェース仕様(ML18Nのみ)

基本仕様

ネットワークプロトコル

TCP/IP 什様 ネットワーク層

ARP, RARP, IP, ICMP

トランスポート層

TCP, UDP

アプリケーション層

LPR、FTP、TELNET、

HTTP, IPP, BOOTP,

SMTP, WINS, DHCP,

SNMP, POP3

NetBEUI仕様 SMB、NetBIOS

NetWare 仕様 リモートプリンタモード

(最大8プリントサーバ) プリントサーバモード

(最大8ファイルサーバ・

 32 ± 1

暗号化パスワードに対応 (プリントサーバモード時)

NetWare6J/5J/4.1J

(NDS、バインダリ)

SNMP

EtherTalk 什様 ELAP、AARP、DDP、AEP、

NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP


コネクタ

100 BASE-TX / 10 BASE-T(自動切り替え、 同時使用不可)

ケーブル

RJ-45 コネクタ付きカテゴリ 5 非シールドツイ ストペアケーブル

コネクタピン配列



インタフェース信号

ľ	• •		10 3	
	ピンNo.	信号名	方 向	機能
	1	TXD+	FROM PRINTER	送信データ+
	2	TXD-	FROM PRINTER	送信データ-
	3	RXD+	TO PRINTER	受信データ+
	4	_	_	使用していません。
	5	_	_	使用していません。
	6	RXD-	TO PRINTER	受信データ-
	7	_	_	使用していません。
	8	_	_	使用していません。

フォントサンプル (PCL エミュレーションモード)

(注./) Macintosh 環境では使用できません。

日本語4書体

株式会社 沖データ

株式会社 沖データ

株式会社 沖データ

P平成角ゴシック 株式会社 沖データ

欧文84書体



- (注.・) · OS によって使用できる書体に制限があります。
 - ・ OCR-A、OCR-B は Windows 環境では使用できません。
 - ビットマップフォントは固定サイズです。

スケーラブルフォント(80書体)

••,) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Font No.		For	nt No.	
I 004	Courier	I	032	Garamond Kursiv Halbfett
I 005	Courier Bold	I	033	Mirijohl
I 006	Courier Italic	I	034	Albertus Medium
I 007	Courier Bold Italic	I	035	Albertus Extra Bold
800 I	CG Times	I	036	Letter Gothic
I 009	CG Times Bold	I	037	Letter Gothic Bold
I 010	CG Times Italic	I	038	Letter Gothic Italic
I 011	CG Times Bold Italic	I	039	Arial
I 012	CG Omega	I	040	Arial Bold
I 013	CG Omega Bold	I	041	Arial Italic
I 014	CG Omega Italic	I	042	Arial Bold Italic
I 015	CG Omega Bold Italic	I	043	Times New
I 016	Coronet	I	044	Times New Bold
I 017	Clarendon Condensed	I	045	Times New Italic
I 018	Univers Medium	I	046	Times New Bold Italic
I 019	Univers Bold	I	047	ITC Avant Garde Gothic Book
I 020	Univers Medium Italic	I	048	ITC Avant Garde Gothic Demi
I 021	Univers Bold Italic	I	049	ITC Avant Garde Gothic Book Oblique
I 022	Univers Medium Condensed	I	050	ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique
I 023	Univers Bold Condensed	I	051	ITC Bookman Light
I 024	Univers Medium Condensed Italic	I	052	ITC Bookman Demi
I 025	Univers Bold Condensed Italic	I	053	ITC Bookman Light Italic
I 026	Antique Olive	I	054	ITC Bookman Demi Italic
I 027	Antique Olive Bold	I	055	CourierPS
I 028	Antique Olive Italic	I	056	CourierPS Bold
I 029	Garamond Antique	I	057	CourierPS Oblique
I 030	Garamond Halbfett	I	058	CourierPS Bold Oblique
I 031	Garamond Kursiv	I	059	Helvetica

Font No.		Font No.	
I 060	Helvetica Bold	I 073	Palatino Italic
I 061	Helvetica Oblique	I 074	Palatino Bold Italic
I 062	Helvetica Bold Oblique	I 075	Times Roman
I 063	Helvetica Narrow	I 076	Times Bold
I 064	Helvetica Narrow Bold	I 077	Times Italic
I 065	Helvetica Narrow Oblique	I 078	Times Bold Italic
I 066	Helvetica Narrow Bold Oblique	I 079	ITC Zapf Chancery Medium Italic
I 067	New Century Schoolbook Roman	I 080	Symbol
I 068	New Century Schoolbook Bold		ΑΒΧΔΕφγηιφ12345
I 069	New Century Schoolbook Italic	I 081	Symbol PS
I 070	New Century Schoolbook Bold Italia	c	ΑΒΧΔΕφγηιφ12345
I 071	Palatino Roman	I 082	Wingdings
I 072	Palatino Bold		880°™×70mHer@BBBB
		I 083	ITC Zapf Dingbats ☆↑· •••**********************************

ビットマップ フォント (3書体)

Font No.

I 084 Line Printer
ABCDEfghij12345
I 085 OCR-A
ABCDEfghij12345

I 086 OCR-B ABCDEfghij12345

USPS POSTNET Bar Codes


Font No.

[087 USPS POSTNET Bar Codes

印刷範囲と印刷精度(PCLエミュレーションモード)

プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。 実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。

印刷精度は、書き出し位置 ±2mm、用紙の斜行 ±1mm/100mm、画像伸縮 ±1mm/100mm (連量 55kg(64g/m²)の場合)です。



単位:mm

田処サノブ	幅	長さ	上余白	下余白	左余白	右余白
用紙サイズ 	Α	В	С	D	Е	F
A4	210	297	4.23	4.23	4.23	4.23
A5	148	210	4.23	4.23	4.23	4.23
A6	105	148	4.23	4.23	4.23	4.23
B5	182	257	4.23	4.23	4.23	4.23
レター	215.9	279.4	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(13インチ)	215.9	330.2	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(14インチ)	215.9	355.6	4.23	4.23	4.23	4.23
エグゼクティブ	184.15	266.7	4.23	4.23	4.23	4.23
フリー*1*2	90~215.9	148~355.6	4.23	4.23	4.23	4.23
はがき	100	148	4.23	4.23	4.23	4.23
往復はがき	148	200	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒1(長形3号)	120	235	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒2(長形4号)	90	205	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒3(洋形4号)	105	235	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-9	98.4	225.4	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-10	104.75	241.3	4.23	4.23	4.23	4.23
DL	110	220	4.23	4.23	4.23	4.23
C5	162	229	4.23	4.23	4.23	4.23
Monarch	98.4	190.5	4.23	4.23	4.23	4.23


^{*1:}トレイ2は、幅148~215.9、長さ210~355.6です。

^{*2:}マルチパーパスフィーダは、長さ148~297です。

印刷範囲と印刷精度(ESC/Pエミュレーションモード)

実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。

(注♪ 印刷精度は、書き出し位置 ±2mm、用紙の斜行 ±1mm/100mm、画像伸縮 ±1mm/100mm (連量 55kg (64g/m²) の場合) です。



単位: mm

田郷サノデ	幅	長さ	上余白	下余白	左余白	右余白
用紙サイズ 	Α	В	С	D	Е	F
A4	210	297	8.50	5.08	5.08	5.08
A5	148	210	8.50	5.08	5.08	5.08
A6	105	148	8.50	5.08	5.08	5.08
B5	182	257	8.50	5.08	5.08	5.08
レター	215.9	279.4	8.50	5.08	5.08	5.08
リーガル(13インチ)	215.9	330.2	8.50	5.08	5.08	5.08
リーガル(14インチ)	215.9	355.6	8.50	5.08	5.08	5.08
エグゼクティブ	184.15	266.7	8.50	5.08	5.08	5.08
フリー*1*2	90~215.9	148~355.6	8.50	5.08	5.08	5.08
はがき	100	148	8.50	5.08	5.08	5.08
往復はがき	148	200	8.50	5.08	5.08	5.08
封筒1(長形3号)	120	235	8.50	5.08	5.08	5.08
封筒2(長形4号)	90	205	8.50	5.08	5.08	5.08
封筒3(洋形4号)	105	235	8.50	5.08	5.08	5.08
Com-9	98.4	225.4	8.50	5.08	5.08	5.08
Com-10	104.75	241.3	8.50	5.08	5.08	5.08
DL	110	220	8.50	5.08	5.08	5.08
C5	162	229	8.50	5.08	5.08	5.08
Monarch	98.4	190.5	8.50	5.08	5.08	5.08

^{*1:}トレイ2は、幅148~215.9、長さ210~355.6です。

^{*2:}マルチパーパスフィーダは、長さ148~297です



⁽注・・[アタマダシイチ] と [タテオフセット] との設定によりCが変化します。表中の8.50mm はデフォルト値です。最小値は 4.08mm です。

^{・[}Xホセイ]、[Yホセイ]の設定により印刷可能範囲が変化します。

ESC/Pエミュレーションコマンド一覧

このプリンタのESC/Pモードでサポートしているコマンドを以下に示します。コマンドの詳細について は、「EPSON ESC/Pリファレンスマニュアル(セイコーエプソン株式会社)」をご覧ください。

書式設定・実行

機能	コマンド
行単位ページ長設定	ESC C
インチ単位ページ長設定	ESC C 0
右マージン設定	ESC Q
左マージン設定	ESC ℓ
1/8インチ改行量設定	ESC 0
1/6インチ改行量設定	ESC 2
n/180インチ改行量設定	ESC 3
n/60インチ改行量設定	ESC A
垂直タブ位置設定	ESC B
水平タブ位置設定	ESC D
印字復帰	CR
改行	LF
改ページ	FF
n/180インチ順方向紙送り	ESC J
n/180インチ逆方向紙送り	ESC j
水平タブ実行	HT
垂直タブ実行	VT
絶対位置指定	ESC \$
相対位置指定	ESC ¥

ANK・漢字テキスト処理

機能	コマンド
自動解除付き倍幅拡大指定	SO
	ESC SO
	FS SO
自動解除付き倍幅拡大解除	DC4
	FS DC4
倍幅拡大指定/解除	ESC W
強調指定	ESC E
強調解除	ESC F
二重印字指定	ESC G
二重印字解除	ESC H
文字スタイル選択	ESC q
イタリック指定	ESC 4
イタリック解除	ESC 5
一括指定	ESC!

ANKテキスト処理

機能	コマンド
12CPI指定	ESC M
10CPI指定	ESC P
15CPI指定	ESC g
国際文字選択	ESC R
スーパー/サブスクリプト指定	ESC S
スーパー/サブスクリプト解除	ESC T
文字品位選択	ESC x
書体選択	ESC k
プロポーション指定/解除	ESC p
文字コード表選択	ESC t
ダウンロード文字セット指定/解除	ESC %
ダウンロード文字定義	ESC &
文字セットコピー	ESC:
文字間スペース量指定	ESC SP
縦倍拡大指定/解除	ESC w
縮小指定	SI
縮小解除	DC2
アンダーライン指定/解除	ESC -

漢字テキスト処理

機能	コマンド
縦書き指定	FS J
横書き指定	FSK
半角縦書き指定2文字指定	FS D
4倍角指定/解除	FS W
漢字アンダーライン指定/解除	FS -
漢字一括指定	FS!
漢字モード指定	FS &
漢字モード解除	FS.
半角文字指定	FS SI
半角文字解除	FS DC2
1/4角文字指定	FSr
漢字書体選択	FSk
外字定義	FS 2
全角文字スペース量設定	FSS
半角文字スペース量設定	FS T

補助機能

機能	コマンド
初期化	ESC @
カットシートフィーダ制御	ESC EM
デバイスコントロール1	DC1
デバイスコントロール3	DC3
上位側コントロール解除	ESC 6
上位側コントロール指定	ESC 7
位置揃え指定	ESC a
VFUタブ位置設定	ESC b
VFUチャンネル選択	ESC /
半角文字スペース量補正	FS U
半角文字スペース量補正解除	FS V
データ抹消	CAN
一文字削除	DEL
後退	BS
MSB=0指定	ESC =
MSB=1指定	ESC >
MSBコントロール解除	ESC #

ビットイメージ処理

機能	コマンド
ビットイメージ選択	ESC *
ビットイメージ変換	ESC?
8ドット単密度ビットイメージ	ESC K
8ドット倍密度ビットイメージ	ESC L
8ドット倍速倍密度ビットイメージ	ESC Y
8ドット4倍密度ビットイメージ	ESC Z

ESC/Pエミュレーションモードの初期状態

項目	初期化状態
ページ長	メニューで設定した用紙サイズ
ミシン目スキップ	解除
右マージン	用紙サイズの右端または136桁(10CPIの文字幅による)*
左マージン	0
改行量	1/6インチ/行
水平タブ位置	8文字毎の水平タブ
垂直タブ位置	無指定
文字ピッチ	10文字/インチ
プロポーショナル	解除
英数カナ文字書体	ローマンまたはサンセリフ*
文字品位	高品位
国際文字選択	日本
文字コード表	カタカナコードまたは拡張グラフィックス*
文字間スペース量	0
文字装飾	解除
縮小	解除
漢字モード	解除
漢字書体	平成明朝体または平成角ゴシック体*
縦書き/横書き	横書き
全角文字/半角文字/1/4角文字	全角文字
全角文字の左右スペース量	左スペース量:0 右スペース量:3 (180dpi相当)
半角文字の左右スペース量	左スペース量:0 右スペース量:3 (180dpi相当)
1/4角文字の左右スペース量	左スペース量:0 右スペース量:2 (180dpi相当)
漢字装飾	解除

^{*:}メニュー設定によります。

初期化動作の発生条件と範囲を下表に示します。

項目	I-PRIME受信	 「キャンセル スイッチ
 	データクリア	
受信バッファ	クリアする	クリアする
入力バッファ(ESC/Pのみ)	クリアしない	クリアしない
印刷バッファ(編集中)	クリアしない	クリアしない
印刷バッファ(編集済)	クリアしない	クリアしない
印刷バッファ(印刷中)	クリアしない	クリアしない
ダウンロード文字定義(ESC/P)	クリアしない	クリアしない
外字定義(ESC/P)	クリアしない	クリアしない
その他の設定	メニュー設定に初期化	メニュー設定に初期化
アラーム	クリアしない	「オンライン」スイッチにて解
		除できるもののみクリアする。

メモ 工場出荷時の設定では I-PRIME 信号は無視されます。

文字コード表(PCLエミュレーションモード)



- (注.) ・ アプリケーションソフトを使用して印刷する場合、アプリケーションは独自の文字コー ド表を使用することがあります。
 - ・ 漢字コード表は「プリンタソフトウェア CD-ROM」の以下のフォルダに PDF ファイル で入っています。

[Windows] MICROLINE¥DOC フォルダ

[Macintosh] [MICROLINE] - [漢字コード表] フォルダ

・ 各 PDF ファイルが示すプリンタのフォントは以下のとおりです。

ファイル名(Windows)	ファイル名(Macintosh)	プリンタフォント名
平成角ゴ.pdf	平成角ゴシック.pdf	平成角ゴシック
平成明朝.pdf	平成明朝.pdf	平成明朝

シンボルセット

Roman-8	ISO-61 Nor	PC Set2 US	ISO L2	Bulgarian
PC-8*	ISO-69 Fre	PC Set2 D/N	ISO L5	PC-1004
ISO L1	ISO-84 Por	VN Math	PC-8 TK	WIN BALTIC
PC-8 Dan/Nor	ISO-85 Spa	VN Int'l	Kamenicky	PC-775
PC-850	German	VN US	Hebrew NC	Serbo Croat 1
Legal	Spanish	PS Math	Hebrew OC	ISO L9
ISO-2 IRV	ISO Dutch	PS Text	Plska Mazvia	HP ZIP
ISO-4 UK	Roman Ext	Math-8	ISO L6	USPSZIP
ISO-6 ASC	ISO Swedish1	Pi Font	Win 3.1 Cyr	USPSFIM
ISO-10 S/F	ISO Swedish2	MS Publish	PC-866	USPSSTP
ISO-11 Swe	ISO Swedish3	Win 3.0	Win 3.1 Grk	Wingdings
ISO-14 JASC	IBM-437	DeskTop	PC-869	Symbol
ISO-15 Ita	IBM-850	Win 3.1 L1	PC-855	OCR-A
ISO-16 Por	IBM-860	MC Text	Greek-437	OCR-B
ISO-17 Spa	IBM-863	PC-852	Greek-437 Cy	Win3.1J
ISO-21 Ger	IBM-865	Win 3.1 L5	Greek-928	PC858
ISO-25 Fre	PC Set1	Win 3.1 L2	Win 3.1 Heb	Roman-9
ISO-57 Chi	PC Ext US	CWI Hung	Serbo Croat2	Ding MS
ISO-60 Nor	PC Ext D/N	PC-857 TK	Ukrainian	Greek-737

標準欧文 (PC-8)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0		>		0	@	P	`	p	Ç	É	á	:::	L	1	α	=
1	0	4	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	*	ユ	=	ß	±
2	•	\$	11	2	В	R	b	r	é	Æ	ó	Ħ	\top	П	Γ	≥
3	*	!!	#	3	C	S	c	S	â	ô	ú		F	Ш	π	≤
4	•	9	\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	\dashv	_	F	Σ	ſ
5	*	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	Ħ	+	F	σ	J
6	•	ı	&	6	F	V	f	v	å	û	a	\mathbb{H}	F	П	μ	÷
7	•	<u>\$</u>	•	7	G	W	g	w	ç	ù	0	TI	1	#	τ	≈
8	•	1	(8	Η	X	h	X	ê	ÿ	i	٦	L	+	Φ	٥
9	0	¥)	9	I	Y	i	у	ë	Ö	_	4	F	١	θ	•
A	0	1	*	:	J	Z	j	Z	è	Ü	7		ᅶ	Г	Ω	•
В	♂	J	+	;	K	[k	{	ï	¢	1/2	71	7		δ	
C	Ф	L	,	<	L	١	1		î	£	1/4	긔	ᆙ		∞	n
D	4	*	-	=	M]	m	}	ì	¥	i	Ш	=		φ	2
E	4	A	•	>	N	^	n	~	Ä	Pt	«	╛	뉴		ϵ	-
F	≎	•	/	?	O	_	o		Å	f	»	7	ㅗ		\cap	

Symbol

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F
0				0	~	П	-	π				0	8	_	◊	
1			!	1	A	Θ	α	θ			Υ	±	3	∇	<	>
2			A	2	В	P	β	ρ			,	"	R	®	®	ſ
3			#	3	X	Σ	χ	σ			≤	Ν	Ø	©	0	ſ
4			3	4	Δ	Т	δ	τ			/	×	8	ТМ	ТМ	
5			%	5	Е	Y	ε	υ			∞	×	\oplus	П	Σ	J
6			&	6	Φ	ς	ф	ω			f	д	Ø	1	()
7			Э	7	Γ	Ω	γ	ω			*	•	\cap		1	
8			(8	Н	Ξ	η	ξ			•	÷	U	7	(J
9)	9	I	Ψ	ι	Ψ			*	≠	\supset	^	Γ	7
A			*	:	Э	Z	φ	ζ			٨	=	⊇	~	I	
В			+	;	K	[κ	{			\leftrightarrow	*	⊄	\Leftrightarrow	L	J
С			,	<	Λ	::	λ	1			←		_	(ſ	j
D			-	=	M]	μ	}			1		⊆	î	{	}
Е				>	N	上	ν	~			\rightarrow		€	⇒	l	J
F			/	?	О	_	0				\	٦	∉	₩	1	

Wingdings

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0					78	P	П		0	6	•	#	(P)	Ø	\rightarrow	₽
1			25000		Ŋ	+	6)		0	0	0	+	①	Ø	1	Û
2			*		8	٥	ઈ		2	0	0		0	প্র	\	û
3			2		\$	•	m	•	3	8	0	ц	Å	Ø	K	⇔
4			Ge/	1	9	*	ਪੁ	•	4	Θ	•	❖	₩	Ø	7	Û
5			4	0.0	Ð	÷	M,	*	(\$)	0	0	0	প্ম	×	Ľ	₿
6			M	2	F	÷	Ŋ	*	6	Œ	0	☆	Ŕ	☒	K	Ø
7			ê	*	ø	•	Ŋo	•	7	છ	•	O	Ŷ	∢	+	ß
8			2	4	P	4	***	X	8	જી		Œ	Ð	>	→	Ø
9			3)	V⊛	603	✡	H		9	cs	٨	(₽	V	→	
A			M		0	G	er	ж	(1)	ò	+	(1)	₹	A	+	
В			Ē.		<u></u>	0	&	8	0	≪6	*	(1)	H	C	K	×
С			13		8	30	•	•	0	ત્ર	*	0	×	Э	7	✓
D			1		€ %	₩	O	"	0	అం	*	Ð	Ø	0	K	×
E			4	3	*	Υ	•	"	€	•	*	Ø	অ	O	7	Ø
F			1	Ø	Ð	R			0	•	*	4	હ	←	Û	A

文字コード表(ESC/Pエミュレーションモード)

ESC/Pに準拠した以下の文字コードをもっています。

文字コードの詳細は、「EPSON ESC/P リファレンスマニュアル(セイコーエプソン株式会社)」をご覧ください。

カタカナコード表

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0			SP	0	@	Р	,	р	_	Н		_	タ	///	=	X
1		DC1	!	1	Α	Q	а	q	-	Т	•	ア	チ	7	þ	円
2		DC2	,,	2	В	R	b	r	-	+	٦٠	イ	ツ	Х	#	年
3		DC3	#	3	С	S	С	S		F	J	ウ	テ	Ŧ	#	月
4		DC4	\$	4	D	T	d	t		_	`	I	7	ヤ	1	B
5			%	5	Е	U	е	u		-	•	オ	ナ	ユ	L	時
6			&	6	F	V	f	V			ヲ	カ	11	Э	7	分
7	BEL		,	7	G	W	g	w			7	+	ヌ	ラ	7	秒
8	BS	CAN	(8	Н	Х	h	х		٦	1	ク	ネ	IJ		Ŧ
9	НТ	ЕМ)	9	I	Y	i	У	1	٦	ゥ	ケ	J	JV.	٧	市
Α	LF		*	:	J	Z	j	Z	ı	L	I	コ	ハ	V	•	区
В	VT	ESC	+	;	K	[k	{	I	٦	オ	Ħ	٤	П	+	町
С	FF	FS	,	<	L	¥	1	1	ı	^	+	シ	フ	ワ	•	村
D	CR		_	=	М]	m	}		٦	ュ	ス	^	ン	0	人
E	so			>	N	_	n	~		(3	セ	ホ	•	/	
F	SI		/	?	0		0	DEL	+	J	ッ	ソ	マ	۰		

	2 3	24	40	5 B	5C	5D	5E	60	7 B	7C	7D	7E
アメリカ	#	\$	@	[\]	-	•	{	1	}	~
フランス	#	\$	à	•	Ç	§	-	\ \	é	ù	è	
ドイツ	#	\$	§	Ä	Ö	Ü	-	ì	ä	Ö	ü	ß
イギリス	£	\$	@	[1]	-	Ì	{	1	}	~
デンマーク1	#	\$	@	Æ	Ø	Å	^	Ì	æ	Ø	å	~
スウェーデン	#	¤	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	Ö	å	ü
イタリア	#	\$	@	•	1	é	-	ù	à	Ò	è	ì
スペイン1	Pt	\$	@	i	Ñ	ં	_	,		ñ	}	~
日本	#	\$	@	[¥]	^.	`	{	ł	}	~
ノルウェー	#	¤	É	Æ	Ø	Á	Ü	é	æ	Ø	å	ü
デンマーク2	#	\$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
スペイン2	#	\$	á	i	Ñ	ં	é	`	í	ñ	Ó	ú
ラテンアメリカ	#	\$	á	i	Ñ	ં	é	ü	í	ñ	ó	ú

拡張グラフィックスコード表

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0			SP	0	@	Р	,	р	Ç	É	á		L	1	α	≡
1		DC 1	!	1	Α	Q	a	q	ü	æ	ĺ	385 335	Т	T	β	±
2		DC2	н	2	В	R	b	r	é	Æ	Ó	*	Т	Т	Γ	≥
3		DC3	#	3	С	S	С	S	â	Ô	ú		+	L	π	≤
4		DC4	\$	4	D	T	d	t	ä	Ö	ñ	4		L	Σ	ſ
5		§	%	5	Е	U	е	u	à	ò	Ñ	4	+	٢	σ	J
6			&	6	F	V	f	V	à	û	<u>a</u>	1	-	Г	Щ	÷
7	BEL		,	7	G	W	g	w	Ç	ù	Ō	7	F	+	τ	≈
8	BS	CAN	(8	Н	X	h	Х	ê	ÿ	ં	٦	L	+	Φ	·
9	нт	ЕМ)	9	I	Y	i	У	ë	Ö	_	┥	٢	١	θ	•
Α	LF		*	:	J	Z	j	Z	è	Ü	7	1	T	٢	Ω	•
В	VT	ESC	+	;	K	[k	{	ï	¢	1/2	٦	T		ð	$\sqrt{}$
С	FF	FS	,	<	L	¥	1	-	Î	£	1/4	Ţ	F		ω	ŋ
D	CR		_	=	М]	m	}	ì	¥	i	٦			φ	2
E	SO			>	N	•	n	~	Ä	Pt	«	٦	+	ı	3	
F	SI		/	?	0	_	0	DEL	Å	f	»	٦	1		N	

	2 3	2 4	40	5 B	5C	5D	5 E	60	7B	7C	7D	7 E
アメリカ	#	\$	@	[1]	-	Ì	{	+	}	~
フランス	#	\$	à	•	Ç	§	-	·	é	ù	è	
ドイツ	#	\$	§	Ä	Ö	Ü	^	,	ä	Ö	ü	ß
イギリス	£	\$	@	[/]	^	`	{	-	}	~
デンマーク1	#	\$	@	Æ	Ø	Å	_	`	æ	Ø	å	~
スウェーデン	#	¤	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	Ö	à	ü
イタリア	#	\$	@	•	/	é	^	ù	à	Ò	è	ì
スペイン1	Pt	\$	@	i	Ñ	ં	_	`		ñ	}	~
日本	#	\$	@	[¥]	-	`	{	-	}	~
ノルウェー	#	¤	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	Ø	å	ü
デンマーク2	#	\$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	Ø	à	ü
スペイン2	#	\$	á	i	Ñ	ં	é	`	í	ñ	Ó	ú
ラテンアメリカ	#	\$	á	i	Ñ	ن	é	ü	í	ñ	Ó	ú



消耗品・オプション一覧

これらの消耗品、オプションは、お近くの販売店またはサービス拠点(216ページ)でお求めください。

品 名	型名	内 容
A4用紙	ML PAPER(A4)	500枚包×5包/1箱
B5用紙	ML PAPER(B5)	500枚包×5包/1箱
トナーカートリッジ	TNR-M4A	トナーカートリッジ
		LEDレンズクリーナ
		クリーニングペーパ
イメージドラムカートリッジ ※	ID-M4A	イメージドラムカートリッジ
拡張給紙ユニット	MLTRY-M4A	拡張給紙ユニット
マルチパーパスフィーダ	MLMPF01	マルチパーパスフィーダ
プリントジョブアカウンティング	MLSFT-PJA01	

※ イメージドラムカートリッジ交換時には、トナーカートリッジも交換が必要です。



トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない 場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

- ・ トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備してください。
- ・ご使用になるまで、開封しないでください。
- ・ 直射日光をさけ、温度:0~35°C、湿度:20~85%RH範囲にある場所で保管してください。
- ・ 周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所では保管しないでください。
- ・ 幼児の手が届かない所に保管してください。
- ・ 用紙の保管方法は、188ページを参照してください。

付

ユーザサポートサービスについて

保証について

- 本製品には「保証書」が入っています。
- 「保証書」は、お買い上げの販売店が所定事項を記入してお渡しします。記入内容をご確認の上、大切に保管してください。
- 保証期間中に万一故障が生じたときは、「保証書」に記載されている当社保証規定に基づき無償で修理します。無償保証期間は「保証書」に記載されています。
- 「保証書」に所定事項が記入されていない場合や紛失した場合は、保証期間中であっても、保証が無効となる場合があります。
- 保証期間経過後は、修理によって本プリンタの性能が維持できる場合、お客様のご要望により 有償にて修理します。詳しくは、お客様相談センターまたは、お買い上げの販売店にご相談く ださい。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については、当社はその責任 を負わないものとします。

最新版のプリンタソフトウェアを入手したい

ダウンロードサービス

沖データホームページから入手できます。

http://www.okidata.co.ip

プリンタのご相談と修理について

プリンタの操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品について聞きたいなど、 プリンタに関するお問い合わせをお受けします。次の「お問い合わせチェックシート」に記入してからお 電話ください。

お客様相談センター 0120-654-632

(携帯電話からは03-5833-5710)

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日

9:00~17:00 土曜日

(但し 祝日を除く)

- ※ 月曜日~金曜日の 17:30~20:00 及び土曜日のお問い合わせで、訪問修理が必要な場合は、 翌営業日に改めてご連絡をさしあげます。
- ※ 上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。
- ◆プリンタのサポートサービスは(株)沖電気カスタマアドテック (OCA) とそのグループ会社が担当しております。

- ◆プリンタのサポートサービスは(株)沖電気カスタマアドテック (OCA) とそのグループ会社が担当しております。
 - 一 お問い合わせに回答できない場合について 一
 - 1. UNIX 環境でのお問い合わせ
 - 2. アプリケーションの使い方
 - 3. 問題解決に必要な情報が不足している場合
 - 4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング

お問い合わせチェックシート
具体的な症状
プリンタ環境 機種名: 製造番号: 購入月:_ <u>年月</u> 追加オプション: なし ・ あり (
コンピュータ環境 □Windows バージョン: □Mac OS バージョン:
接続方法 □パラレル □USB □ネットワーク □TCP/IP □IPX/SPX □EtherTalk □NetBEUI
プリンタドライバ プリンタドライバ名: バージョン:
アプリケーションソフト アプリケーションソフト名: バージョン: 使用フォント名:
ェラー表示(正確に) コンピュータの画面に表示される内容 : プリンタの操作パネルに表示される内容:
その他 他のアプリケーションからの印刷:□正常 □印刷できない 他のコンピュータからの印刷 : □正常 □印刷できない

付録

消耗品を購入したい

プリンタをお買い上げいただいた販売店、またはお近くのサービス拠点へお電話でご連絡ください。

(株)沖北海道サービス(札幌)	₹ 060-0031	札幌市中央区北一条東 8-2-18(北一条 OKI ビル)	011-261-3261
(株)沖東北サービス(仙台)	₹ 980-0802	仙台市青葉区二日町 3-10(グランシャリオビル 3F)	022-212-5167
(株)沖情報機器サービス(新潟)	〒 950-0082	新潟市東万代町 1-30 (新潟第一生命戸田建設共同ビル)	025-241-6838
(株)沖関東サービス(秋葉原)	〒 111-0052	台東区柳橋 2-19-6(秀和柳橋ビル 9F)	03-3865-6599
(株)沖北関東サービス(新宿)	〒 160-0022	新宿区新宿 2-19-1(ビックス新宿ビル 3F)	03-3225-3131
(株)沖中部サービス(名古屋)	= 453-0861	名古屋市中村区岩塚本通 2-1-2(MS ビル 5F)	052-413-6510
(株)沖電気カスタマアドテック	7(金沢)		
	〒 921-8163	金沢市横川7-35-1(大洋不動産ビル7F)	076-242-3300
(株)沖関西サービス(大阪)	〒 550-0004	大阪市西区靱本町 1-4-12(本町富士ビル)	06-6459-0120
(株)沖中国サービス(広島)	〒 731-0138	広島市安佐南区祇園 2-9-31	082-871-2601
(株)沖四国サービス(高松)	₹ 761-8058	高松市勅使町 632-4	087-868-3040
(株)沖九州サービス(福岡)	〒 815-0035	福岡市南区向野 2-9-21	092-512-4197

※各サービス拠点の住所、電話番号は変更される場合がありますので、ご了承ください。 ※弊社ホームページでは最新の住所、電話番号を掲載しておりますので、こちらもご覧ください。 http://www.okidata.co.jp

プリンタを廃棄したい

お買い上げいただいたプリンタの廃棄の際、事業所でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に委託してください。一般家庭でお使いの場合は、お客様がお住まいの地方自治体の条例に従って廃棄してください。なお、詳しくは各自治体にお問い合わせください。

使用済み消耗品の回収について

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みの沖データ製プリンタの消耗品とメンテナンスユニットの無料回収を行っています。

右の用紙をコピーし、必要事項を記入してFAX、もしくは、弊社のホームページ(http://www.okidata.co.jp)よりご連絡いただければ、お客様のところまで指定の宅配業者が回収におうかがいいたします。

(お願い)

- 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテナンスユニットの回収時に利用してください。
- カートリッジ 1本でも回収にうかがいますが、地球環境への負荷をできるだけ低減させるためまとめ回収にご協力ください。
- できましたら、回収品の数が多い場合、不要になったダンボール箱などにまとめて頂くようお願いいたします。

皆様のご協力をお願いします。

\mathbf{r}	/ Ad	-	4/	770	\sim \sim
$-\Delta x$	()	-711	_ 1 (1/6	ıun
FAX	v		- 1 (JIZ	เบน

お客様名(会社名):

沖データ回収センタ 宛

ご担当者名 ご住所

受付	NIO	
\times 13	I VO.	

* 弊社にて記入いたしますので、お客様の記入は不要です。

西暦 年 月 日

 お電話番号 :		
 回収ご希望日 :	年 月 日	
【お断り:受付時間以	V降にFAXされた場合、回収日がで	ずれる場合があります。】
回収依頼品		
イメージドラムカートリッジ	:	個
トナーカートリッジ	;	
定着器オイルローラ	:	個
廃棄トナーボックス	:	個
転写ベルトユニット	:	個
定着器ユニット	:	
インクリボンカートリッジ	:	個
その他マイクロライン消耗品	:	個
【*不要となったダンボール箱などに	まとめて入れてください。】	
キレ かた 笠 の 芸 次 不 △	÷ .	/田口

ご不明な点は下記へご連絡ください。

沖データ回収センタ

TEL 024-594-2185

フリーダイヤル 0120-640991 (携帯電話からもご利用いただけます) 受付時間:月〜金曜日(祝日、弊社休日を除く)

9:00~12:00, 13:00~17:00

付 録



(MEMO)

索	引
717	<i>-</i>

Α		
	AdminManger	1
С		
_	C583	3
	Com-10	
	Com-9	
D		
	DL	3
Ε		
	ECP	5
	ESC/P コマンド一覧	
	$ESC/P \times = 1$	
	ESC/P = - F	
	EPSファイル	
I		
	IPアドレス	3
L		
_	LEDヘッド	Ω
	LED \\ \y \rangle \tau \rangle \tau \tau \rangle \tau \tau \rangle \tau \rangle \tau \tau \rangle \tau \tau \rangle \tau \tau \rangle \tau \ra	J
М		
	Mac OS X	5
	Macintosh	3
	MICROLINE CL Namer	6
	Monarch83	3
N		
IN		_
	Network ×= 1	
	NIC セットアップユーティリティ 14	1
0		
	OHPシート	フ
	OKI LPR ユーティリティ	
	OP MENU	
Р		
	PCL X=1	ô
U		
U	110000	_
	USB2.0 6	
	USB インタフェース	/

	USB インタフェースコネクタ	14
	USB 接続	28,57
	USB X=1-	•
W		
	M// 0000	OU 40
	Windows 2000	•
	Windows 95	37
	Windows 98	37,43,49
	Windows Me	37.42.47
	Windows NT4.0	
	Windows XP	33,40
あ		
כש		
	新しいハードウエアの検出ウイザード	
	新しいハードウエアの追加ウイザード	47,49
	アドミニストレータメニュー	162
	アンインストール	
	安全上の注意表示	
	女王工り注息衣小	∠
ιJ		
•	/ II I I — II I	00
	イーサネットケーブル	
	イメージドラムカートリッジ	14,18,105,213
	印刷	
	キャンセルする	133
	印刷しない	
	印刷します	
	印刷精度	
	印刷できない	177
	印刷濃度	135
	印刷範囲	204.205
	印刷品質保証条件	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	印刷保証範囲	
	インサツ メニュー	,
	インストール	61,68,71
	インタフェース部	14
	インフォメニュー	
	_	
う		
	ウォーターマーク	120
	· フォーダーマーク	129
お		
	分海ハギナ	00.400
	往復ハガキ	
	お客様相談センター	
	遅い	177,179
	オプション	189,213
	「オンライン ON LINE」スイッチ	
	[オンライン] ランプ	15

か

	外形寸法	199
	解像度	134,198
	課金	148
	拡張給紙ユニット	88,190,213
	拡張給紙ユニット接続コネクタ	14
	確認する	
	設定値	163
	各部の名前	14
	かすれ	180,181
	画像印刷	137
	紙づまり	170,175
	カラー用紙	187
き		
	キャンセル	133
	給紙方法	76,81,86,91,97
,		
<		
	クリーニングページ	107
け		
V)		
	警告 	
	高解像度	
7		
_	六挽し ます	
	交換します トナーカートリッジ	100
	ドラムカートリッジ	105
さ		
	再生紙	185
	最大消費電力	
	削除する	150
	プリンタドライバ	F.1
	J J J J J T T T	5 I
し		
	システムコウセイメニュー	155 156
	システムホセイメニュー	
	自動選択	
	自動トレイ切り替え	
	紙粉	
	<u>紙</u> 粉受け	
	<u> </u>	,
	194 重量	
	<u> 里車</u> ジュミョウメニュー	
	ノ ユ ヘ コ ノ グ 一 ユ	101

	仕様	
	USB インタフェース	201
	ネットワークインタフェース	
	パラレルインタフェース	
	プリンタの仕様	
	使用環境条件	
	使用できる用紙	184
	消費電力	198
	消耗品	213
	消耗品の回収	
	初期化する	
		101
	設定值	164
す		
9		
	スイッチ	15
	スジ	180,181
	スタッカカバー	•
	7\2\7\2\7\	
せ		
	清掃します	
		110
	セパレータ	
	プリンタ表面	
	ホッピングローラ	111
	接続します	
	USB ケーブル	32.57
	ネットワークインタフェース	
	記置条件	·
	設置スペース	
	設定項目一覧	151
	設定する	
	Pアドレス	143
	設定値	163.164
	セットアップできない	,
	セットアッププログラム	
	セパレータ	
	セントロメニュー	
7		
そ		
	操作パネル	14,15
	操作パネルのメッセージ	166
	装置寿命	
	双方向セントロ	
	ゾーン	116
た		
تر		
	ダウンロードサービス	214

ち		
	注意	3 16
	丁合印刷	•
	J 🗆 🗗 🗖 -1-1/1/1	101
7		
	手差し	76
	テサシウエイト	
	チ差しガイド	
	テサシサイズ	
	手差しトレイ	,
	デスクトッププリンタ	
	電源	
	電源コネクタ	
	電源スイッチ	14
ع		
۲	ord W and the	40055000
	動作環境	
	USB インタフェース	
	ネットワークインタフェース	
	パラレルインタフェース	27
	特長	
	トナー コウカン シテクダサイ	102
	トナー ロー	102
	トナーカートリッジ	14,19,102,213
	ドラムカウンタ	106
	ドラムコウカン	105
	トレイ自動選択	125
な		
	内蔵フォント	139
に		
	にじみ	182
	任意の用紙サイズ	123
ね		
	ネットワークインタフェース	30,56,60,66,70
	ネットワークインタフェースコネクタ	14
	ネットワーク接続	177,179
1.1.		
は		
	廃棄	
	ハイシジャム	
	排出方法	
	ハガキ	·
	パラレルインタフェース	27,145,200
	転送モード	145

	パラレルインタフェースコネクタ	
	パラレル接続	176
	パワーセーブ	
V		
	表示部	15
	1X/J/Up	
ふ		
	ファイルに出力する	1.46
	封筒	
	封筒 1、2、3、4	
	フェイスアップ	
	フェイスアップスタッカ	14
	フェイスダウン	
	フォントサンプル	
	不鮮明	
	付属品	
	部単位で印刷する	
	普通紙	
	部分印刷用紙	
	フリーサイズ編集	
	プリンタドライバ	51,61,63,73,74,119,147
	アップデートする	52,64,74
	削除する	63,73
	初期設定	•
	プリンタドライバのインストール	
	プリンタドライバのインストールに失敗しました	
	プリンタの設定	
	プリンタの名前	
	プリンタフォント	
	プリントジョブアカウンティング	148
	プリントセンター	69,72,73
^		
	変更する	
	初期設定	119
	パラレルインタフェースの転送モード	
	プリンタの設定	
	ノリノダの政上	142
ほ		
10		100
	保管方法	
	保護具	
	保護シート	18
	保証	214
	ボタン	14
	ホッピングローラ	

ま

	マルチパーパスフィー	-ダ接続コネクタ	
む			
	無効にする		
			145
	从 月回 ピン □		
め			
	メディアメニュー		
	メニューマップ		23
	メモリエラー		
	メモリ不足		
	メンテナンスメニュー	–	
ŧ			
_	サタコード表		209,21
	又于コ 「 1 2		
ゆ			
	ユーザー ID		148,149
	ユーザーサポート		214
	ユーザーメニュー		15 ·
	ユーティリティ		14 ·
	輸送		114
ょ			
Ժ			
			76,18 ⁴
			77,80,81,85,86,90,91,96,9°
			14,20,76,78,110
	用紙サイズ		23,01,00,0
			123
			17
			123
			14,79

	用紙残量表示	14
	ヨウシジャム	
6		
	ラベル紙	187
1)		
	リーガル	79
	リセット	
	ドラムカウンタ	106

索 引

(MEMO)

索引

オキページプリンタ MICROLINE 18N MICROLINE 18

ユーザーズマニュアル

発行日 2005年 1月 第5版 発行者 株式会社**沖データ**

42327601EE